# Kezelési Útmutató

DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel)



#### 1. Tartalomjegyzék:

1.	Tartalomjegyzék3		
2.	A készülék bemutatása4		
3.	A DVR üzembe helyezése		5
	Α.	Csatlakoztatás a monitorhoz	5
	В.	Kamerák csatlakoztatása	5
	C.	Érzékelők csatlakoztatása	6
	D.	Riasztás kimenet csatlakoztatása	7
4.	Mű	ködési útmutató	8
	Α.	Indítás	8
	В.	Alapfunkciók	9
	C.	DVR menü	.11

### 2. A készülék bemutatása

A Digitális Video Rögzítő (DVR) lehetővé teszi 4 video csatorna egyidejű rögzítését, majd visszajátszását. A bemeneten lévő video jeleket digitalizálja, tömöríti és végül egy (vagy kettő) nagy kapacitású merevlemezre tárolja.

A 3. pont az üzembe helyezéshez, a 4. pont pedig a konfiguráláshoz és az általános üzemeltetéshez nyújt segítséget.

Reméljük élvezni fogja és segít megvédeni otthona és értékei biztonságát.

## 3. A DVR üzembe helyezése

#### Csatlakoztatás a monitorhoz

Ahhoz, hogy a DVR képe megjelenjen, csatlakoztatnunk kell hozzá egy monitort, vagy egy TV készüléket mely rendelkezik szabványos video (AV), vagy S-VIDEO bemenettel.

#### Kamerák csatlakoztatása

A DVR egyidejűleg 4 kamera jelét tudja fogadni. A kamerák csatlakoztatásának folyamata a következő:

Csatlakoztassuk a kábelt a kamera video kimenetéhez, majd a kábel másik végét a DVR 1.2.3 vagy 4 bemenetére.

A kameráknak adjunk megfelelő tápfeszültséget (230V~, 12V= esetleg 24V~)

Ekkor a képernyőn meg kell jelennie a kamera által látott élőképnek.



## Érzékelők csatlakoztatása

A DVR rendelkezik 4 db érzékelő bemenettel, amelyek a 4 video csatornához rendelhetőek. A DVR-hez csatlakoztatás a következő módon történik:

Csatlakoztassuk az érzékelő kontaktusát a 1,2,3,vagy 4, a közös pontot pedig a G csatlakozás helyre.



#### Riasztás kimenet csatlakoztatása

A DVR rendelkezik 1 belső kontaktussal. Így lehetőség van hangos riasztásra, ha illetéktelen behatolás történik. Ez a kontaktus N.O. rendszerű, így ha riasztási esemény jön létre a kontaktus zár. A bekötése az ábrán látható.



## 4. Működési útmutató

#### A. Indítás

Ha a DVR már üzembe lett helyezve (lásd. 3. fejezet), akkor azt üzemi feszültséggel ellátva, a készülék hátlapján lévő kapcsolóval máris elindíthatjuk.

#### [FIGYELEM]

 Kérem, figyelmesen ellenőrizze, hogy minden csatlakozó a megfelelő pontra van kötve mielőtt feszültséget ad a készülékre.
 Győződjön meg, hogy a HDD fiók teljesen be van e nyomva a készülékbe.

3. A HDD fiók eltávolításakor ne legyen tápellátás alatt a készülék, mert ez a merevlemez károsodásához vezet!

#### 1. Élőkép-mód

A DVR beüzemelésekor az alapbeállítások szerint automatikusan az élőkép nézetben indul. Ebben a módban a DVR nem rögzít és nem is játszik vissza. Csupán a csatlakoztatott kamera képeket mutatja.

[FIGYELEM] Kivételt jelent, ha a DVR előzőleg tápelvétellel gondatlanul lett leállítva (nem lett megállítva a rögzítés vagy a lejátszás).

## 2. Csatornák váltása

A DVR alapbeállítása a 4 csatornát egyszerre mutató osztott kép, amely csökkenti a képek méretét. Ezt a megjelenítést használva mind a négy képet egyszerre követheti nyomon. Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni egyes kameraképeit, akkor egyszerűen a kamerakép kiválasztásával teheti meg. A DVR-on található gombok segítségével 6 - féle nézet választható



üzemmód

#### **B. Alapfunkciók**

#### Az alap funkciók a felvétel és a lejátszás.

[FIGYELEM] Ez a fejezet leírja az alapvető DVR funkciókat, mint felvétel, lejátszás, gyors tekerés stb... Részletes leírásért tekintse át a fejezet C. Részét.

## Felvétel (•)

#### Felvétel indítása

Nyomja meg a "• " gombot a DVR kezelő előlapján.

Ekkor a '•' jelet látja azokon a csatornákon, ahol éppen a röazítés folvik.

## Felvétel leállítása

Nyomja meg a stop gombot, '■', ezt követően a '•' jel eltűnik. Visszajátszás ( ► )

## Felvétel lejátszása

Nyomja meg a " ) " gombot a DVR kezelő előlapján.

Itt találja azt a menüt, amelyben a visszajátszandó felvételeket választhatja ki:

<u>Időre keres</u> (SEARCH TIME) HARD DRIVE:HDD1 03/07/21 21:34:45 – 03/07/22	1.	NYOM gombo
> 01 TIME 03/07/21 21:34:45 02 TIME 03/07/21 22:45:56	2.	nyomja gombo mozga
	3.	nyomja beállítá megyá

[FIGYELEM] A visszajátszás alatt nem rögzít a készülék!

#### JA MEG A ▶ az időre shez.

- а • • kat a kurzor tásához.
- a a ⊷ qombot a ások
- ltoztatásához. nyomja a ▶ gomboz, 4.
- hogy véglegesítse a kiválasztást és lejátssza a felvételt.

## Gyors előre tekerés (Fast Forward) ())

A gyors lejátszáshoz nyomja meg a ">> " gombot.

Három szinten állíthatja a lejátszás sebességét.

- ► (x1) nincs avorsítás

A lejátszási sebesség további növeléséhez nyomja meg a """ aombot.

Az eredeti sebességhez a "▶" gomb megnyomásával térhet vissza.

## Lejátszás visszafelé ( ◀)

A felvétel visszafelé történő lejátszásához nyomja meg a "« aombot.

[FIGYELEM] A visszafelé történő lejátszás sebessége nagyban függ a felvétel sűrűségétől, minőségétől és a rögzített csatornaszámtól.

## Pillanatmegállítás (Pause) ( II )

A visszajátszás megállításához nyomia meg a " II " gombot.

<ul> <li>Visszajátszás leállítása Nyomja meg a, '■', gombot. [FIGYELEM] A felvétel végén nyomja meg a "■"gombot még egyszer, így az élőkép módra vált automatikusan.</li> <li>C. DVR Menü</li> <li>Négy gomb szolgál a DVR beállítására és működtetésére.</li> <li> III: "MENU" – gomb. </li> </ul>				CAMERA SELECT 'Kamera kiválasztása'	4 kamera csatlak kiválasztásához has CH1 (1-es kamera) CH3 (3-as kamera)	oztatható a DVR - ho: ználja az ábrán látha CH2 (2-es kamera) CH4 (4-es kamera)	z. A kameraképek tó gombokat.
<ul> <li>▲ ◆ :a Menuben Valo mozgasnoz es a DVR bealiltasanak módosításához nyomja a fel, " ▲ ," illetve a le, " ~ ," gombot.</li> <li>↓: Az egyes menüpontok megváltoztatására, a beállítások módosítására.</li> <li>A DVR beállítását kezdjük a menüpontokkal. Az alábbi képernyőt látja, ha megnyomja a MENU gombot.</li> <li>MAIN MENU</li> <li>&gt; CAMERA SELECT (kamera kiválasztás)1234</li> </ul>			-		<ul> <li>Ha ezt a kiír kamerát kik</li> <li>Ezzel a kivá csatlakoztat</li> <li>Ha így válas bekapcsolva</li> <li>Ezzel a kivá kamerák va</li> </ul>	rást választja () apcsolja. Ilasztással (1 2 3 4), a ott kamera kiválasztá szt (4), csak a 4- a. Ilasztással (1 2 - 4), a nnak aktiválva.	), azzal az összes az összes sra kerül. es kamera van z 1, 2, és 4es
FŐMENÜ	FŐMENÜ	RECORD SELECT (felvétel kivalasztas)1234 RECORD MODE - (felvétel módja) <u>EACH</u> RECORD FRAMERATE- (kép/sec) <u>30</u> VIDEO QUALITY- (felvétel minősége) <u>NORMAL</u> RECORD SCHEDULE (felvétel ütemezés) SUB MENU (almenü) HARD DRIVE SETUP (HDD beállítás) SENSOR SETUP (Érzékelő beállítás)		RECORD SELECT 'Felvétel kiválasztása'	A felvétel kiválasztása (RECORD SELECT) menü ugyan az mint a kamera kiválasztása CAMERA SELECT opció. Ne felejtse el, hogy csak a kiválasztott kamerák rögzítenek eseményeket.		
		<ul> <li>Beállításhoz nyomja a (&lt; , &gt;) gombokat, majd a (↩) gombot.</li> <li>Kilépéshez nyomja a (□) gombot.</li> <li>Használja a "▲", "▼" gombokat a MENÜ-ben való mozgáshoz.</li> <li>1. A fő menüben a "&gt;" jelzés mutatja a pillanatnyi kiválasztást.</li> </ul>		RECORD MODE 'Felvétel módja'	Két különböző mód állítható be:EACH és QUAD A z EACH mód választásánál minden kamera képet telje képernyőn rögzíti, váltani köztük a kezelő gombokkal tud A QUAD mód beállításakor 4es osztott képernyőn látja összes kamera képet, nagyításra nincs mód,		QUAD nera képet teljes gombokkal tud. képernyőn látja az nód,

RECORD FRAMERATE 'Felvétel sűrűsége (kép/sec)'	A gyári beállítás 25 kép felvétele másodpercenként. Ez a beállítás az összes csatornára vonatkozó érték. Így a maximálisan elérhető képsűrűség kameránként 6 kép felvétele másodpercenként. 8 különböző érték állítható be:1,2,3,4,6,8,12,25.
VIDEO QUALITY 'Felvétel minősége'	Három szinten állítható a felvett kép minősége: NORMAL, LOW, HIGH A HIGH-(magas) képminőség tiszta, szép képet és nagy fájlméretet eredményez. A LOW-(alacsony) kevésbé jó képminőséget viszont kis fájlméretet eredményez.
RECORD SCHEDULE "felvétel	Választható a felvétel típusa napi 24 órás periódusban, így megoldható, hogy éjszaka csak érzékelő indítson felvételt, nappal pedig folyamatos legyen a rögzítés.
ütemezése"	PROGRAMOZOTT FELVÉTEL +TTTTTTTTTTTTTTTTTT           0 3 6 9 12 15 18 21 24 Nyomja a (< , >) gombokat, majd () Ezek után (□) a kilépéshez. (T) NON – STOP felvétel. (S) Érzékelő által indított felvétel. Ha infra érzékelőt, infra sorompót vagy hasonló eszközt csatlakoztatunk a DVR-hoz, és az érzékelő mozgást észlel, a DVR elindítja a felvételt. () Nem készül felvétel az időintervallumban. A ←→ gombokkal mozoghat előre és hátra. A ← gombot használja a felvételi módok kiválasztásához.
SUB MENU 'Almenü'	SUB MENU > PASSWORD CHANGE "jelszó megváltoztatása" TIME SET "idő beállítás" Nyomja a (< , >) gombokat, majd (ال) Ezek után (ال) a kilépéshez

PASSWORD CHANGE 'Jelszó változtatás' A kódszámok bevitele nézetválasztó gombokkal történik. a "1" a "2" a "3" a "4"	<ul> <li>A "PASSWORD CHANGE" / (jelszó megváltoztatása) pontot választja, a password input menü – re cserélődik a főmenü .(A gyári Password: 11111)</li> <li>A köv. Információk lesznek láthatóak: CURRENT PASSWORD (jelenlegi jelszó)</li> <li>:</li> <li>NEW PASSWORD (új jelszó) : PASSWORD CONFIRM (jelszó megerősítés)</li> <li>:</li> <li>A jelszó elfogadtatása pár másodpercet vesz igénybe, mely ellenőrzése közben a "Password changing !!! " felirat látszik.</li> <li>Ha a jelszó nem megfelelő, a rendszer visszaugrik az almenübe és megismételhető a folyamat.</li> </ul>
TIME SET 'Idő beállítása'	Az IDŐ / DÁTUM / ÓRA / ÉV megváltoztatható a TIME SET menüben. TIME (IDŐ) 2003/01/01 01:01:00 Nyomja a (< , >) gombokat, majd (↓)

Ezek után (III) a kilépéshez.

TIME FORMAT Itt választható az YY/MM/DD(év/hónap/nap), vagy a DD/MM/YY (nap/hó/év)formátum

> Nyomja a (< , >) gombokat, majd (⊣) Ezek után (ᡅ) a kilépéshez.

	RECORD CONTROL		A "RECORD" gomb megnyomásával a felvétel azonnal elkezdődik. A felvételt jelző ● jel minden képen a kép közepén jelenik meg. Így nyomon követheti, hogy mely csatornák rögzítenek az adott pillanatban.			
PLAYBACK CONTROL		к	<ul> <li>VISSZAJÁTSZÁS:</li> <li>(1) A "▶" (Play) gomb megnyomásakor a készülék rákérdez a visszajátszandó periódusra.</li> <li>(2) Nyomja a "▶" (Play) gombot a visszajátszáshoz.</li> <li>(3) A kameraképek választásához, felvétel alatt használja a VIEW gombot. Teljes képernyős visszanézés az csak akkor választható, ha a felvételi beállításoknál az "Each (egyenként) mód van beállítva. Pillanatmegállításhoz nyomja a " II " gombot.</li> <li>(4) Visszatekeréshez a "◀" gombot használja. Így 10 másodpercet visszaugrik a felvétel.</li> <li>(5) Az előre tekeréshez a "♥" gombot használja.</li> </ul>			
HARD DRIVE SETUP		HA OV MA SL SL SL FIG	RD DRIVE SETUP (merevlemez beállítás) 'ERWRITE ENABLED (felülírás bekapcsolva) YES \STER HDD SIZE (mester HDD méret) MB \STER HDD USED (elhasznált memória) 0 MB 0 % \STER HDD FORMAT (mester HDD formattálás) AVE HDD SIZE (slave HDD méret). MB AVE HDD USED (elhasznált memória) 0 MB 0% AVE HDD FORMAT (slave HDD formátum) sználja a "▲" és "▼" gombokat a készülék előlapján, majd a SELECT () gombbal fogadtassa el a beállítást. GYELEM] A készülék külön átalakítás nélkül csak egy merevlemezzel működik!			

	<ol> <li>OVERWRITE ENABLED (felülírás bekapcsolva): Bekapcsolásával a készülék felül írja a legrégebbi felvételeket. Kikapcsolásakor, ha a merevlemez megtelik, a felvétel megáll.</li> <li>MASTER HDD SIZE (mester HDD méret): Megmutatja a készülékben lévő HDD méretét.</li> <li>MASTER HDD USED (elhasznált terület): A HDD-n felhasznált területet jelzi.</li> <li>MASTER HDD FORMAT (mester HDD formattálás): [FIGYELEM] A HDD formattálásával a rajta lévő összes adat törlődik!</li> </ol>
HARD DISK FORMAT	A merevlemez formattálásakor is jelszót kér a készülék.
'HDD Formattálás'	PASSWORD INPUT (6) :
SENSOR SETUP 'Érzékelő beállítás'	<ul> <li>SENSOR SETUP (érzékelőről érkező jelre történő rögzítés beállítása)</li> <li>SENSOR RECORD TIME (felvétel időtartama)</li> <li>ALARM OUT TIME(Riasztási kimenet állapotának időtartama CHANNEL-1</li> <li>NOT INSTALLED</li> <li>CHANNEL-2</li> <li>NOT INSTALLED</li> <li>CHANNEL-3</li> <li>NOT INSTALLED</li> <li>CHANNEL-4</li> <li>NOT INSTALLED</li> <li>CHANNEL-4</li> <li>MOT INSTALLED</li> <li>MOTION SETUP</li> <li>4321</li> <li>[SENSITIVITY]</li> <li>4</li> <li>Használja a "▲" és "▼" gombokat a készülék előlapján, majd a SELECT (¬) gombbal fogadtassa el a beállítást.</li> </ul> [FIGYELEM] A külső érzékelőről érkező jellel vagy a mozgásérzékelővel indított felvétel beállítása után feltétlenül menjen vissza a " RECORD SCHEDULE" menüpontra és válassza ki az "S" (sensor record) opciót, és a record mode-ot (felvételi mód) a megfelelő időtartamra.

	<ol> <li>ALARM RECORD TIME (mennyi ideig vegyen fel a készülék mozgás érzékelésekor)</li> <li>ALARM OUT TIME (mennyi ideig tartó mozgásra kezdődjön el a felvétel)</li> <li>Három különböző érzékelő beállítási lehetőség létezik:         <ul> <li>NOT INSTALLED (nem installált), NORMAL- CLOSE (alapban zárt) és NORMAL-OPEN (alapban nyitott).</li> <li>CHANNEL-1 TYPE: NORMAL-CLOSE CHANNEL-2 TYPE: NORMAL-OPEN CHANNEL-3 TYPE: NORMAL-OPEN</li> <li>CHANNEL-4 TYPE: NORMAL-OPEN</li> </ul> </li> </ol>
[FIGYELEM]	RESET (Visszaállítás a gyári alapértékekre) Az alaplap reseteléséhez nyomja a "II" gombot 5-ször Élőkép nézetben. A reset után az összes a készülék által tárolt beállítás elveszik és a jelszó az alap (11111) jelszóra áll vissza.