4CH Real Time DVR

# Felhasználói leírás

Figyelmeztetés3	}
Csomag tartalma3	}
Ismertetés4	ŀ
Termék tulajdonságai4	-
Előlap4	-
Hátlap5	;
IR távvezérlő5	;
Üzembehelyezés7	,
Lemezmeghajtó beszerelése7	,
Hátsó USB csatlakozó7	,
Kamerák csatlakoztatása8	;
Kábelezés9	)
Érzékelő bemenetek9	)
Rögzítő indítása1	0
Menürendszer1	2
Bejelentkezés1	2
Beállítások1	2
Rendszer1	2
Kamera1	5
Felvétel ütemezése1	8
Felhasználó1	9
Kimentés2	20
Kilépés2	20
Keresési műveletek2	!1
Keresés időre2	21
Keresés eseményre2	2
Egyszerűsített keresés2	24
PTZ beállítás2	25
DVR Player2	26

# Tartalomjegyzék

# Figyelmeztetés

- Saját biztonsága érdekében áthelyezés, beszerelés, vagy a merevlemez cseréje előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Használat előtt minden vezetéket csatlakoztasson a megfelelő csatlakozási ponthoz.
- Kerülje a hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változást. Tartsa be a készülék üzemeltetésére vonatkozó hőmérséklethatárokat (5°C~40°C).
- Tartsa távol hőt sugárzó eszközöktől a rögzítőt és gondoskodjon az elhelyezésnél a megfelelő légmozgás biztosításáról.
- Ne akadályozza a készülék ventillátorának szabad mozgását.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Amennyiben bizonytalan a készülék beüzemelését illetően, kérdezze a telepítőt vagy a márkaszervizt.
- Ne próbálja javítani vagy szétszerelni a készüléket, nem tartalmaz üzemeltető által javítható alkatrészt.

# Csomagolás tartalma

- DVR berendezés
- Hálózati adapter
- Hálózati csatlakozó vezeték
- CD (leírás és lejátszó program)
- Egér

# 1. Ismertetés

# 1.1. Termék tulajdonságai

- Jó minőségű, digitálisan rögzített képek, 4 videó bemenetről
- Összetett működés: videók megjelenítése, rögzítése, lejátszása és kimentése.
  - > Jelvesztés érzékelése, Watch Dog, Nyári időszámítás.
  - > Mozgásérzékelés
  - > Riasztóbemenet / Relé kimenet
- Rugalmas kezelés egérrel vagy opcionális távvezérlővel
- Megjelenítés videókimeneten, VGA kimeneten és opcionális spot videó kimeneten
- Jelszavas védelem
- P/T/Z vezérlés
- Kimentés USB eszközre
- S/W frissíthetőség USB tárolóról
- Lejátszó program PC-s megjelenítéshez
- Többnyelvű OSD

# 1.2. Előlap



Azon.	Név	Funkció
1	POWER	Hálózati feszültség meglétét jelzi.
2	HDD ACTIVE	Merevlemez írását/olvasását jelzi
3	USB	USB aljzat tárolóeszköz csatlakoztatására
4	IR Receiver	IR vezérlő érzékelője

# 1.3. Hátlap



Azon.	Funkció
1	Egér csatlakozó (bekapcsolás előtt csatlakoztassa az egeret)
2	AUDIO kimenet
3	AUDIO bemenet
4	Spot Monitor (opcionális)
5	VIDEO kimenet (Monitor)
6	VIDEO bemenet (BNC)
7	Általános I/O csatlakozás/ Riasztóbemenet / Relé kimenet/soros port
8	VGA kimenet (DB-9)
9	DC-IN (12V)

# 1.4. IR távvezérlő (Opcionális)



No	Nyomógomb / Név	Funkció
1	• REC	Lejátszás, mentés indítása / leállítása
2	● DVR	-
3	● PTZ	PTZ módra váltás (hamarosan)
4	Image: A REW	Visszatekerés (time-shift vagy rögzített video)
5	■ STOP	Lejátszás, mentés leállítása.
6	II PAUSE	Rögzítés vagy lejátszás pillanat-állj
7	▶▶ FF	Előre tekerés (time-shift vagy rögzített video)
8	► PLAY	Lejátszás indítása
9	MENU	Menübe belépés vagy kilépés
10	▲(UP)/ ▼(DOWN)/ ◀ (LEFT)/ ▶(RIGHT)	Navigálás a menüben (fel/le/jobbra/balra), vagy a menu értékek változtatása.
11	← (Enter/Select)	Menü érték kiválasztás, elfogadás vagy belépés almenübe.
12	ປັ AUTO	Automatikus léptetés indítása
13	MODE	Képosztás-mód kiválasztás
14	- ZOOM OUT	-
15	+ ZOOM IN	-
16	1,2,16 (Channels)	Csatorna választás (CH1~CH16 a DVR típustól függ)

# 2. Üzembehelyezés

Figyelem! Az üzembehelyezéskor a tápfeszültéget ne csatlakoztassa!!!

# 2.1. A lemezmeghajtók beszerelése

A DVR-be lemezmeghajtó az elől elérhető HDD-fiókba szerelhető.

- A kulcssal nyissa a fiók zárját, és húzza ki a fiókot.
- Csavarja ki a HDD fiók csavarjait. Helyezze be a HDD-t, majd csatlakoztassa a kábeleket a hátuljára.
- Rögzítse a csavarokkal a HDD-t a fiókba.



# 2.2. Hátsó USB csatlakozó

A hátsó USB csatlakozó csak az egér csatlakoztatására szolgál!!! Semmilyen egyéb eszközt ne csatlakoztasson rá!!!



USB connector for Mouse

# 2.3. Kamerák csatlakoztatása

A DVR-hez maximum 4 kamera csatlakoztatható.

A csatlakozók neve: CH1, CH2, CH3, CH4

A kamerának általában 2 vezetéke van: BNC (videójel) és a tápfeszültség Csatlakoztassa a BNC kábeleket a DVR "VIDEO-IN" csatlakozóihoz, majd csatlakoztassa és kacsolja be a kamerák tápfeszültségét



A Dome kamerák vezérléséhez szükséges még egy RS485 vezeték is. Először olvassa el a következő fejezetet is az RS485 Jumper beállításához (JS1: alaphelyzetben RS232)

A következő ábrán a DVR RS485 csatlakoztatása látható



# 2.4. Kábelezés

Mielőtt a készüléket használatba veszi, az rendszer elemeit (pl. kamerák, monitor, stb...) kábelekkel össze kell kötni az alábbi rajz szerint:



# 2.5. Érzékelő bemenetek bekötése

A DVR-hez csatlakoztatható 4/8 db érzékelő, az alábbi rajzok szerint. Minden érzékelő 2 vezetékkel csatlakozik a DVR-hez: Jel és GND



# 3. A rögzítő indítása

A megfelelő összeszerelés után a DVR üzemkész. Csatlakoztassa a tápfeszültséget, majd kapcsolja be a tápfeszültség kapcsolót. Bekapcsolás után a készülék ellenőrzi a HDD-t.



# 3.1. Főmenü

A DVR elindulás után élőképet és az alábbi ábra szerinti főmenüt mutatja:



- 1. Beállítások
- 2. Keresés: Naplózott eseményekre lehet itt keresni.
- 3. Egyszerűsített keresés
- 4. Kameravezérlés
- 5. Megjelenítési mód
- 6. Relé kimenet kapcsolása

Normál felvétel

7. Felvételi mód:

Mozgás

Normál kézi indítású felvétel
Riasztás
Riasztásra indult felvétel

- 8. HDD kapacitás
- 9. Aktuális dátum és idő
- 10. Videócsatorna száma és neve

## 3.2. Videójel-vesztés

Amennyiben valamelyik bemeneten megszakad a videójel, a DVR az alábbi módon jelzi azt:



## 3.3. Nem található HDD

Amennyiben az első bekapcsolás alkalmával HDD hiányt jelez a DVR, akkor vagy nem található HDD a készülékben, vagy nem megfelelően csatlakozik.



## 3.4. Osztott nézet

A DVR legfeljebb 4 kamerakép egyidejű megjelenítésére alkalmas. Egyetlen bemenet teljes képernyős megjelenítéséhez kattintson egérrel a kíván képre. Osztott nézethez ismét kattintson az egérrel.



Osztott nézet



Teljes képernyős megjelenítés

# 4. Menürendszer

# 4.1. Bejelentkezés



Első alkalommal a bejelentkezéskor nincs jelszó.

#### 4.2. Beállítások

Itt állíthatók be a DVR, a kamerák és a rögzítés működését meghatározó paraméterek.



#### 4.3. Rendszer

Itt állítható be dátum, idő, HDD formázása, szoftverfrissítés, stb.

Szükség esetén visszaállíthatóak a gyári alapbeállítások. Ebben az esetben újra be kell

lépni a menübe.



#### Dátum beállítása

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
15	1	2	3	14	15		7	
-	8	9	10	11	12	13	14	
	15	18	17	18	19	20	21	22
	22	23	24	25	28	27	28	
	29	30		11	1000			
	E-						1.100	
	(GMT)	the G	reensi	ch Tie			. Landa	

#### Dátum formátuma

Itt állítható be a dátum megjelenítési formátum, mely lehet DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY vagy YYYY/MM/DD. (YYYY-Év, MM-Hónap, DD-Nap). A beállítást az OK gombbal kell megerősíteni.



#### HDD kezelés

HDD-kről ad információt.

"V" jelöli a HDD meglétét.



"Formázás" – Formázza a HDD-t. Ilyenkor minden korábbi adat elvész.



#### Firmware frissítés

Csatlakoztassa az előlapi USB aljzatba az új firmware-t tartalmazó USB memóriát.



Ezután nyomja meg a frissítés gombot.



#### Lejátszó frissítése

A beágyazott Lejátszó teszi lehetővé a rögzített videó lejátszását számítógépen – további alkalmazás használata nélkül.

A mellékelt CD lemezen található <u>"Embedded Player.ply"</u> programot másolja USB memóriára és csatlakoztassa azt az előlapi USB aljzathoz.



## Eszköz beállítása

Érzékelő tipusa	NO: Normal nyitott, NC: Normal zárt			
Riasztóbemenet	ON: riasztás a bemeneti szint változásakor			
	OFF: nincs riasztás a bemeneti szint változásakor			
Riasztóbem. tip.	NO: Normal nyitott, NC: Normal zárt.			
Riasztási idő	Riasztás időtartamának beállítása 160mp között			
Csipogó	ltt kapcsolható be/ki a csipogó, mely pl. Jelvesztés vagy			
	Mozgásérzékelés esetén jelez.			
Képernyő	A monitor tulajdonságai állíthatóak.			
VGA	Megjelenítési felbontás beállítása			
Léptetési idő	A bemeneti képek közötti léptetési időköz beállítása			

#### Napló információ

#### Minden naplózott eseményt megjelenít

STATEM SETTIP 1 LOP	and the second second	
2018/06/11 09:59:35	SYSTEM STAR	TEO
2008/08/10-19:55-10	SYSTEM STAR	TEO
2000/06/10-10:22=16	SYSTEM STAR	160
2008/06/08-12:41-32	LOS IN 12	
2008/06/08-12:34-21	SYSTEM STAR	110.0
2208/08/09-12/22-25	SYSTEM STAR	TED.
2008/08/03-18/15 58	SYSTEM STAR	TED
2008/05/00 INEI0-14	SYSTEM BIAN	TED.
2008/06/08 18:00-48	SYSTEM STAR	16.0
2008/08/08-18:08:44	SYSTEM STAR	160
A 11/6		CLOSE

#### Nyelv beállítása

Itt választható ki a MENÜ megjelenítési nyelve.

#### Verzió

DVR firmware verziójának megjelenítése.

# Gyári alapbeállítás

Minden beállított érték visszaáll a gyári alapértékre.

#### 4.4. Kamera

Minden egyes kamera esetén külön beállítható a fényerő, kontraszt, PTZ vezérlés, mozgásérzékelés, stb. A beállítandó csatorna képét az egérrel válassza ki.



#### **Bemenet neve**

Itt adható meg az adott bemenet neve, pl. "bejárat".

	PANERA DE MID
NOTION ALL	
	CLASOF OF AND A CLASS
PTZ SETUP	THE BEL CLOSE ON ADJUST
OK CANCEL	OK CANCEL

#### Szín beállítása

Itt állítható be az adott bemenet esetén a fényerő, kontraszt, szín, telítettség.



#### Mozgásérzékelés

Itt állítható be az adott bemenet esetén a mozgásérzékelés érzékenysége, területe és időtartama.



#### Érzékelési terület beállítása

A mozgás figyelését minden egyes cellára külön lehet be- ill. kikapcsolni a képernyő baloldalán lévő képen az egérrel történő kattintással.



"Mozgás mind" : A teljes képtartalom esetén figyeli a mozgást. "Mozgás törlés" : Letiltja a mozgásérzékelést.



#### PTZ beállítás

PTZ tulajdonságok beállítása az alábbiak szerint:



"PROTOKOL" :Kameraprotokol beállítása, mint pl. Pelco\_D vagy Pelco\_P "KAMERA ID" :Kamera azonosító beállítása

"BAUDRATE" :Soros porti sebesség (4800, 9600, 19200, 38400)

"PAN SEBESSÉG" :Fordítási sebesség

"TILT SEBESSÉG" :Döntési sebesség

"PARANCS KÉSLELTETÉS" : Késleltetési idő 1..30mp között

"TEST" : PTZ művelet tesztelése

#### 4.5. Felvétel ütemezése



# Felbontás / Kép / Minőség beállítása

Felbontás: 704x240 vagy 352x240

Képszám (fps): 30,15,10,7,6,5,4,3,2,1,0

Minőség: Lejobb, Magas, Normál, Alacsony, Legalacsonyabb

## Hang

"BE": Hangrögzítés engedélyezése

"KI" : Hangrögzítés tiltása

## Fejlett

A rögzítési beállítások finomhangolása



"RIASZTÁS KAPCSOLAT": Az egyes csatornák beállítása riasztás esetén.

"IDŐ": Riasztás időtartamának beállítása

"PTZ POZÍCIÓ": PTZ pozíció riasztás esetén "MOZGÁS KAPCSOLAT": Az egyes csatornák beállítása mozgás esetén.

"IDŐ": Riasztás időtartamának beállítása

# "PTZ POZÍCIÓ": PTZ pozíció mozgás esetén

#### Időzített felvétel beállítása

Időzítés beállítása: Szünnap, Mind, Hét, Kedd, Szer, Csüt, Pén, Szo, Vas

RECOR	D SCHEDULE	SETUP		
-	RESOLUTION	FRAME	QUALITY	AUDIO
CH1	352×240	30	NORMAL	OFF ADVANCE
CH2	352×240	30	NORMAL	
CHS	352×240	30	NORWAL	
CH4	352×240	30	NORWAL	
HOLT	DAYS EMPT	TY 20	ADD D	EL
ALL	0	-	12	
CH I		1. 1. 1. 1.		
CH 2				
CH 3	A COLOR			
ICH 4			Loron Loron	ALARN
	NORWA	15	Line unit	
HITE	OVERWRUTE	ON	Inda /	OK CANCEL

Szünnap:	Rögzítés beállítása szünnapokra. A DVR-be legfeljebb 20 nap
_	állítható be szünnapként.
Mind:	Rögzítés beállítása minden napra.
HétVas.	Rögzítés beállítása külön a hét egyes napjaira.

HDD felülírás: Itt kapcsolható be- vagy ki a HDD felülírása.

#### 4.6. Felhasználó

Új felhasználó felvétele illetve a jelszavak beállítása végezhető el ennél a menüpontnál. Alaphelyzetben a felhasználónév ADMIN és nincs jelszó.



Felhasználói jogosultságok beállítása az alábbiak szerint végezhető el.



# 4.7. Kimentés

Kimentéshez adja meg az érintett időszakot és kamerákat. Ekkor a DVR meghatározza a kimentéshez szükséges szabad kapacitást. Az "OK" gomb lenyomásakor indul a mentés.

BACKUP		BACKUP		-
MEDIA TYPE	USB COLORIDA COLORIDA	WEDIA TYPE	USB	11
BEGIN TIME	06/11/2008 17 38 30	BEGIN TIME	08/11/2008 - 17 38 30	
END TIME	06/11/2008 17 39 30	END TIME	06/11/2008 17 39 30	
CANERA		CANERA		-
CAPACITY	0.000 #8	CAPACITY	23,1010 NB	S.
USB CAPACITY	895 MB	USB CAPACITY		
The later	St. Contraction of the			
	OK CANCEL			-

# 4.8. Kilépés

"Kilépés" kiválasztásával léphet ki a MENÜ-ből.

## 5. Keresési műveletek

A keresési műveleten belül időre illetve eseményre lehet keresni.



#### 5.1. Keresés időre

A lejátszási idővonalon határozható meg a visszajátszás kezdetének dátuma és időpontja. A felvételt tartalmazó időszakokat színes vonalak jelölik.



- 1. Kiválasztott dátum
- 2. Kiválasztott óra
- 3. Kiválasztott perc
- 4. Kiválasztott mp
- 5. Normál felvétel keresése
- 6. Mozgási esemény keresése
- 7. Riasztási esemény keresése
- 8. Rögzített videó vége
- 9. Rögzített videó kezdetet

Az "OK" gomb megnyomásával indul az esemény keresése.



- 1. Rendszer beállítása
- 2. Vissza az élőkép nézetre
- 3. Egyszerűsített keresés
- 4. PTZ beállítás
- 5. Mentés USB memóriára
- 6. Lejátszás vezérlése
- 7. PTZ vezérlés
- 5.2. Keresés eseményre



- 1. Vizsgált időszak kezdete
- 2. Vizsgált időszak vége

- 3. Keresés Normál felvételek között
- 4. Keresés Mozgásra történt felvételek között
- 5. Eseménylista
- 6. Lapozás előre ill. hátra



# 6. Egyszerűsített keresés

Keresett felvétel megtekintésére/visszajátszására szolgáló funkció.



- I
- Visszajátszás megállítása
- Visszajátszás 1x/2x/4x/8x/16x/32x sebességgel
- Visszajátszás vagy a lejátszás megállítása
  - Lejátszás 1x/2x/4x/8x/16x/32x sebességgel



- Lejátszás megállítása
- Mentés USB eszközre
  - Csatlakoztassa az USB memóriát az előlapi USB-aljzathoz
  - Nyomja meg a "III" gombot, majd a "+++>" gombot a mentés indításához
  - A mentés végét a " <sup>100</sup>" ikon jelzi



# 7. PTZ beállítás

Dóm kamerák vezérlése végezhető innen.



- 1. PTZ funkció indítása
- 2. Kameramozgatás vezérlése
- 3. Közelítés (Z+) és távolítás (Z-)
- 4. Fókusz állítása
- 5. Preset beállítása

# 8. DVR Player

DVR Player program szolgál a DVR által készített felvételek számítógépen (Windows környezet szükséges) történő lejátszására.

A program a DVR-hez mellékelt CD lemezről indítható el.



Felvétel lejátszásához kattintson a 🗁 ikonra.:



- Backup USB eszközre készített mentés lejátszása
- Physical DVR-ből származó merevlemez megnyitása, melyet előzőleg a számítógéphez csatlakoztattak