

# **TC-DVR LN40xx**

# Digitális videó rögzítő

# Rövidített felhasználói kézikönyv

4/8/16-csatornás DVR-ekhez

V1.0 Minden jog fenntartva

## 1. HDD és DVD-író beszerelése

### 1.1 HDD beszerelése

**Figyelem**: 1. A 4 és 8 csatornás DVR-be maximálisan két SATA HDD szerelhető, vagy egy SATA HDD és egy DVD író. A 16 csatornás DVR szériába három SATA HDD vagy kettő SATA HDD és egy DVD író. Csak azt a HDD típust használja, amit a gyártó kifejezetten biztonságitechnikai felhasználásra ajánl.

2. Húzza ki a készülék tápfeszültség csatlakozóját a konnektorból, mielőtt más eszközt csatlakoztat a DVR-hez. Üzem közben nem lehet rácsatlakozni és lecsatlakozni róla.

 lépés: Csavarozza le és nyissa ki a fedlapot, majd csatlakoztassa a hálózati és az adat kábeleket. Helyezze a HDD-t az alsó tartóra, ahogy lent mutatja.



1-1 Ábra: HDD csatlakoztatása

2. lépés: Csavarozza rá a HDD-t az alábbiak szerint.



1-2 Ábra: HDD csatlakoztatása

Figyelem: 1. A könnyebb beszerelés érdekében először a hálózati és adatkábel csatlakoztassa, és csak utána húzza meg a csavarokat.

## 1.2 DVD-író beszerelése

 lépés: Csavarozza le és nyissa ki a fedlapot, majd csatlakoztassa a hálózati és az adat kábeleket. Helyezze a DVD-írót az alsó tartóra, ahogy lent mutatja.



1-3 Ábra: DVD-író csatlakoztatása

2. lépés: Csavarozza rá a DVD-írót az alábbiak szerint.



1-4 Ábra: DVD-író rácsavarozása

# 2. Csatlakozások





2-1 Ábra: A 4 csatornás DVR hátlapja

) 1- <sup>}</sup>	Speed dome csatlakozás	2	Billentyűzet csatlakozó
3	1-4 külső érzékelő csatlakoztatása	4	Nagyfelbontású kijelző csatlakoztatása (opcionális)
5	Hálózati csatlakozó	6	VGA kimenet, monitor csatlakozó
7	Monitor csatlakozó	8	4 audió bemenet
9	Be- és kikapcsolás	10	+5 V és földelés
11	1 csatornás relé kimenet Külső riasztóra csatlakozás.	12	Külső USB eszköz csatlakoztatása, mint pl. cserélhető lemez, USB-s HDD a biztonsági mentéshez vagy a vezérlőszoftver frissítéséhez vagy USB

			egér csatlakoztatása.
13	Csatornánkénti AUX kimeneti monitor csatlakoztatásához. Csak videó megjelenítés, nem menü kijelzés.	14	1-4 videójel bemenet
15	Audió kimenet, hangszóró csatlakozó	16	TÁPFESZÜLTSÉG BEMENET DC12V
17	Az eszköz hűtését biztosítja		

### 2.2 A 8 csatornás DVR hátlapja



## 2-2 Ábra: A 8 csatornás DVR hátlapja

1	Speed dome csatlakozás	2	Billentyűzet csatlakozó
3	1-8 külső érzékelő csatlakoztatása	4	Nagyfelbontású kijelző csatlakoztatása (opcionális)
5	Hálózati csatlakozó	6	VGA kimenet, monitor csatlakozó
7	Monitor csatlakozó	8	1-8 videójel bemenet
9	4 audió bemenet	10	Be- és kikapcsolás
11	+5 V és földelés	12	1 csatornás relé kimenet Külső riasztóra csatlakozás.
13	Külső USB eszköz csatlakoztatása, mint pl. cserélhető lemez, USB-s HDD a biztonsági mentéshez vagy a vezérlőszoftver frissítéséhez vagy USB egér csatlakoztatása.	14	Csatornánkénti AUX kimeneti monitor csatlakoztatásához. Csak videó megjelenítés, nem menü kijelzés.
15	Audió kimenet, hangszóró csatlakozó	16	TÁPFESZÜLTSÉG BEMENET DC12V
17	Az eszköz hűtését biztosítja		



#### 2-3 Ábra: A 16 csatornás DVR hátlapja

1	Speed dome csatlakozás	2	Billentyűzet csatlakozó
3	1-16 külső érzékelő csatlakoztatása	4	Nagyfelbontású kijelző csatlakoztatása (opcionális)
5	Hálózati csatlakozó	6	VGA kimenet, monitor csatlakozó
7	Monitor csatlakozó	8	1-16 videójel bemenet
9	4 audió bemenet	10	Be- és kikapcsolás
11	Az eszköz hűtését biztosítja	12	+5 V és földelés
13	1 csatornás relé kimenet Külső riasztóra csatlakozás.	14	Külső USB eszköz csatlakoztatása, mint pl. cserélhető lemez, USB-s HDD a biztonsági mentéshez vagy a vezérlőszoftver frissítéséhez vagy USB egér csatlakoztatása.
15	Csatornánkénti AUX kimeneti monitor csatlakoztatásához. Csak videó megjelenítés, nem menü kijelzés.	16	Audió kimenet, hangszóró csatlakozó
17	TÁPFESZÜLTSÉG BEMENET DC12V		lectre

## 3. Bekapcsolás

**1. lépés:** Csatlakoztassa a készülék jelkábelét a hátlapon található videó bemenetre.

**2. lépés:** Csatlakoztassa a videómegjelenítő ez közt a BNC vagy VGA csatlakozóba a hátlapon.

Figyelem: 1. A készülék alapértelmezett kimenete a VGA kimenet.

2. Ez az eszköz csak VGA monitoron vagy BNC monitoron tudja a menüt megjeleníteni. (Egy időben csak az egyiken) Ha az élőkép menü nélkül jelenik meg, ellenőrizze, hogy nem használja-e más eszköz elsődlegesen a menüt, vagy nyomja meg hosszan az ESC gombot és várjon a bejelentkezési jelszó kérő ablak megjelenésére. Az ESC gomb hosszan tartó megnyomása a BNC és VGA kimenetek között vált.

**3. lépés:** Csatlakoztassa a tápegységet a hálózathoz és az egeret, majd kapcsolja be a hátlapon elhelyezett kapcsolóval, amely a tápfeszültség csatlakozó mellett található.

4. lépés: A készülék elindul és a működést jelző led kék színnel világít.

**5. lépés:** Induláskor egy Varázsló ablak jelenik meg (az alábbiak szerint) és a következő információkat mutatja: időzóna és időbeállítás.

Ī	WIZZARD
	Set time zone and time.
	Welcome! Please set time zone and time first. Or do it later by click "
	skip" or "finish".
	Finish setting following the steps:
	Step 1: choose time zone;
	GMT
	Step 2: set date and time;
	04 / 29 / 2010 225 11 : 48 : 10
	Step 3: click "Modify" to activate the change.
	Save Now Show Wizzard Next Time M
	Prev Next

**6. lépés:** A Bejelentkezés menübe lépéshez kattintson a Befejezés gombra a Varázsló felületen.

# 4. Alapbeállítások

### 4.1 Belépés a DVR menüjébe

#### 4.1.1 Bejelentkezés

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy megjelenjen a Bejelentkezési ablak. Adja meg a felhasználónevet: admin és a jelszót: 123456.

LOGIN X	
User Name	
admin	
Password	
Login Cancel	

4-1. Ábra: Bejelentkezés

#### 4.1.2 Főmenü beállítási

Kattintson a jobb egérgombbal vagy nyomja meg az ENTER gombot az előlapon a főmenübe lépéshez. Menürendszer a 4-2. Ábrának megfelelően:



4-2. Ábra: Főmenü beállítás

Alapbeállítás: Beállítható a videórendszer, a menünyelv, az audió, az idő és az engedélyezések ellenőrzése.

Élőkép beállítás : Beállítható a név, időkijelzés, a kép színezete, és a rejtett kamerák.

Felvétel beállítás : Beállítható a felvétel minősége, a rögzítési sebesség, a felbontás, az időbélyeg és a felülírás.

Ütemezési beállítás: Beállítható a felvétel ütemezése időre, mozgásérzékelésre, és riasztásra.

Riasztási beállítás: Beállítható a szenzor típusa, a riasztási indítójel és a hangjelzéses riasztás.

Hálózati beállítás: Itt engedélyezhető a hálózati funkció, beállítható az IP

cím, a DDNS, és az átviteli videóparaméterek.

Felhasználói beállítás: Az adminisztrátor itt tudja a felhasználókat hozzáadni és törölni, illetve a jogosultságaikat megváltoztatni.

PTZ beállítás: Itt állítható be a protokoll, baud-rate (adatsebesség), pozíciókat, és az automatikus járőr útvonalat.

#### 3.1 DVR felvételi módok:

A felvételek rögzítése előtt a merevlemezt be kell szerelni, formattálni kell, majd a rögzítési paramétereket be kell állítani. Négy fajta felvételi mód létezik.

3.1.2 Kézi felvétel

 Nyomja meg a REC gombot az előlapon, miután kilépett a rendszerbeállításból. Nyomja meg még egyszer ezt a gombot a felvétel leállításához.

- Nyomja meg a REC gombot a távirányítón, majd nyomja meg újra a leállításhoz.

- Kattintson az eszközsávon az egérrel a REC gombra, majd kattintson ismét a leállításhoz.

4.1.3 Ütemezési felvétel

Lépjen be a Főmenü-ütemezési beállítás menüpontba a 4-3. ábrának megfelelően. A felhasználó különböző ütemezést tud beállítani a hét minden napjára. Ha egy napra különleges ütemezést akar, használja a Szabadnap funkciót.

Az oszlop a hét napjait jelöli hétfőtől vasárnapig. A sorok a nap 24 óráját jelölik. A beállításhoz kattintson az ütemezési táblázatra. A kékkel jelölt időszakban a rögzítés be van állítva, a szürke időszakban nincs rögzítés.



4-3. Ábra: Ütemezési felvétel beállítás

#### 3.1.3 Mozgásérzékelési felvétel

Mozgásérzékelési felvétel: Ha mozgási eseményt érzékel, a kamera indítójelet kap, hogy beindítsa a rögzítést és riasztási jelet küld.

Lépjen be a főmenü –mozgásbeállítás menüpontba a 4-4. ábrának megfelelően. Elsőször engedélyezze az érzékelést;

Į	MOTION				
	Motion Sc	hedule			
	СН	Enable	Holding Time[s]	Trigger	Area
	1		10 🛡	Setting	Setting 🔶
	2		10 🛡	Setting	Setting
	3		10 🛡	Setting	Setting
	4		10 🛡	Setting	Setting
	5		10 🛡	Setting	Setting
	6		10 🛡	Setting	Setting
	7		10 🛡	Setting	Setting
	8		10 🛡	Setting	Setting 🗸
				D	efault Apply Exit

4-4. Ábra: Mozgásérzékelési felület

Lépjen a Mozgásérzékelési területre (a 4-5. ábra szerint) és állítsa be az Érzékenységet és az Érzékelési területet.



4-5. Ábra: Mozgásérzékelési terület beállítása

#### 3.1.4 Riasztási felvétel

Lépjen be a Főmenü – Riasztás beállítás - Érzékelési riasztás menüpontba a 4-6. ábra szerint. Először engedélyezze az érzékelést, és állítsa be az eszköztípust.

SENS	SENSOR								
Basic	Alarm Handling Sche	dule							
	Enable	Туре	Name						
1		NO 🛡	SENSOR 1						
2		NO 🛡	SENSOR 2						
3		NO 🛡	SENSOR 3						
4		NO 🔻	SENSOR 4						
All									
		NO 🔽							
	Default Apply Exit								

4-6. Ábra: Érzékelési riasztás felvétel

Lépjen be az Indítójel beállítás menüpontba, válassza ki a riasztási kimenetet és a rögzítendő kamerákat és a kapcsolódó PTZ-t, állítsa be a riasztási kimenet tartási idejét és a hangjelzés tartási idejét. Kattintson az OK-ra a beállítások mentéséhez.

#### 3.2 Visszajátszás

Kétféle felvétel keresési mód: idő vagy esemény szerinti keresés. A visszajátszás teljes képernyőn vagy 4-es osztott képen történik.

3.2.2 Élőkép visszajátszás

Kattintson a lejátszás gombra a felvétel visszajátszásához. A 4-7. ábrának megfelelően. A felhasználó a képernyőn lévő gombra kattintással műveleteket végezhet.



last segment of record play process

next segment of record

4-7. Ábra: Élőkép visszajátszás

#### 3.2.3 Idő szerinti keresés

Lépjen be a Keresési beállításokba, és válassza ki az idő szerinti keresést. A rögzítési napok dátumai ki vannak emelve.

Válassza ki a dátumot, nyomja meg a Keresés gombot, és kattintson a időrácsra a lejátszás kezdőidőpontjának a beállítására, vagy adja meg a lejátszási időt manuálisan. A kiválasztott időt a kék négyzetrács jelöli.

Kattintson a lejátszás gombra. Attól az időponttól fogja kezdeni a lejátszást, amit a felhasználó beállít.

Kattintson a megfelelő gombokra a képernyőn az előre és hátratekeréshez, a megállításhoz és képernyőmód változtatásához és az újrakereséshez.

SEARCH	SEARCH X										
Time Search Event Se	arch File Ma	nager								Sea	arch
		tart Time			20	2010			4		
		14 / 06 / 2010 22	5 15 : 45 :	: 36	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
0 4	8	12	16	20					1	2	
							6				
			+		11			14			
											24
5											
6											
7						1		2	2	3	4
8						5		6	<b>V</b> 7	r 💽	8

4-8. Ábra: Idő szerinti keresés

#### 3.2.4 Eseménykeresés

Lépjen be az Eseménykeresés menübe, a 4-9 Ábrának megfelelően, és válasszon ki egy bizonyos dátumot az eseménykeresési felületről.

Kattintson a Keresés gombra, a keresett esemény információi megjelennek az esemény listában. A felhasználó ki tudja választani a dátumot, csatornát, jelölje be a Mozgást, az Érzékelőt vagy a Mindennek megfelelőt. Kattintson duplán a video fájlra a visszajátszáshoz.

SEARC	SEARCH									X
Time S	Time Search Event Search File Manager Search									
СН	Туре	Start Time	⊧End Time	20	10			4		
1	Motion	01/28/2010 10:17:	22 01/28/2010 10:17:22	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	Sensor	01/28/2010 11:04:	02 01/28/2010 11:04:02					1	2	3
1	Sensor	01/28/2010 11:50:	42 01/28/2010 11:50:42			6				10
1	Motion	01/28/2010 16:01:	49 01/28/2010 16:01:49				14			17
1	Sensor	01/28/2010 16:48:	29 01/28/2010 16:48:29	18						24
1	Motion	01/28/2010 17:35:	10 01/28/2010 17:35:10	25		27				
					1		2		3 [	4
					<u>ع</u> ا	i 🕑	6		7 🕑	<u>~ 8</u>
0/0										
Moti	on 🗹 S	Sensor All	ر خان ر خان ر خان ر							

4-9. Ábra: Eseménykeresés

#### 3.3 Biztonsági mentés

Ez a készülék USB meghajtóval és a beépített SATA DVD íróval biztosítja a biztonsági mentést.

A DVD-írót az 1.2 Fejezetnek megfelelően telepítse. Lépjen be a Biztonsági mentés felületre (a 3-10. Ábrának megfelelően). Állítsa be az időtartam kezdetét és végét, válassza ki a csatornát, kattintson a Keresés gombra. A keresett adat adatmentési listán fog megjelenni.

Kattintson a Biztonsági mentés gombra, elkezdi a videókat átmásolni a DVR

merevlemezérő a mentési eszközre. Kattintson az "alkalmaz" gombra a mentés indításához.

BACKUP			X
CH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0/0	Start Time 01/28/2010 10:17:22 01/28/2010 11:04:02 01/28/2010 11:50:42 01/28/2010 16:01:49 01/28/2010 16:48:29 01/28/2010 17:35:10 All	End Time 01/28/2010 10:17:22 01/28/2010 11:04:02 01/28/2010 11:50:42 01/28/2010 16:01:49 01/28/2010 16:48:29 01/28/2010 17:35:10	Start Time 04 / 06 / 2010 25   00 : 00 : 00 00   End Time 04 / 06 / 2010 25   23 : 59 : 59 23 : 59 : 59   V 1 2 3 4   V 5 6 7 8
			Backup Search Exit

4-10. Ábra: Biztonsági mentés beállítás

#### 4. Távfelügyelet

A távoli eléréshez a DVR-nek LAN-ra vagy internetre kell kapcsolódnia. Három módszer van a távoli eléréshez:

#### 4.1 DHCP használata az IP cím automatikus megkapásához

Kattintson a Menü gombra, lépjen be a Rendszer - Hálózatbeállítás menübe az 5-1. Ábrának megfelelően. Engedélyezze a DHCP-t a DVR-en, és a routeren.

NETWORK		$\mathbf{X}$
Network Sub-stream		
HTTP Port	80	1e
Server Port	6036	
Obtain an IP address automatically		
IP Address	192 . 168 . 001 . 100	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 000	
Gateway	192 · 168 · 001 · 001	
Preferred DNS Server	000 · 000 · 000 · 000	
Alternate DNS Server	000 · 000 · 000 · 000	
PPPoE		
User Name		
Password		
	Test	
DDNS		
D	efault Apply I	Exit

5-1. Ábra: Hálózati beállítás

Lépjen be a Videó menübe a hálózati videóparaméterek beállításához úgy, mint felbontás, rögzítési sebesség stb.

Ugyanazon a LAN-on nyissa meg az Internet Explorer böngészőt. Adja meg a DVR IP címét az Internet Explorer böngészősávjában és nyomjon Entert.

Az Internet Explorer automatikusan letölti az ActiveX-vezérlőt. Ezután egy ablak jelenik meg és a felhasználó nevét és jelszavát kéri.

Adja meg pontosan a felhasználónevet és jelszót (az alapértelmezett felhasználónév: admin, a jelszó:123456), és nyomjon Entert. A távoli képet fogja mutatni.

Figyelem : Ha nem tudja letölteni vagy installálni az ActiveX, olvassa el az A Függelék GYIK K7-t a Felhasználói kézikönyvben.

#### 4.2 DVR elérése interneten keresztül

Adja meg az IP címet, alhálózatot, átjárót. Ha DHCP-t használ, engedélyezze a DHCP-t a DVR-en és Routeren.

Lépjen be a Videó menübe a hálózati videóparaméterek beállításához úgy, mint felbontás, rögzítési sebesség stb.

A Routerben irányítsa át a portot és az IP címet. Kapcsolja ki a tűzfalat.

Ha a felhasználó dinamikus domain nevet akar használni, akkor a DVR és a router által támogatott domain-név szolgáltatót kell használni (DDNS szerver). A domain nevet adja meg a DVR-ben vagy routerben.

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, adja meg az IP címet, vagy a dinamikus domain neve, és nyomja meg az Entert. Ha a HTTP port nem 80, hanem más szám, a portszámot az IP cím után meg kell adni.

Az Internet Explorer automatikusan letölti az ActiveX-vezérlőt. Ezután egy ablak jelenik meg és a felhasználó nevét és jelszavát kéri.

Adja meg a felhasználónevet és a jelszót pontosan, majd nyomjon Entert.

#### 4.3 DVR elérése ADSL-es interneten keresztül

Adja meg az IP címet, alhálózatot, átjárót, amit az Internet Szolgáltatójától kapott. Ha ADSL-t használ, akkor adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az OK-ra. A DVR feljelentkezik a szerverre és kijelzi, hogy "sikeres csatlakozás".

A következő lépések a fenti csatlakozási mód a 4.-7. lépésével azonos.

Ha dinamikus domain nevet akar használni, akkor a DVR vagy a router által támogatott DDNS szervert használjon. A domain nevet adja meg a DVR-ben vagy routerben.

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, adja meg az IP címet, vagy a dinamikus domain neve, és nyomja meg az Entert. Ha a HTTP port nem 80, hanem más szám, a portszámot az IP cím után meg kell adni.

Az Internet Explorer automatikusan letölti az ActiveX-vezérlőt. Ezután egy ablak jelenik meg és a felhasználó nevét és jelszavát kéri.

Adja meg a felhasználónevet és a jelszót pontosan, majd nyomjon Entert.