TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS

VER S2-1.2



- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt.
- A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Kérjük, hogy a használati útmutatót könnyen hozzáférhető helyen tárolja.
- Mielőtt harmadik fél által gyártott kamerát, monitort, riasztót/jelzőt és számítógépet csatlakoztatna és helyezne üzembe, kérjük, a megfelelő működés érdekében tanulmányozza át a vonatkozó használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS:

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. AZ ESZKÖZ JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERELŐKRE.



A egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő villám a felhasználót szigetelés nélküli nagyfeszültségű áram jelenlétére figyelmezteti. Ez az áramfeszültség olyan mértékű lehet, hogy a felhasználót áramütéssel veszélyeztetheti.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő felkiáltójel a felhasználót a kezelési útmutatóban megtalálható kiemelten fontos működtetési és karbantartási utasításokra figyelmezteti.

FIGYELMEZTETÉS:

TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

Tartalomjegyzék

Ι.	A csomag tartalma	7
II.	Kezelés	8
	II.1. Előlap	8
	II.2. Hátoldali csatlakozók	11
	II.3. Távirányító	12
	II.4. DVR csatlakoztatása	13
	II.5. HDD Csatlakoztatás	14
	II.6. Hálózati kapcsolat számítógépes rendszerigénye	15
III.	. RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	16
	III.1. Dátum és idő beállítás	
	III.2. ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE	
	2.1. Képernyő áttekintése	
	2.2. Osztott képernyős megjelenítés és Léptetés	20
	2.3. Nagyítás	21
	2.4. Spot Monitor	21
IV.	. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	22
	IV.1. Főmenü áttekintése	22
	IV.2. A képernyő beállítási lehetőségei	24
	Rögzítés beállítása	32
	RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA	33
	IP cím beállítás	39
	8.2. Általános	41
	9. Rendszer beállítás	43
	9.1. Általános	43
	9.2. Idő	44
	9.3. Ügyfél	45
	9.4. Lemez	45
	9.5. INFORMÁCIÓK	46
V.	PTZ vezérlés	48
	V.1. P.T.Z. Menü	48
	V.2. Beállítás és Útvonalbejárás	49
	3. Egyedi funkciók	50
VI	I. KERESÉS/ VISSZAJÁTSZÁS	53
	VI.1. KERESÉS IDŐRE	53

2 Techson Digitális Video Rögzítő

VI.2.	Eseménylista keresés/Riasztás, Mozgás keresés	54
VII. Ar	hiválás	
VII.1.	Belső optikai lemezmeghajtó	56
VII.2.	Külső USB Memória	57
VII.3.	Arhiválási tartomány beállítása	57
VIII. FE	ELHASZNÁLÓI PROGRAM	
VIII.1.	Central Management Software	58
1. Tele	pítés	58
Szá	mítógép rendszerigény	58
1.2.	Telepítés menete	58
2. Tula	jdonságok	61
2.1.	CMS áttekintése	61
2.2.	Funkciók	61
3. DVR	Készülék vezérlése	73
3.1.	Készüléklista-kezelő	73
3.2.	DVR állapota	75
3.3.	Kameraállapot jelzése	76
3.4.	Élőkép megjelenítése	78
3.5.	Helyi menü	82
3.6.	Visszajátszás	85
3.7.	DVR Beállítások	90
4. Virtu	iális DVR	
4.1.	Mi is a Virtuális DVR?	
4.2.	Virtuális készüléklista-kezelő	
4.3.	Virtuális DVR beállítások módosítása (Editing Virtual DVR)	101
4.4.	Élőkép a Virtuális DVR-en	103
1.sz. N	lelléklet: WEB CMS	104
2.sz. N	lelléklet: CSAK BETEKINTÉS	106

Jogi nyilatkozat

- A felhasználói útmutató a kiadás időpontjában aktuális műszaki információkat tartalmazza. Az útmutatóban található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak, melyeket a módosított vagy új kiadás tartalmaz.
- Nem vállalunk felelőséget a digitális videórögzítő, a szoftver, a merevlemezek, a számítógép, a perifériák vagy a nem támogatott/jóváhagyott eszközök nem megfelelő működtetésének és meghibásodásának köszönhető adatmódosulásból és veszteségből eredő károkért.

Figyelmeztetés

- Ne takarja le a ventilátor nyílását a külső burkolaton. A készülék felmelegedésének megelőzése érdekében hagyjon legalább 5 cm távolságot a ventilátor és a nyílás körül.
- Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe a nyílásokon keresztül. Ez maradandóan károsíthatja a digitális videórögzítőt. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés forgalmazója által megbízott, szakképzett szerelővel.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket, és ne próbálja a készülék alkatrészeit megváltoztatni, hacsak a használati utasítás ezt nem jelzi. A készülék szétszerelése és módosítása nagyfeszültségű áramütést okozhat. A készülék belső vizsgálatát, módosítását és javítását a forgalmazó által megbízott szakképzett szerelők végezhetik el.
- A készülék működését azonnal állítsa le, ha az füstöt vagy ha ártalmas kigőzölgést bocsát ki. Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha mégis ez történik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a füst és a kigőzölgés megszűnt-e. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.
- Állítsa le a készülék működését, ha nehéz tárgy esett rá vagy ha a burkolat sérült. Ne üsse meg, vagy rázza meg a készüléket. Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.

- Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen vagy elmerüljön benne. Ne engedje, hogy víz érje a készülék belsejét. A DVR nem vízálló. Ha a készülék külső felülete folyadékkal vagy sós levegővel érintkezik, törölje szárazra puha, nedvszívó anyaggal. Ha víz vagy más idegen anyag kerülne a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék használatának folytatása tüzet vagy áramütést okozhat. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.
- A készülék tisztításához és karbantartásához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót vagy más gyúlékony anyagot tartalmazó szert. Ezen anyagok használata tüzet okozhat. Rendszeresen használjon száraz anyagot és távolítsa el a készüléken felgyülemlett port és szennyeződést. Poros, párás vagy olajos környezetben a ventilátor körül vagy a burkolat nyílásaiban hosszú idő alatt felgyülemlett szennyeződés megtarthatja a nedvességet, és rövidzárlatot okozhat, ami tűz kialakulásához vezethet.
- A tápkábelt ne vágja el, ne tegyen benne kárt, ne módosítsa, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ha mégis így tesz, az elektromos rövidzárlatot okozhat, ami tüzet vagy áramütést idézhet elő.
- Ne kezelje a készüléket, illetve a tápkábelt nedves kézzel. Ha nedves kézzel nyúl hozzá, az áramütéshez vezethet. Mikor kihúzza a kábelt, ügyeljen, hogy a csatlakozódugónál fogva húzza meg. A kábel rugalmas részének feszítése megrongálhatja és veszélyeztetheti a kábelt és a szigetelés épségét, és lehetségessé válik tűz vagy elektromos áramütés kialakulása.
- Kizárólag az ajánlott műszaki kiegészítőket alkalmazza. A közvetlenül nem ajánlott áramforrások használata túlmelegedéshez, a készülék károsodásához vezethet, és tüzet, elektromos áramütést és más veszélyhelyzetet okozhat.
- A készülék elemét ne helyezze hőforrás közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen hő vagy tűz hatásának. Szintén ne tegye vízbe. Ezek a hatások mind károsíthatják az elemet és maró folyadék szivárgását, tüzet, elektromos áramütést, robbanást vagy más komoly sérülést okozhatnak.
- Az elemet ne szedje szét, ne módosítsa, és ne tegye ki hő hatásának. A robbanás komoly veszélyt jelenthet. Azonnal öblítse bő vízzel a test bármely részét, beleértve a szemet és szájat, vagy a ruházatot, ami érintkezik az elem belső tartalmával. Ha a szem vagy száj érintkezik ezzel az anyaggal, azonnal öblítse bő vízzel, és kérjen orvosi segítséget.
- Kerülje el az elemek leejtését, és ne tegye ki őket erőteljes ütésnek, mert az kárt tehet a burkolatukban. Ha így tesz, az szivárgáshoz vezethet és sérülést

okozhat.

 Óvja az elemek érintkezőit a fémtárgyak, például kulcstartó okozta rövidzárlattól. Ez túlmelegedéshez, égési és egyéb sérülésekhez vezethet.

A készülékhez adott adapter és tápkábel kizárólag ehhez a digitális videórögzítőhöz készült. Ne használja őket más termékekkel vagy elemekkel együtt. Ha mégis így tesz, az tűzveszéllyel és egyéb veszélyhelyzetekkel járhat.

Figyelem!

A készülék működtetése közben az előírt hőmérsékleti és nedvességi mutatókat. illetve az áramforrásra vonatkozó előírásokban előírt értékhatárokat ne lépje túl. Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom. A berendezést +0°C – +40°C (0,00°C – 104°F) közötti hőmérsékleten és 90 % alatti páratartalomnál használja. A készülék működtetéséhez szükséges áramforrás: 100V-240V AC 50/60Hz.

Üzemzavar megelőzése

- Ne használja a készüléket erőteljes mágneses mezők közelében. Soha ne helyezze a DVR-t elektromos motorok és egyéb, erős elektromágneses mezőt generáló készülékek közelébe. Ha a készüléket erőteljes mágneses mező hatásának teszi ki, az üzemzavart okozhat, és a képadatok megsérüléséhez vezethet.
- Kerülje a párakicsapódás okozta meghibásodást. Hideg és meleg hőmérséklet gyors változása kondenzáció (párakicsapódást) létrejöttét okozhatja a készülék külső és belső felszínén. Elkerülheti mindezt, ha a készüléket légmentesen záródó, visszazárható műanyag táskába helyezi és mielőtt eltávolítaná a táskát, hagyja, hogy a készülék lassan átvegye a megváltozott hőmérsékletet.
- Ha a digitális videórögzítő belsejében pára csapódik ki, a párakicsapódás érzékelése után azonnal fejezze be a készülék használatát. Ha ilyenkor folytatja a készülék használatát, azt kárt tehet a készülékben. Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és mielőtt a készüléket újra használatba venné, várja meg, hogy a nedvesség teljesen elpárologjon belőle.

I. A csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze a csomagot és tartalmát, található-e rajtuk látható sérülés. Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, ne próbálja meg az egységet használni, hanem azonnal keresse fel a szállítót. A készülék cserére csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.

Összetevők	Mennyiség	Megjegyzés
DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ	1	
Kliens szoftver CD	1	
Távvezérlő	1	
Elem (AAA méret)	1	
Tápegység 230 AC /12V DC	1	
Tápkábel	1	
Video bemeneti kábel	1	4 csatornás
		változat nem
		tartalmazza

II. Kezelés

II.1. Előlap



1. Üzemmód jelző LED-ek

A DVR üzemmódját két LED jelzi:

- zöld: A rögzítő bekapcsolva;
- piros: Rögzítés

2. Lejátszás / Felvétel vezérlés: Élőkép és a lejátszás üzemmódban más a



gombok jelentése.

1) [Irányok: ▲▼◀▶]: Mozgás a menüben

2) ^{CLR/II▶} [Clear/Still or Playback]:

Clear: Ezzel a myomógombbal elrejthetők az OSD információk (datum, idő, csatorna ikonok, …). Ugyanezzel a gombbal törölhetők a figyelmeztető ikonok is (pl videójel vesztés). Kikapcsolható vele a riasztás hangjelzés is.

Still - Playback: Ezzel a gombbal megállíthatjuk, vagy indíthatjuk a lejátszást a felvételek lejátszása közben.

3. ➡ [Schedule/F step or FF]:

- Schedule ütemezés: Az ütemezett felvétel indításához vagy leállításához nyomja meg ezt a gombot.
- Forward step előre tekerés: A visszajátszás közben gyorsíthatjuk a felvétel viszajátszását. Állókép üzemmódban képkockánlént léptethetünk előre.

⁶

4. ^Q/■ [Time Search/ Playback Stop]

- Time Search idő keresés : Ezzel a gombbal beléphetünk a felvétel idő alapú keresés menübe adjuk meg a keresett időpontot majd nyomjunk ENTER-t a lejátszás elindításához.
- Stop: Ezzel a gombbal állíthatjuk le a felvételt.
- •

5. • [REC/ R step vagy FR]

- REC: A felvétel elindításához vagy leállításához nyomja meg a REC gombot.
- Reverse Step visszafelé tekerés: A visszajátszás közben lassíthatjuk a felvétel viszajátszását. Állókép üzemmódban képkockánlént léptethetünk hátra.

6. Menü gombok:

Imid Menu/ Cancel (Törés)

Menu: A főmenü megnyitásához nyomja meg ezt a gombot.

Cancel: Nyomja meg a Cancel / törlés gombot ha ki szeretne lépni egy menüből mentés nélkül.

←/⊞ Enter/Display (képernyő)

ENTER: A változtatások mentéséhez használja az Enter gombot.

Display: Nyomja meg ezt a gombot a többkamerás nézetek kiválasztásához.

7. Csatorna választó gombok

Ezek a gombok számos funkcióhoz használhatóak az adapt beírásnál agy a kiválasztásoknál. Ha szájegyeket kell beadni, akkor használja a következő módon:

• [-, +] :érték csökkentése, érték növelése

8. IR távirányító jel vevő:

Ne takarja le ezt az érzékelőt, mert ezzel akadályozza a távirányító működését.

9. POWER be/kikapcsoló gomb : 📣

Ezzel a gombbal indíthatja vagy leállíthatja a készüléket. A POWER LED mutatja a készülék aktuális állapotát.

10.USB csatlakozó 🐄 :

Az USB memória kulcsok használatához.

II.2. Hátoldali csatlakozók



- 1) Kamera bemenetek: BNC bemeneti csatlakozók
- Kompozit Monitor kimenet: BNC kimenet, Normál kompozit video kimeneti jel.
- 3) Spot kimenet
- 4) AUDIO Bemenet / kimenet csatlakozók: RCA
- 5) VGA Kimenet
- 6) RJ-45 Ethernet Port(Lan): A rögzítő LAN hálózatra csatlakoztatásához
- 7) RS-232C [D-SUB 9PIN] :
- 8) ALARM bemenet / kimenet: A riaszás bemenetek és kimenetek csatlakoztatásához
- 9) RS-422 : PTZ kamera vezérléshez
- 10) DC tápfeszültség csatlakozó

II.3. Távirányító



II.4. DVR csatlakoztatása



Összekötési minta a 4 csatornás rögzítővel

- * RS-422 Connection
 - 1) TX + : PTZ Kamera csatlakoztatás
 - 2) RX + : "J box" csatlakoztatása a kontollernek (DVR +-).

II.5. HDD Csatlakoztatás

A HDD-t elmozdulásmentesen kell a keretben rögzíteni.



- Állítsa HDD jumper-jét MASTER állásba! A helyes beállításhoz olvassa el a HDD leírását!
- Fordítsa fel a HDD rekeszt, és csatlakoztassa először az IDE csatlakozót, majd a tápfeszültség csatlakozót. A lyukakon keresztül ellenőrizze a helyes csatlakozást.
- Rögzítse a HDD-t a rögzítőcsavarokkal (tartozék).





* Ne cseréljen HDD-t rögzítés közben!!!

 Biztosítsa a HDD rekeszt az előlapi csavarokkal (tartozék)

II.6. Hálózati kapcsolat számítógépes rendszerigénye.

- 500MHz CPU
- 128MB RAM
- 4MB-os videókártya
- Windows 98SE, 2000, ME
- Kihasználatlan 10/100-BaseT Ethernet Csatlakozó
- RJ-45 Hálózati kábel
- CAT-5 UTP LAN kábel (Számítógép közvetlen csatlakoztatását szolgáló csavart érpáros kábel)

Jognyilatkozat

A különféle számítógépek internetes beállításainak különbözősége miatt előfordulhat, hogy a DVR nem csatlakoztatható, és az általa közvetített kép nem mindig jeleníthető meg. Kérjük, hogy a hiba elhárítása céljából forduljon műszaki szervizszolgálatunkhoz.

III. RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A készülék jelszava (gyári alapérték): "000000"



A CMS program jelszava (gyári alapérték): "0"

III.1. Dátum és idő beállítás

A DVR legelső indításakor a dátum és az idő a következő: 2006 január 1, vasárnap, 01:00:00. Mielőtt bármilyen más műveletet hajtana végre, fontos, hogy állítsa be a dátumot és a pontos időt. A beéllításhoz lásd a 41. oldalt.

SYSTEM					
GENERAL TIME	PASSWORD DISK INFO				
TIME SYNC	○ ON				
TIME SERVER	192.168.000.041				
DATE	07/02/2005 (DD/MM/YYYY)				
TIME	02:17:20 (HH:MM:SS)				

III.2. ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE



2.1. Képernyő áttekintése

1. 🖻 🏃 🖓

- (1) Azt jelzi, hogy az Alarm In (Riasztás be) terminál jelet kapott egy riasztásérzékelőtől. A jelzés eltüntetéséhez nyomja meg a [CANCEL / MÉGSE] gombot.
- (2) Mozgásérzékelés kijelzése. A jelzés eltüntetéséhez nyomja meg a [CANCEL] gombot.
- (3) **Videójel-kimaradás** jelzése rögzítés közben. A jelzés eltüntetéséhez nyomja meg a [CANCEL] gombot.

2. 💿 🕆 🕓 🗖 💋 5

- (1) Beépített CD R/W csatlakozását mutató jelzés. A jelzés kék színre vált biztonsági mentés készítése alatt.
- (2) Azt mutatja, hogy **USB-eszköz csatlakozik az előlaphoz**. A jelzés kék színre vált biztonsági mentés készítése alatt.
- (3) Azt mutatja, hogy Ütemezett rögzítés üzemmód bekapcsolva. A jelzés kék színre vált az ütemezett felvétel indulásakor
- (4) Lejátszás közben kék színnel jelzi a kijelölt időtartamra vonatkozóan Hangadat tárolását.
- (5) A hálózatra csatlakozó kliensek számát mutatja.(MAX:3)

3. 2003/04/03 THU 06:56:31 : Hónap, év, időpont és dátum kijelzése.

4. O345:22 : Megmutatja a még rendelkezésre álló rögzítési időt. Ha a maradék HDD kapacitás kisebb mint 4GB, akkor a "felülírás" ikon fog látszódni.

2.2. Osztott képernyős megjelenítés és Léptetés

Teljes képernyős megjelenítés.

Bármelyik kamera kirakható teljes képernyős üzemmódba a kívánt kamera számának megfelelő gomb lenyomásával.

DISPLAY						
DISPLAY SETUP	SEQUENTIAL SETUP					
STATUS BAR	SHOW	O HIDE				
CAMERA	Z CAMERA NO.	CAMERA TITLE				
BORDER LINE	WHITE					
BACKGROUND	GRAY					
DISPLAY DEVICE	O CCTV MONITOR	O PC MONITOR				

Osztott képernyős megjelenítés és léptetés.

Az osztott képernyős üzemmódhoz nyomja meg a **[DISPLAY]** gombot. Amíg a 16-os osztott képet látja, a **[DISPLAY]** gomb 1 másodpercig tartó megynyomására a teljes képernyös léptetés indul. Megadható a léptetés módja és az egy kamerán eltöltött időtartam. További információkért és a beállítások részleteiért lásd a "**Léptetés beállítás**". Ha a léptetési üzemmódot nem állította be, a képernyő négy képernyős üzemmódba lép léptetési üzemmód helyett.



2.3. Nagyítás

Élőkép vagy visszajátszás üzemmódban lehetséges a kép egy részének nagyítása.

- 1. Kapcsolja teljes képernyős módra a kívánt kameraképet
- 2. Nyonja meg a **[ZOOM]** gombot az IR távirányítón. Megjelenik a nagyítandó terület:



- 3. A terület helyzete beállítható a [▲▼◀▶] gombokkal.
- Nyomja meg a [+] gombot a nagyítás növeléséhez. A [-] gombbal a nagyítás csökkenthető.
- 5. A [CANCEL] gomb megnyomásával visszatérhet a normal módba.

<Megjegyzés> Osztott képernyős módban a Nagyítás funkció nem működik!

2.4. Spot Monitor

A fő monitoron kívül csatlakoztathat egy második "Spot Monitor"-t, amelyen a csak a kiválasztott csatornák jelennek meg, függetlenül a fő monitortól.

• Nyomja meg a **[Spot]** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a csatorna számát, amit teljes képen kíván látni.

• Nyomja meg a **[Spot]** gombot kétszer, az automatikus kamerakép léptetéshez. A léptetési idő megadása a "Léptetés beállítás" menüpontban lehetséges.

• Riasztás jelzésre az adott csatorna teljes képernyős módra vált.

IV. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

IV.1. Főmenü áttekintése

A DVR bekapcsolását követő kb. 30 másodpercig tartó inicializálás után megjelenik a Live Viewing (Élőkép megtekintése) képernyő. A Főmenübe a [**MENU**] gomb megnyomásával léphet be. Ekkor feljön az adminisztrátori jelszót kérő panel. A numerikus gombok segítségével adja meg a jelszót. Az alapértelmezett jelszó "**000000**". A helyes jelszó megadása után a főmenü ablaka (ld. az illusztrációt) nyílik fel.



Megjegyzés> A gyári alapbeállítás szerinti jelszó: [000000]. A DVR üzembe helyezése során ajánlott a jelszó megváltoztatása. Lásd "A rendszer beállítása".].

- Az iránygombok segítségével [▲▼▲▶] lépjen a kívánt menüpontra. Az aktuálisan kiválasztott menüpont színes kiemeléssel látható.
- Az [ENTER] gomb lenyomásával léphet be a menüpontba, és jelenítheti meg annak almenüjét. A balra/jobbra gombok [*]segítségével jelölheti ki a TAP menü elemeit. Az éppen kijelölt elem narancsszínű kiemeléssel látszik.



<u>* A tap-menük között való navigáció során a beállított értékek automatikusan mentésre kerülnek.</u>

3. A [CANCEL (Mégse)] gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt a módosítások mentése nélkül.

Az **[ENTER]** gomb megnyomásával kilép a menüből, elmentve a módosításokat.

IV.2. A képernyő beállítási lehetőségei

Képernyő beállítás

	DISPLAY
	DISPLAY SETUP SEQUENTIAL SETUP
	STATUS BAR 💿 SHOW 🔿 HIDE
	CAMERA 🗹 CAMERA NO. 🗹 CAMERA TITLE
	BORDER LINE WHITE
DISPLAY CAMERA MOTION RECORD	BACKGROUND GRAY
	DISPLAY DEVICE O CCTV MONITOR
ALRAM SCHEDULE NETVORK SYSTEM	

- Az iránygombok [▲▼▲▶] segítségével válassza ki a "DISPLAY (KÉPERNYŐ)" menü-pontot. Ezt követően nyomja meg az [ENTER] gombot a "DISPLAY SETUP (Képernyő beállítása)" menü megjelenítéséhez.
- A balra/jobbra gombok [*]segítségével jelölheti ki a TAP menü elemeit.
 (DISPLAY SETUP SEQUENTIAL SETUP). A kiválasztott elem narancsszínű kiemeléssel látszik.
- 3. A Lefelé [▼] gombbal választhat az almenüből.
- 4. A [–, +] gombokkal módosíthatja az értéket.

EGYSÉG	BEÁLLÍTÁS				
	• Megválaszthatja, megjelenjen-e az elsődleges monitoron az				
STATUS BAR	alsó állapotsor alatt ("Show/Mutat" illetve "Hide/Elrejt").				
(ÁLLAPOTSOR)	[⊙ ᢤ ∲ 邥 ∅1][2003/04/03 THU 06:56:31][75G 00				
CAMERA	 Annak beállítása, látszódjon-e a képernyőn a kamera száma 				
(KAMERA)	és neve.				
BORDER LINE	A kamerák közötti elválasztó vonalat bekapcsoló opció.				
(ELVÁLASZTÓ	WHITE (FEHÉR) → GRAY(SZÜRKE) → DARK GRAY				
VONAL)	(SÖTÉTSZÜRKE) → BLACK(FEKETE)				
	• A NO VIDEO (NINCS KÉP) állapotban látszó háttérszín				
BACKGROUND	kiválasztása.				
(HÁTTÉR)	GRAY (SZÜRKE) → DARK GRAY (SÖTÉTSZÜRKE) →				
	BLACK (FEKETE) → BLUE (KÉK) → WHITE (FEHÉR)				
DISPLAY	• Annak beállítására szolgál, hol jelenjenek meg a képernyőre				

DEVICE	írt információk az elsődleges monitoron.					
(MEGJELENITŐ	– CCTV-monitor: videójel-kimenet kompozit és V(
ESZKÖZ)	csatlakozón.					
	 PC-monitor – videójel kimenet csak VGA csatlakozón. 					

- 5. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot
- 6. Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] gombot

LÉPTETÉS BEÁLLITÁSA (Automatikus léptető)



EGYSÉG	ALAPÉRTEL- MEZÉS	BEÁLLÍTÁS				
	5 mp	Normál, illetve osztott képernyős				
SEQ. INTERVAL		üzemmódban a léptetések között eltöltött				
(LÉPTETÉS		időtartamot állítja be. Az időtartam				
INTERVALLUMA)		beállításához használja a [-, +] gombot : [1				
		30 másodperc]				
SEQ. MODE	Nincs	A kameraváltás kívánt léptetési sorrendjének				
(LÉPTETÉSI		beállítása.				
ÜZEMMÓD)						
FULL SCREEN	ALL (MIND)	• Az automatikus léptetés sorrendjébe felvett,				
(TELJES		illetve kihagyott kamerák kiválasztása.				
KÉPERNYŐ)						

Kamerabeállítások

- Az iránygombokkal [▲▼▲▶] válassza ki a "KAMERA" menüpontot. Ezt követően az [ENTER] gomb megnyomásával léphet a "KAMERA" beállításaira.
- 2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra gombokkal [**] illetve a kamerának megfelelő numerikus gombbal.
- A lefelé [▼] gombbal lépjen a megfelelő menüponthoz, majd a balra/jobbra gombbal [◀▶] válassza ki a kívánt elemet.
- 4. A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket.

	CAMERA
	COVERT O YES ONO
DISPLAY CAMERA MOTION RECORD	BRIGHTNESS 50%
	COLOR 50%
	TITLE CAMERA 2
	P/T/Z MODEL NONE
ALARM SCHEDULE NETWORK SYSTEM	

ECVEÉO	ALAPÉRTEL-	BEÁLLÍTÁS			
EGISEG	MEZÉS				
COVERT (REJTETT ÜZEMMÓD)	NO (NEM)	 A rejtett üzemmód (Covert) "YES" (IGEN) beállítása mellett az adott kamera nem látszik az élőképet mutató képernyőkön, a visszajátszások közben, illetve a hálózaton, de eközben zavartalanul folytatja a rögzítést. A rejtett kamerák megjelenítéséhez a "Covert" opciót 			
BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)	50%	 kapcsolja "NO" (NEM) allapotba. Az egyes kamerák fényerejét a [–,+] gombokkal állíthatja be. 			
KONTRASZT 50%		 Az egyes kamerák kontrasztját a [–,+] gombokkal állíthatja be. 			
COLOR (SZÍN) 50%		• Az egyes kamerák színerősségét a [–,+] gombokkal állíthatja be.			
CAMERA TITLE	Nincs	• A kamerák egyedi azonosításához			
(KAMERA NEVE)		tizenkét jegyű szám- és betűkombináció			

26 Techson Digitális Video Rögzítő

		adhat	meg.	Használja	а	megfelelő
		numeril	kus	gombokat	а	kamera
		elnevez	zéséhez	z. Maximum	12	karakter
		adható	meg. La	ásd az alábbi	táblá	zatot.
PTZ MODEL	Nincs	• A vez	zérelni k	kívánt PTZ-ka	mera	típusának
(PTZ-TÍPUS)		kiválas:	ztása.			
	Kamera száma	 Válas 	ssza ki a	a megfelelő c	sator	nát a PTZ-
		kamerához. A kamera azonosítója (Camera			a (Camera	
AZUNUSITU)		ID) a ka	amera c	ímét jelenti.		

5. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.

Szám	1. megnyomás	2. megnyomás	3. megnyomás	Szám	1.	2.	3.
1	А	В	1	9	Q	R	9
2	С	D	2	10/0	S	Т	10
3	E	F	3	11	U	V	11
4	G	Н	4	12	W	Х	
5	I	J	5	13	Y	Z	
6	K	L	6	14		@	
7	М	Ν	7	15	-	_	
8	0	Р	8	16		SZÓKÖZ	

<A betűk beírásához használt numerikus gombok>

Mozgás Rögzítése

- 1. Az iránygombokkal [] válassza ki a "MOTION / MOZGÁS" menüt. Ezt követően az [ENTER] gomb megnyomásával léphet a "MOTION" (Mozgás) beállításaira
- 2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra gombokkal [] illetve a kamerának megfelelő numerikus gombbal.
- A Lefelé [♥] gombbal lépjen a megfelelő menüponthoz, majd a balra/jobbra gombokkal [♥♥] válassza ki a kívánt elemet .
- 4. A [-, +] gombbal változtathatja meg az értéket.

	MOTION
DISPLAY CAMERA MOTION RECORD	RECORD TIME

EGYSÉG	BEÁLLÍTÁS
RECORD TIME	 Meghatározza, mozgás érzékelése után mennyi ideig tartson
(RÖGZÍTÉS	a rögzítés.
IDŐTARTAMA)	[10 mp – 300 mp]
CAMERA	• Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra
SELECTION	gombokkal [🔶] illetve a kamerának megfelelő numerikus
(KAMERA	gombbal.
KIVÁLASZTÁSA)	
MOTION LEVEL	• 1. szint: alacsony érzékenység – 20. szint: legnagyobb
(MOZGÁSÉRZÉKEN	érzékenység.
Y-SÉG SZINTJE)	
MOTION GRID (MOZGÁS- ÉRZÉKELÉSI RÁCS)	 Ebben a menüben állíthatja be a mozgásérzékelő által használt zónákat. Az kijelzőn látható az aktuálisan kiválasztott videókép. A kamera által figyelt terület egy 16 részes ráccsal van felosztva – a numerikus gombok segítségével jelölheti ki a mozgásérzékelős megfigyelésre kiválasztott zónákat.



- A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot. Ezt követően lépjen tovább a "RECORD/RÖGZÍTÉS" menüre.
- 6. Kameránként kapcsolhatja KI/BE a mozgásérzékelési üzemmódot.



7. A REC gomb megnyomásával aktiválhatja a mozgásérzékelésre történő rögzítés funkciót – ebben az esetben mozgás érzékelésekor a képrögzítés elindul az előre beállított Rögzítés-, Képminőség- és képkockasebességbeállításokkal. Mozgásérzékeléses képrögzítés üzemmódból a beállított rögzítési időtartam elteltét követően a rendszer visszaáll készenléti állapotba. Rendes körülmények között a kamera nem rögzít.

<megjegyzés>:</megjegyzés>	A beállított mozgásérzékelés időtartamát a rendszer
	meghosszabbítja újabb mozgás észlelése esetén.
<megjegyzés>:</megjegyzés>	Elképzelhetők olyan esetek, amelyekben a rögzítő beépített
	mozgásérzékelő funkciója a bemenő videójel vagy más
	tényezők miatt nem működik megfelelően.
<megjegyzés>:</megjegyzés>	A pontos mozgásérzékelés érdekében ajánljuk, hogy legalább
	3 blokkot jelöljön ki

Alapértelmezett rögzítés (Normál Rögzítés)

A DVR-készülék a gyárból bizonyos előre megadott beállításokkal kerül ki. Ezért aztán a DVR üzembe helyezése után a felvétel gombok segítségével azonnal lehetséges a felvétel elindítása. Alapértelmezés szerint a hangjelzéssel való riasztás és a mozgás rögzítése ki van kapcsolva.

- Az irányítógombokkal [▲▼◆] válassza ki a "RECORD/RÖGZÍTÉS" menüpontot. Ezt követően az [ENTER] gomb megnyomásával léphet be a "RECORD/RÖGZÍTÉS" beállításai közé.
- Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát az irányítógombokkal [▲▼◆],
 illetve a kamerának megfelelő numerikus gombokkal.
- A [-, +] gombbal változtathatja meg az értéket.



EGYSÉG	BEÁLLÍTÁS
USE	 A rögzítés kameránként történő Ki/Be kapcsolása.
(HASZNÁLAT)	
QUALITY	 A rögzített kép minőségét szabályozza kameránként.

(MINŐSÉG)	ULTRA (Rendkívüli) \rightarrow SUPER (Kiváló) \rightarrow HIGH (Jó) \rightarrow			
	MIDDLE (Közepes) →LOW (Gyenge)			
	 Képkocka-sebesség beállítása kameránként. 			
RATE	Kétféle rögzítési üzemmód használható: FRAME, FIELD és CIF			
(SEBESSÉG)	üzemmód.			
	<lásd: rendszer=""></lásd:>			
AUDIO (HANG)	 Hang rögzítését kapcsolja KI/BE. 			
MOTION	Mozgás rögzítését kapcsolja KI/BE. Rendes körülmények			
WIGTION	között a kamera nem rögzít. Lásd: Mozgás rögzítése c. fejezet.			

<Megjegyzés> Nyomja meg a [**MENU**] gombot minden tételnél az első sorban, így ugyanazok a beállítások lesznek az össze többi csatornán is.

A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.

Nyomja meg a [**REC**] gombot. Ezután a piros REC LED (Rögzítés LED) lámpa kigyullad az előlapon, a rögzítés elkezdődik.

A rögzítés megállításához nyomja meg a "STOP" (LEÁLLÍTÁS) gombot.

Megjegyzés> A becsült hátralévő rögzítési időtartam a használt képminőség és képkocka-sebesség függvényében változik. A becsült értéket a rendszer 10 másodpercenként frissíti.

Képminőség	NTSC		PAL		MÉRTÉKEGYSÉG
	720*240	360*240	720*240	360*240	
GYENGE	3	1.8	4	2.1	KB
KÖZEPES	4	2.3	5.2	2.7	KB
JÓ	7	3	9.1	3.5	KB
KIVÁLÓ	10	4.7	11.9	5.6	KB
RENDKÍVÜLI	14	7.5	16.9	8.9	KB

<Hozzávetőleges fájlméret>

* A becsült érték tehát elméleti – ezért módosulhat a konkrét videójel illetve más tényezők függvényében.

Rögzítés riasztás alapján

Ellenőrizze a beállításokat, mielőtt elindítja a rögzítést riasztás alapján. A rögzítés riasztás alapján függetlenül működik a többi riaszási módtól. Ez a rögzítési mód az engedélyezés után indul.

Rögzítés beállítása

- Az irányítógombokkal [▲▼◀▶] válassza ki az "ALARM/RIASZTÁS" menüpontot. Ezután az [ENTER] gomb lenyomásával léphet az "Alarm Record Setup" (Riasztás alapján történő rögzítés) beállításaira.
- A balra / jobbra gombokkal [◄►] választhat a TAP menüben (RECORD SETUP ALARM SETUP).
- 3. Az iránygombokat [▲▼◀▶] használva jelölje ki a konfigurálni kívánt kamerát.
- 4. A [-, +] gombbal változtathatja meg az értéket.



Egység	Beállítás				
	Kameránként KI/BE kapcsolja a riasztás alapján				
USE (HASZNALAT)	történő rögzítést.				
	A rögzített kép minőségét szabályozza kameránként a				
QUALITY	riasztásra történő rögzítés üzemmódban.				
(MINŐSÉG)	ULTRA (Rendkívüli) \rightarrow SUPER (Kiváló) \rightarrow HIGH (Jó) \rightarrow				
	MIDDLE (Közepes) →LOW (Gyenge)				
	Képkocka-sebesség beállítása kameránként riasztás				
RATE (SEDESSEG)	esetén.				
AUDIO (HANG)	 Hang rögzítését kapcsolja KI/BE. 				
INPUT (BEJÖVŐ	 A riasztási jelzést adó eszköz típusának beállítása. 				
JEL)					

<Megjegyzés> Nyomja meg a [MENU] gombot minden tételnél az első sorban, így ugyanazok a beállítások lesznek az össze többi csatornán is.

 A változások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER]-t. Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] gombot.

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

ALARM			
RECORD SETUP	ARM SETUP	RECORD ENA	BLE
RECORD TIME	E		140 SEC
RECORD CAMERA	O ALL	O 1:1	
MOTION TO ALARM	O ON	OFF	
ALARM BUZZER	O ON	OFF	
ALARM OUT1	ALA	ARM IN1	OFF

EGYSÉG	BEÁLLÍTÁS
RECORD TIME	Azt szabályozza, mennyi ideig tart a rögzítés a
(RÖGZÍTÉS	riasztás aktiválódása után. [10mp – 300mp]
IDŐTARTAMA)	
	ALL/MIND: Az összes riasztásra bekapcsolt csatornán megkezdi a rögzítést ha hármelyik
(RÖGZÍTŐ	érzékelő riasztást jelez.
KAMERA)	 1:1: Azt a csatornát kezdi rögzíteni, amelyikről a riasztás érkezett.
MOTION TO ALARM	 Select "ON" to use Motion detection like Alarm triggered From the LOG, it will be listed as Motion. The unit will not send E-mail
ALARM BUZZER (FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS)	 ON: figyelmeztető jelzés hallható, ha a riasztó aktív. A hangjelzés leáll, amikor a riasztás alapján történő rögzítés véget ér. OFF: kikapcsolja a FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS funkciót.

	<megjegyzés> A [-] gomb megnyomása azonnal</megjegyzés>			
	megszakítja a hangjelzést. A hangjelzés			
	megszakítása nem állítja le a rögzítést.			
	Kameránként beállíthatja, hogy riasztás esetén melyik			
	relé kapcsoljon be. Négy lehetőség közül választhat:			
ALARM OUT 1–4	 Videójel-kimaradás, Mozgás, MINDEN riasztó, 			
(RIASZTÁSI	Kijelölt riasztók, Rendszer.			
KIMENET)	• A [Cancel] gombbal szakíthatja meg a riasztás			
	kimeneti jelét.			
	Riasztás > Mozgás > Videójel-kimaradás			
	<megjegyzés> Ha a "System" (Rendszer) opciót</megjegyzés>			
	választja, akkor a relé akkor aktiválódik, ha a			
	rendszerrel van probléma, pl. HDD FAIL			
	(MEREVLEMEZHIBA), FAN LOCK			
	(VENTILÁTORHIBA) stb.			

- 6. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 7. Nyomja meg a [**REC / Rögzítés**] gombot. Ezután a piros REC LED (Rögzítés LED) lámpa kigyullad az előlapon, a rögzítés elkezdődik.

Rögzítés riasztás alapján engedélyezése

Válassza ki a használt Riasztás rögzítésr. A Mode 1~4 alatt az Ütemezett rögzítés Mode 1~4 – et értjük.

	ALARM						
RECORD SETUP ALARM SETUP RECORD ENABLE							
		MODET	WODE2	MODES	MODE4		
₫1		OFF	OFF	OFF	OFF		
₫ 2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
¤[3]	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
¤ [4]	OFF .	OFF	OFF	OFF	OFF		
¤ [5]	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
¤[6]	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
₫ 7	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
¤[8]	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Ütemez	zés			

<u>1. példa</u>



RECORD SE USE	RM TUP ALARM S QUALITY SUPER	ETUP RECORD EN RATE AUDI 15 F/S - ON	NABLE	ALARM RECORD SETUP ALARM SETUP RECORD ENABLE NORMAL MODE1 MODE2 MODE3 MODE4 Q 1 ON OFF OFF OFF OFF
Rögzítés		Riasztás		Laiátazádá művalat
Normál	Mozgás	Használat	Normál	Lejaiszodo muvelei
OFF	OFF	ON	ON	A REC gomb lenyomására elindul a
(KI)	(KI)	(BE)	(BE)	riasztás alapján történő rögzítés
				üzemmód, és r iasztás esetén megindul a
				képrögzítés a rögzítés minősége (Kiváló),
				Képkocka-sebesség- (15F/S) és
				hangbeállítások között megadott opciók
				alapján. A riasztás alapján történő
				rögzítés a beállított időtartam letelte után
				visszaáll készenléti állapotba. Rendes
				körülmények között a kamera nem
				rögzít.

<u>2. példa</u>

RE USE TO IN ALA RECORD SE USE USE	CORD QUALITY HIGH HIGH RM QUALITY SUPER	RATE AUDIO 3 F/S H FF ETUP RECORD ENJ RATE AUDIO 15 F/S F ON	MOTION FF ABLE INPUT N.O.	ALARM RECORD SETUP ALARM SETUP RECORD ENABLE NORMAL MODE1 MODE2 MODE3 MODE4 TO OFF OFF OFF OFF OFF	
Rögzítés		Riasztás		L ojátszódó művolot	
Normál	Mozgás	Használat	Normál		
ON	OFF	ON	ON	A REC gomb lenyomására elindul a	
(BE)	(KI)	(BE)	(BE)	normál rögzítés üzemmód, "Jó"	
------	------	------	------	--------------------------------------	
				képminőséggel, 3 képkocka/mp	
				sebességgel és hang nélkül. Riasztás	
				esetén a csatorna átvált Super	
				képminőségre, 15 képkocka/mp	
				sebességre és bekapcsolja a	
				hangfelvételt. A riasztás beállított	
				időtartama után a rögzítés visszaáll	
				Normál üzemmódra.	

<u>3. példa</u>



ALARM	ALARM
RECORD SETUP ALARM SETUP RECORD ENABLE	RECORD SETUP ALARM SETUP RECORD ENABLE
ISE QUALITY RATE AUDIO INPUT	NORMAL MODE1 MODE2 MODE3 MODE4
I DN SUPER 15 F/S ON + N.O.	

Rög	jzítés	Riasz	ztás	Laiátazádá művalat
Normál	Mozgás	Használat	Normál	
ON	ON	ON	ON	A REC gomb lenyomására elindul a
(BE)	(BE)	(BE)	(BE)	mozgásérzékelés alapján történő
				rögzítés üzemmód – mozgás esetén jó
				képminőséggel, 3 képkocka/mp
				sebességgel és hang nélkül. Riasztás
				esetén a csatorna átvált kiváló
				képminőségre, 15 képkocka/mp
				sebességre, és bekapcsolja a
				hangfelvételt. A rögzítés időtartamának
				lejárta után a rendszer visszaáll riasztás
				vagy mozgás-érzékelés alapján történő
				rögzítés üzemmódba. Rendes
				körülmények között a kamera nem
				rögzít.

Ütemezett rögzítés

Az ütemezési táblázat grafikusan mutatja be az 1–4 üzemmódban megadott rögzítési beállításokat: A időzített feladatok csak akkor láthatók, ha az időzítés menüben létezik megfelelő beállításokkal rendelkező ütemezés.

- Az iránygombokkal [▲▼◀▶] válassza ki a "SCHEDULE" (ÜTEMEZÉS) menüpontot. Ezt követően nyomja meg az [ENTER] gombot a "Schedule Chart" (Ütemezési táblázat) megjelenítéséhez.
- A balra/jobbra gombokkal [◄►] választhat a TAP menüben (CHART MODE1 MODE2 MODE3 MODE4).
- A lefelé gombbal [▼] válassza ki az ütemezni kívánt napot.



- A hét fel van osztva 8 különböző kategóriára: ALL (mind), SUN (vasárnap), MON (hétfő), TUE (kedd), WED (szerda), THU (csütörtök), FRI (péntek) és SAT (szombat). Az ALL (összes) a hét minden napjára vonatkozik. A napokra beállított ütemezés prioritása magasabb, mint az ALL (mind).
- A beállításhoz nyomja meg az **[Enter]** gombot. Ekkor az alábbi, a kiválasztott napra vonatkozó ütemezéseket tartalmazó ablak nyílik fel.



• Adja meg a rögzítés kezdő és befejező időpontját, valamint a kívánt rögzítési üzemmódot.

- (1) BEGIN: A rögzítés elindításának ideje.
- (2) END. A rögzítés befejezésének ideje. A záró időpont nem lehet a kezdő időpontnál korábbi vagy azzal azonos. Tehát bármilyen, a kezdő időpont utáni időpont kiválasztható.
- (3) MODE: itt időzített rögzítés céljára 4 különböző rögzítési módot (CSOPORTOT, GROUP) lehet előre meghatározni. (1–4. üzemmód)
- A rögzítési üzemmódok beállításának menüje:

ann	1					-
	SCH	EDULE				
CHART	MOD	E1 MODE2	MODE3 MO	DDE4		
	USE	QUALITY	RATE	AUDIO	MOTION	
	ON +	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
¤[2]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
¤[3]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	Ш
¤[4]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
¤[5]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
¤[6]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
a 7	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	
¤ [8]	ON	HIGH	15 F/S	OFF	OFF	

<Megjegyzés>

• A rögzítés ideje 24 órás ciklusokban állítható be (00:00 – 23.59). Ha a beállítás egy napnál hosszabb időtartamra terjed ki, 2 napot kell beállítania.

D/W	KEZDÉS	BEFEJEZÉS	ÜZEMMÓD
Hétfő	18:00	23:59	1. üzemmód
Kedd	00:00	08:59	1. üzemmód

• A felvétel nem indul el, ha a befejezési időpont a kezdési időpont előtt van.

D/W	KEZDÉS	BEFEJEZÉS	ÜZEMMÓD
Hétfő	18:00	08:59	1. üzemmód

- Ha a beállítást követően az időzített rögzítést aktiválni kívánja, nyomja meg a SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) gombot. A SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) jelzés kigyullad. Amikor a program eléri a megadott időt, a REC (RÖGZÍTÉS) jelzés kigyullad, és az egység elindítja a rögzítést.
- Mikor az időzített rögzítési időtartam lejár, a REC (RÖGZÍTÉS) jelzés kialszik, és a rögzítés befejeződik.
- Ha szeretné leállítani az időzített rögzítést, nyomja meg a SCHEDULE

(IDŐZÍTÉS) gombot. Ekkor a SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) jelzés kialszik, és az előre programozott rögzítés üzemmód kikapcsol.

		FELVÉ	FELVÉTEL		RIASZTÁS	IDŐZÍTÉS	
RÖGZÍTÉSI MÓD	MENÜ	KAMERA HASZNÁLAT	MOZGÁS	HASZNÁLAT	NORMÁL	MÓD 1-4	MÓD 1-4 KAMERA HASZNÁLAT
Normál	FELVÉTEL	BE	KI	KI	KI	KI	KI
Mozgás	FELVÉTEL	BE	BE	KI	KI	KI	KI
Riasztás	RIASZTÁS	KI	KI	BE	BE	KI	KI
Idözített	IDŐZÍTETT	KI	KI	KI	KI	KI	BE
ldőzített mozgás	IDŐZÍTETT	KI	BE	KI	KI	KI	BE
Normál és Riasztás	FELVÉTEL ÉS RIASZTÁS	BE	KI	BE	BE	KI	KI
Mozgás és Riasztás	FELVÉTEL ÉS RIASZTÁS	BE	BE	BE	BE	KI	KI
Időzített és riasztás	RIASZTÁS ÉS IDŐZÍTÉS	KI	KI	BE	KI	BE	BE

A kombinációk összegzése

Hálózat beállítása

A statikus hálózati szolgáltatás olyan IP-címet jelent, amely az internetszolgáltatás szerződésének teljes ideje alatt állandó. Ezzel ellentétben a dinamikus hálózati szolgáltatás olyan IP-cím, amely az adott modem minden új csatlakozásakor vagy meghatározott időközönként változik. Bár a legtöbb internetszolgáltató mindkét szolgáltatást elérhetővé teszi, a jelen használati utasítás a DVR hálózati csatlakozási konfigurálását a leggyakrabban rendelkezésre álló szolgáltatási típus alapján mutatja be.

IP cím beállítás

- Az iránygor▲▼◀▶] segítségével válassza ki a "NETWORK" (HÁLÓZAT) menü-pontot. Ezután nyomja meg az [ENTER] gombot a "Network" (Hálózat) megjelenítéséhez.
- A lefelé gombbal [[▼]] válassza ki a megváltoztatni kívánt elemet.
- A [-, +] gombbal változtathatja meg az értéket.
- A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.

Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] gombot.



EGYSÉG	BEÁLLÍTÁS				
	 Adja meg az IP-címet, az Átjárót és a Hálózati maszkot. 				
CONFIG	• DHCP: A program az IP címet-t a helyi DHCP-n keresztül				
	állítja be, ha van helyi DHCP szerver.				
	A DVR hostneve egyedi, és a megjelenítési formátuma ilyen:				
	L10020E.				
IP SETUP	 "IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK" adatok megadása 				
(IP cím beállítása)					
	 Válasszon a következők közül: "0000 – 9999" 				
	A DVR hálózati szolgáltató portját át lehet állítani abban az				
PORT	esetben, ha az alapértelmezett 7000-es port blokkolva lenne				
	Megváltoztathatja a DVR szolgáltató portot, hogy a távoli				
	kliens programon keresztül a csatlakozást lehetővé tegyük.				



8.2. Általános

IP SETUP GENERAL EMAIL DDNS							
CONFIG	STATIC IP	O DHCP					
IP SETUP	IP ADDRESS	192.168.000.157					
	NETMASK	255.255.255.000					
	GATEWAY	192.168.000.002					
	DNS SERVER	168.126.063.001					
PORT	7000						

Egység	Beállítás			
Sávszélesség	 Az alapbeállítás korlátlan. Választható: "64 KBPS~ 8MBPS" 			
PING BLOKK	G BLOKK • Nem válaszol a PING-re. Alapbeállítás: Ki			
Keresés BLOKK	 Nem válaszol a CMS "Auto Scan" parancsára. Alapbeállítás: Ki 			
DDNS frissítés	 Válasz a DDNS hívásra. Alapbeállítás: Be 			

8.3. E-Mail

A DVR képes e-mailt küldeni esemény bekövetkezésekor, akár 5 különböző e-mail címre. Az események lehetnek: Riasztás képfájllal, Videojel-vesztés, Tápfeszültség kimaradás (a tápfeszültség visszatérésekor), HDD hiba.

IP SETUP GEN	
USE	O OFF O DEFAULT O SMTP
SMTP SERVER	SMTP.SERVEL.COM
SMTP PORI	0025
SMTP AUTH	O ON OFF
SMTP USER ID	USER
SMTP PASSWORD	*****
EMAIL ADDRESS	ADDRESS 1

2 féle e-mail küldési mód van; Használhat "Egyedi" vagy "Nyilvános / Saját mail szervert".

Egység					Beállítás	S	
Használat	Ki •		Elektronikus Alapértelmez	levélen etten kikar	történő ocsolt.	értesítés	ki/bekapcsolása.
	Alap	Alapértelmezett levelezőszerver a gyártói beállításokkal.					állításokkal.

	SMTP	•	Egyedi beállítású SMTP szerver. Beállítások az alábbiak szerint.							
	Server	٠	SMTP szerver címe.							
SMTP	PORT	•	SMTP szerver által használt port.							
	AUTH	•	Azonosítás ki/bekapcsolása.							
	ID	•	Az SMTP szerveren beállított Azonosító.							
	Password	•	Az Azonosítóhoz tartozó jelszó.							
E-mail Address		•	Az értesítés címzettjénel elektronikus levélcíme.							

8.4. DDNS

	IP SETUP GENERAL EMAIL DDNS							
	USE	O OFF	O DEFAULT	O DYNDNS				
	DOMAIN NAME							
	USER ID							
I	PASSWORD							
	UPDATE TEST	START						
I								
I								

Egység	Beállítás			
	 OFF: funkció nincs használatban. 			
	 DEFAULT: az alapértelmezett "dvrhost.com" DNS szolgáltatás. 			
Használat	Amennyiben a DVR hálózati azonosítója pl. L50AD25, akkor a DVR			
	a http://L50AD25.dvrhost.com címen érhető el.			
	 DYNDNS: A "Dyndns.com" domainszolgáltatás használata. 			
Domain Name	 A "DDNS" rendszerben használt Domain név. 			
User ID	Azonosíó a DDNS-nél.			
Password	• jelszó a DDNS-nél.			
Update Test	 A DDNS beállítások tesztelése. 			

9. Rendszer beállítás

9.1. Általános

- Az iránygombok [▲▼◀▶] segítségével válassza ki a "SYSTEM" (RENDSZER) menüpontot. Ezután nyomja meg az [ENTER] gombot.
- A balra/jobbra gombok [<>] segítségével választhat a TAP menü pontjai közül
- A lefelé gombbal [▼] válassza ki a megváltoztatni kívánt elemet.
- A [-, +] gombbal változtathatja meg az értéket.
- A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.

Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] gombot.

SYSTEM							
GENERAL TIME	ACCOUNT DIS	ACCOUNT DISK INFO					
SYSTEM ID	10						
AUTO LOCK	ON ON	O OFF					
KEY TONE	ON ON	O OFF					
KEYPAD MODEL	KEYPAD 1 - 9600 BPS						
RECORD SIZE	FRAME 720 X 480						
PB DEINTERLACE	ON ON	O OFF					
RUN ON BOOT	NORMAL REC.	SCHEDULE REC.					
PASSWORD	O ON	OFF					

Egység	Beállítás					
	• A DVR ID (DVR-azonosító) gomb hosszan tartó lenyomásával					
	kiválaszthatja, melyik DVR-t kívánja a távirányítóval vezérelni. A					
SYSTEM ID	DVR ID gomb lenyomása közben nyomja meg a megfelelő DVR-					
(RENDSZER-	azonosító számát. Azaz adjon meg 05-öt a 05-ös DVR ID, 43-at					
AZONOSÍTÓ)	a 43-as DVR ID esetében stb.					
	• Állítsa az infravezérlő azonosítóját "00"-ra, ha egyszerre kívánja					
	vezérelni a DVR-eket a DVR ID-től (azonosítótól) függetlenül.					
AUTO KEY LOCK	• Ha a DVR-t három percig nem használja, a billentyűzár					
(AUTOMATIKUS	automatikusan aktiválódik. A gombokat a felhasználói jelszó					
BILLENTYŰZÁR)	beírásával lehet feloldani. Az alapbeállítás: "KI"					
KEY TONE	Alapértelmezés szerint a DVR minden gombnyomásnál csipogó					
(GOMBLENYOMÁS	hangot ad ki. A billentyűhangot állítsa OFF (nem aktív) módba a					
HANGJA)	csipogás némításához. Alapbeállítás: "BE"					
KEYPAD MODEL	Válassza ki a Joystick Controllert.					
(BILLENTYŰZET						
TÍPUSA)						

RECORD SIZE (FELVÉTEL MÉRETE)	 CIF: A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti, majd több csatornán továbbítja őket. Minden csatorna rögzítési felbontása: 360*240 (NTSC) / 360*288 (PAL). Field: A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti, majd több csatornán továbbítja őket. Minden csatorna rögzítési felbontása: 720*240 (NTSC) / 720*288 (PAL). Frame: Minden csatorna rögzítési felbontása: 720*480 (NTSC) / 720*576 (PAL)
PB DEINTERLACE	 ON (BE): A kép nem villog, de a minősége rosszabb. OFF (KI): Az állóképek esetében jobb minőség, de a mozgóképek villoghatnak.
RUN ON BOOT (Indítás bekapcsoláskor)	 Ha a "Normál Rögzítés"-t választja, akkor a készülék elmenti az előző rögzítési beállítást az újraindításhoz. Például, ha a "Normál Rögzítés" van beállítva leállításkor, akkor bekapcsoláskor a elindul a rögzítés. Ha az "Ütemezett Rögzítés"-t választja, akkor az ütemezett rögzítési módba tér vissza.
PASSWORD ON (Jelszó kérés)	 Ha a "KI"-t választja, akkor nem fog jelszót kérni a különböző műveletekhez: POWER/ SERVICE MENU/ RECORDING STOP/ SCHEDULE RECORDING STOP.

9.2. Idő

SYSTEM				
GENERAL TIME	ACCOUNT DISK INFO			
TIME SYNC	○ ON			
TIME SERVER	192.168.000.041			
DATE	14/08/2008 (DD/MM/YYYY)			
TIME	18:15:52 (HH:MM:SS)			

Egység	Beállítás			
	Ha több DVR-t t használ hálózaton keresztül összekötve, akkor az			
	egyik DVR-t beállíthatja központi (fő-) órának. Ez a készülék fogja			
	kezelni a dátumot és az időt az összes többi készülék számára.			
SZINKRUNIZALASA)	ON (BE): Alárendelt óra (Slave Clock) beállítása			
	• OFF (KI; alapbeállítás): a központi óránál, illetve az olyan			

44 Techson Digitális Video Rögzítő

		készülékeknél megadandó beállítás, amelyek nem használják				
		az igoszinktonizaiasi turikciol.				
TIME SERVER	•	Írja be a időt szolgáltató központi DVR IP-jét. A készüléknél a BE / ON beállítást kell megadnia a Time Svnc				
(IDŐSZERVER)		(Időszinkronizálási) menüben.				
DATE & TIME (DÁTUM ÉS IDŐ)	•	Írja be a Dátumot és az Időt.				

9.3. Ügyfél

SYSTEM				SYSTEM			
GENERAL TIME ACCOUNT DISK INFO				GENERAL TIME ACCOUNT DISK INFO			
USER ADMIN			USER	USER2			
ACTIVATE	O ON	○ OFF		ACTIVATE	O ON	OFF	
PRIVILEGE	 ✓ MONITORING ✓ BACKUP ✓ NETWORK 	 ✓ PLAYBACK ✓ CONFIGURATION ✓ SHUTDOWN 		PRIVILEGE	MONITORING	PLAYBACK	
PASSWORD	NEW CONFIRM	***** *****		PASSWORD	NEW CONFIRM	*****	

Csak az Adminisztrátor tud felhasználói engedélyeket adni. Válasszon ki egy felhasználót (1-5), majd válassza ki az aktiválást (BE, vagy KI). Ha engedélyezve van a felhasználó, akkor egyedileg beállítható a felhazsnálói jogosultságok: Megfigyelés, Lejátszás, Kimentés, Hálózat, Beállítás (Főmenü), Kikapcsolás.

Adja meg az új 6 jegyű (csak számokat tartalmazó) jelszót, majd adja meg újra (Megerősít).

9.4. Lemez



Egység	Beállítás				
	1. Teljesen állítsa le a DVR-t a lemez formázása előtt.				
	2. A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt:				
EODMAT	Belső HDD, RACK-CD/RW vagy DVD RW, USB (elöl), USB(hátul)				
	3. A lefelé gombbal [▼] lépkedjen a START -ra, majd a				
	formázás megkezdéséhez nyomja meg a ["+" vagy " –"] gombot				
	 A formázás elindul, kiírja az állapotot. 				
	5. Ha a formázással végzett, kiírja hogy KÉSZ.				
	A rögzítési eljárás kiválasztása a belső merevlemezhez. Az alapbeállítás:				
	Felülírás, ha a HDD megtelt.				
BELSŐ	 "REPEAT RECORD": ISMÉTELT FELVÉTEL, amikor a merevlemez 				
MEREVLEMEZ	megteltekor a DVR felűlírja a legrégebbi tartalmat.				
	"MANUAL": KÉZI FELVÉTEL, ekkor a merevlemez megtelte esetén				
	leálla rögzítés.				
	Merevlemez hiba esetén leállítja a DVR-t. A DVR újraindítása után ezen				
	funkció ismét aktiválódik. (Leállítás/indítás a [-, +] gombok lenyomásával)				

9.5. INFORMÁCIÓK

SYSTEM			SYSTEM			
GENERAL TIME ACCOUNT DISK INFO			GENERAL TIME	ACCOUNT DIS	SK INFO	
MODEL	4CH DVR, MPEG-4		INTERNAL HDD	1 EA, 248 GB		
HOSTNAME L50AD26 (MAC 00:02:F1:50:AD:26)			RACK DEVICE	CD-RW OR DVD-RW		
LANGUAGE ENGLISH			USB (FRONT)	NONE		
NETWORK	192.168.0.157:7000					
BOARD VERSION	M2K-PCB-0.0.0.5		IDE BUS 0	HDA : GOOD	HDB : NONE	
FPGA VERSION	NONE		IDE BUS 1	HDC : NONE	HDD : CD/DVD	
BIOS VERSION	M2K-BFW-0.1.5.0					
LINUX VERSION	M2K-LNX-0.1.4.0					
APP VERSION	M2K-APP-0.1.8.1					

Az eszközzel kapcsolatos fő információk megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot a távirányítón. A többi menüpontba nem lehet átlépni. A menüben a lent részletezett információk elérhetők:

Jelzés	JELENTÉSE
TÍPUS (MODEL)	A csatorna számának és a tömörítésnek a kijelzése.
HOSTNAME.	 A készülék egyedi azonosítószámát (Host Name), és a MAC címét mutatja meg
NYELV	Kijelzi a készülék által használt nyelvet.

HÁLÓZAT	Kijelzi a készülék jelenleg használt IP-jét és portját.
ALAPLAP VERZIÓ	Kijelzi az alaplap verziószámát
FPGA-VERZIÓ	Kijelzi az FPGA verziószámát
BIOS-VERZIÓ	Kijelzi az Bios verziószámát
LINUX-VERZIÓ	Kijelzi a Linux verziószámát
APP-VERZIÓ	Kijelzi a készülék programverzióját.
BELSŐ	Kiírja a belső merevlemezek számát, és azok teljes kapacitását.
MEREVLEMEZ	
RACKBEN LÉVŐ	• Kiírja, hogy milyen eszköz van a rackbe helyezve: DVD vagy CD/HDD
ESZKÖZ	
USB – ELÖL	Kiírja, hogy milyen eszköz csatlakozik az elöl lévő USB-csatlakozóra.
	Kijelzi az elsődleges HDD állapotát. A : Master, B: N/A
	<megjegyzés> Csak akkor jeleníti meg az állapotot, ha a HDD</megjegyzés>
IDE BUS 0	támogatja a S.M.A.R.T funkcót.
	Ha a "WARNING". ** "ERROR" feliratot látja, akkor HDD fizikailag
	sérült, cserélje ki.
	Kijelzi a másodlagos CD/DVD állapotát. C : N/A D : CD/DVD
	<megjegyzés> A belső CD író "Slave"-re van állítva gyárilag</megjegyzés>

V.PTZ vezérlés

V.1. P.T.Z. Menü

- 1. A pásztázás/le-föl mozgatás irányításához először állítsa át az irányítani kívánt kamerát teljes képernyős kijelzési üzemmódba
- 2. Aztán nyomja meg a **[P/T/Z/FOCUS]** gombot. Ekkor a következő menüdoboz jelenik meg a képernyőn.

	<i>Aegjegyzés>:</i> az egyes vezérlő funkciók részleteiről a Súgó menüből tájékozódhat.
Jelzés	ELVÉGZETT MŰVELET
	• A "HELP" (Súgó) menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a gombot. Nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy a [CANCEL] -t, ha ki kíván kilépni a menüből.
[ENTER]	 FOCUS OUT FOCUS OUT FOCUS IN FOCUS IN AUTO FOCUS AUTO IRIS AUTO TOUR CUSTOM1 CUSTOM2 CUSTOM3 HELP/UP/CANCEL LEFT/EXTEND/RIGHT ZOOM OUT/DOWN/ZOOM IN AUTO PAN AUTO TILT POWER MENU ESCAPE
	 Leállítja a "PAN/TITL" műveleteket.
[CANCEL]	
(MENU)	 Megnyomásakor a PTZ kamera-vezérlő felület teljes funkcionalitása elérhetővé válik. Ismételt megnyomásakor a szűkített felület jelenik meg.



A PTY kezelői felület elrendezése igazodik a DVR előlapján, illetve a távszabályozón alkalmazott elrendezéshez.

PTZ felület használatakoz minden gomb a PTZ funkciókhoz igazodik.

** PTZ Kamera használata előtt az alábbiakt ellenőrizze:

1. RS 232/485 csatlakozások, kamera konfigurációs beállításai, stb

2. A PTZ kamera Azonosítóját valamint modell-számát adja meg a "Display" menüpontnál

V.2. Beállítás és Útvonalbejárás

Jelzés	ELVÉGZETT MŰVELET
	Rögzített pont beállítása:
	 Nyomja meg a "SPOT OUT" gombot a távvezérlőn
	 Állítsa a kívánt pozícióba a PTY kamerát.
(3-0)	 Nyomja meg a "Preset" gombot
	 A "Custom 1" felirat megjelenik.
	 Adja meg a beállítás sorszámát.
	 Nyomja meg az "Enter" gombot a mentéshez és
	kilépéshez.
Ø	Beállított pozícióra fordítás
	 Nyomja meg az "INFO" gombot a távvezérlőn
	 Nyomja meg a "Go" gombot
	Adja meg a kívánt beállítás sorszámát majd nyomja meg
	az "Enter" gombot
	Automatikus túra indítása
	 Nyomja meg az "BACKUP" gombot a távvezérlőn
	 Nyomja meg az "Auto Tour" gombot
	 Nyomja meg a "+" gombot és adja meg a beállított pontok
	tartományát, majd nyomja meg az "ENTER" gombot
	Pl. "Auto Tour" gomb, "+" és "5" gombok hatására automatikus
	túra indul az 1-5 pozíciók bejárásával.

3. Egyedi funkciók

Jelzés	ELVÉGZETT MŰVELET
	Megjelenítés a távvezérlőn
2	ZOOM a távvezérlőn
	P/T/Z közvetlen vezérlés a távvezérlőn

Kérjük, hogy a megfelelő jumper beállítások elvégzéséhez tanulmányozza át a PTZ kamera gyártójának használati útmutatóját.

4. PTZ Kameratipusok

							Α.				Esc/
#	Model neve	3X	Speed	Preset	Go to	Tour	Pan	A.Tilt	Pat	Ме	Enter
	NUVICO, NV 9600										
1	BPS	0	0	0	0	0			0	0	0
	MERIT LILIN, PIH-										
2	7000/7600	0	0	0	0	0	0			0	0
	VCL, Orbiter										
3	Microsphere		0	0	0	0					
	SAMSUNG, SCC-										
4	641		0	0	0	0	0			0	0
5	NEC, NC-21D		0	0	0	о					
	SUNKWANG,										
6	SK2107		0	0	0	0	0				
7	RESERVED		0	0	0	0	0				
	D-MAX, PTZ										
8	PROTOCOL		0	0	0	о	0	0			
	LG, LPT-A100L										
9	P/T/Z						0				
	HONEYWELL,										
10	GCC-655N										
11	WONWOO, PT-						0				

	101										
	PELCO, D										
12~14	2400~9600	о	о	о	0	о	о		0	о	
	C&B TECH,										
15	AN200			о	0	о					
16	CANON, VC-C4			0	0	0					
	PELCO, P										
17~19	2400~9600	о	о	о	0	о	о		0	о	
	PELCO, EP										
20~22	2400~9600		о	о	0	о					
	PANASONIC,										
	WV-										
23	CS/W85x,86x		о	о	0	0				о	о
	HONEYWELL,										
24	HSDN-251N/P		0	0	0	0					
	GE/KALATEL,										
25	CyberDome		0	0	0	0	0				
	DY ELEC,										
26	SmartDome		0	0	0	0	0				
	BOSCH,										
27	TC8560/TC700		0	0	0	0					
	SYSMANIA,										
28	ORX1000										
29	AD, DELTADOME		0	0	0	0			0		
30	HUNT, HTZ-2300		0	0	0	0	0	0			
	HAZEM,										
31	RESERVED			0	0	0	0				
32	RVT, EZ Protocol	0	0	0	0	0			0	0	0
33	LG, MULTIX		0	0	0	0			0		
	ELMO,										
34	PTC-200C/400C		0	0	0	0					
	NICECAM, MP-										
35	1xxx		0	0	0	0					
	C&B TECH, CNB-										
36	PTZ102			0	0	0	0	0			

<Megjegyzés> Sebesség beállítása 0~8 közötti értékkel lehetséges



1 (lassú) – 8 (gyors)

* 0 – A sebesség folyamatosan emelkedik, amíg a gombot lenyomva tartja.

VI. KERESÉS/ VISSZAJÁTSZÁS

VI.1. KERESÉS IDŐRE

1. Visszajátszás indításához nyomja meg a C [Time Search] gombot; ekkor megjelenik a Naptár menü a kijelzőn az alábbiak szerint.

SUN MON TUE WED THU FRI S. 1 2 3	UN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1	
5 6 7 8 9 10 1	1 2 3 4
	5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 1	12 13 <u>14 15</u> 16 17 18
19 20 21 22 23 24 2	9 20 21 22 <u>23 24</u> 25
26 27 28 29 30	6 27 28 29 30

2. Bal/jobb gombokkal válthat a hónapok között

09/2004

<megjegyzés></megjegyzés>	Az érték nem változik, ha az előző/következő hónapban
	nincs rögzített felvétel.
<megjegyzés></megjegyzés>	Az eseméynek – jellegüknekmegfelelően – eltérő színnel
	jelennek meg: Riasztás(vörös) > Mozgás (zöld) > Normál
	(sárga)

- 3. Fel/le gombokkal válthat a napok között. A beállításoknak megfelelő felvétel grafikus ábrázolással jelenik meg.
- 4. Válassza ki a lejátszani kívánt jeleneten belüli órát és percet, majd nyomja meg az **[ENTER]** gombot.



<Megjegyzés>

- Idő: Többképernyős
- megjelenítés
- Kamera: Teljes képernyős
- meg-jelenítés

5. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot a lejátszás indításához.

VI.2. Eseménylista keresés/Riasztás, Mozgás keresés

Az eseménylistában lehet keresni, illetve közvetlenül megtekinteni rögzített videó egy meghatározott részét. Mozgás, riasztás, videójel-vesztés és más, rendszerrel kapcsolatos esemény kereshető és játszható vissza az adott időszakban rögzített kép.

 Eseménykeresés indításához nyomja meg az infra távvezérlő [Log] gombját. Ekkor megjelenik az eseménylista menüje az alábbiak szerint.

S LOG			
LL SYSTEM	ALARM	MOTION VIDEO I	oss
DATE	TIME	MESSAGE	PAGE-01
06/23/2005	15:08:15	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:15	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:14	DISCONNECT (192	.168.0.211)
06/23/2005	15:08:14	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:14	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:13	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:13	CONNECT (192.16	8.0.211)
06/23/2005	15:08:10	DISCONNECT (192	.168.0.211)

MENU Lapok	Tartalom
ALL	Minden korábbi eseményt megjelenít.
(Összes)	
SYSTEM	• Minden eseményt megjelenít a Riasztás, Mozgás és Videójel-
(Rendszer)	vesztés kivételével.
ALARM	Riasztási események.
(Riasztás)	
MOTION	Mozgás események.
(Mozgás)	
VIDEO LOSS	Videójel-vesztés események
(Videójel-vesztés)	

2. A [▼▲] nyilakkal tud léptetni az eseménylistában, a [◀▶] gombokkal tud

az egyel oldalak között mozogni.

3. Lejátszáshoz nyomja meg az [ENTER] gombot.

< Megjegyzés> Az eseménylista a merevlemezen tárolódik..

<**Megjegyzés>** Az eseménylista mentéséhez csatlakoztasson USB memóriakártyát a DVR-hez. A mentéshez minden eseménytipusnál nyomja meg a MENU gombot.

VII. Arhiválás

VII.1. Belső optikai lemezmeghajtó

Az eszköz rendelkezik belső CD íróval, mellyel kényelmesen elvégezhető a szükséges mentés. Ezentúl bármely CD mentés alkalmas arra, hogy a beépített CD íróval visszanézzék a mentett felvételt.

1. Helyezzen be egy üres lemezt a CD íróba.

<megjegyzés></megjegyzés>
Az újraírható lemezek tartalmát előzően le kell törölni.

2. Nyomja meg a [BACKUP] gombot az infra távvezárlőn. Amennyiben korábban beállított, adja meg a jelszót.

	BACKUP
DEVICE	RACK - CD/DVD-RW +
SELECT	ALL CAMERA NORMAL ALARM MOTION
RANGE	06/16/2007 17:00 ~ 06/16/2007 17:00
ACTION	START

- A [-, +] gombokkal válassza ki a céleszközt, mely jelen esetben: Rack-CD Rom.
- 4. Válassza ki a mentendő adatokat.
 - A. NORMAL: Nem eseményvezérelt felvételek.
 - B. ALARM: Riasztáskor rögzített felvétel.
 - C. MOTION: Mozgáskor rögzített felvétel.
- 5. Adja meg a rögzítendő időszak kezdetét és végét.
- 6. A **START** gomb megnyomásakor indul az arhiválás.
- 7. Az arhiválás végeztével a a CD író tálca kiadja a lemezt.

 Amennyiben a lemez kapacitása kevesebb a szükségesnél, a DVR automatikusan kiadja a lemezt.

<Megjegyzés> Ajánlott a rögzítés leállítása az arhiválás időtartamára.

VII.2. Külső USB Memória

Az arhiválás menete azonos a CD-re történő mentésével.

VII.3. Arhiválási tartomány beállítása

Lehetséges az arhiválási tartomány egyedi meghatározása a Time Search (Időpont keresése) menüponton belül.

A kezdő időpont beállításához nyomja meg a [-] gombot, a befejezés időpontjának meghatározásához nyomja meg a [+] gombot. A kiválasztott időszakot világosszürke szín jelzi.



VIII. FELHASZNÁLÓI PROGRAM

VIII.1. Central Management Software

1. Telepítés

Számítógép rendszerigény

	Minimum	Ajánlott			
Operációs	Windows 98SE, 2000, ME,	Windows XP			
rendszer	XP				
Processzor	Pentium II Celeron 333	Pentium 2.8 G			
Memória	128MB	512MB RAM			
Videokártya	4MB	16MB			
Merevlemez	20MB	2 GB			
szabad kapacitás					
Képernyő	1024*768	1024*768			
felbontás					
Egyéb	Direct X 6.0 vagy későbbi	Direct X 8.0 vagy későbbi verzió			
	verzió				
		Overlay YUY2 Felület támogatás			

Amennyiben a számítógép nem teljesíti a minimális eszközigényt, a CMS program megfelelő működése nem garantált. A CMS programhoz kapcsolódó programok tesztelése kizárólagos programfuttatással történt. Amennyiben párhuzamosan több program fut a kiszolgáló számítógépen, előfordulhat váratlan programhiba a CMS programnál. Ugyancsak hibás működéshez vezethet nem megfelelő illesztőprogramok (codec) telepítése is.

CMS program működése nem garantált DirectX program 6.0 verzióját megelőző kiadások esetén. A legfrisebb DirectX verzió a Microsoft honlapjáról tölthető le.

1.2. Telepítés menete

(1) Tegye a "Client Install CD" feliratú CD lemezt a számítógép lemezmeghajtójába, majd indítsa el a CD-lemezről a "DvrPlayerinstaller.exe" programot.. (2) Kattintson a **NEXT** gombra az alábbiak szerint:



(3) Kattintson az Install gombra. Amennyiben egyedi telepítési helyet kíván megadni, azt az ablak közepén levő sorban adhatja meg.

🛱 CMS Setup: Installation Folder			×
Choose a directory to install in to:			
Destination Folder		Browse]
Space required: 17.0MB Space available: 17.8GB Cancel Nullsoft Install System v2.0rc1	< <u>B</u> ack	Instal	

(4) Kattintson a Close gombra, amint az alábbi ablak megjelenik a képernyőn.



(5) A Windows Asztalon megjelenik a CMS program ikonja.



(6) A CMS program ikonjára 🚾 kattintva indítsa el azt, majd adja meg a jelszót.



* Az alapértelmezett jelszó a "0". A jelszó megváltoztatásának módja a jelen leírásban található.

2. Tulajdonságok

2.1. CMS áttekintése



2.2. Funkciók

(1) Megjelenítési beállítások / Osztott képernyős megjelenítés



61 Techson Digitális Video Rögzítő

g.

(2) Idő és Dátum megjelenítése

Élőkép üzemmódban az aktuális időt, visszajátszás közben a visszajátszás idejét mutatja.

Hónap Nap Hét napja



Óra Perc Másodperc

- (3) Élőkép/visszajátszási üzemmód közti váltókapcsoló
 - a. 🖤 ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE
 - b. Távoli visszajátszás vagy Letöltött fájl visszajátszása.
- (4) Gyorsbillentyűk
 - Az aktuális élőkép mentése. Ha távoli rögzítés van folyamatban, a rögzítés gomb színe kékeszöldre változik. (Alapértelmezett hely: C:\Program Files\DvrPlayer\Download)
 - b. Pillanatfelvétel elmentése vagy a jelenleg a monitoron látható kép nyomtatása.

c. OSD ON/OFF: képernyőn látható információk BE/KI

d. **SETUP** A CMS beállításai.

• CMS program beállítása

• Általános beállítások (GENERAL1)

GENERAL 1 GENERAL 2 PASSWORD SOUND OSD SETUP TIME SET NAME CAMERA NUMBER CAMERA NAME
VERLAY
VIDEO MODE O NTSC PAL DOWNLOAD
FOLDER: C:\Program Files\DvrPlayer\Download
OK APPLY CANCEL

- a) OSD SETUP (OSD BEÁLLÍTÁSA)
 Kameránként beállíthatja, mely információk legyenek láthatók a képernyőn (On-Screen-Display): idő, DVR neve, Kamera száma és Képkocka-ismétlés.
- b) OVERLAY (Átfedés; alapértelmezés) Az átvitel sebességének gyorsítására ajánlott ÁTFEDÉS-t használni. Ha hibás illesztőprogram miatt az átfedés torzult képernyőhöz vezet, törölje a funkciót. Ha a megjelenítéssel még mindig gond van, csökkentse a hardvergyorsítást.
- c) Video Mode (Videó üzemmód)NTSC vagy PAL
- d) DOWNLOAD (LETÖLTÉS)
 Jelöljön ki egy könyvtárat a letöltés céljára.

Hardveres gyorsítás beállítása

- Számítógépén a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson az Advanced (Speciális) gombra.
- Válassza a "Troubleshoot" ("Hibaelhárítás") fület, és csökkentse a hardvergyorsítás mértékét.

splay Properties ? 🔀	Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce2 MX/MX 4 ?
Ihermes Desktop Screen Saver Appearance Settings Image: Screen Saver Appearance Settings Display: Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation) Screen resolution Color quality Less Image: Screen Saver Nore 1280 by 960 pixels Highest (32 bit) Image: Screen Saver	General Adapter Monitor Troubleshoot Color Management Image: A problems with your graphics hardware? These settings can help you troubleshoot display-related problems. Hardware acceleration Manually control the level of acceleration and performance supplied by your graphics hardware. Use the Display Troubleshoot display-related problems making the change. Hardware acceleration: None Image: Full All accelerations are enabled. Use this setting if your computer has no problems. [Recommended] Full Image: Full
OK Cancel Apply	OK Cancel Apply

• Általános beállítások (GENERAL2)



e) POS

POS eszköz keresési idő korlátozása

- f) Log
 Napló megjelenítésének időbeni korlátozása
- g) Check Watermark (Vízjel ellenőrzése)

Vízjel ellenőrzésének bekapcsolása

 h) Auto Full Screen for Alarm Event
 Automatikus teljesképernyős megjelenítés risztási eseménynél.

• Password (Jelszó)

GENERAL PASSWORD POS
OLD PASSWORD

Jelszó megváltoztatása

- a) Old password (Régi jelszó)
 Adja meg a jelenlegi jelszót.
- b) New Password (Új jelszó)
 Adja meg az új jelszót.
- c) Confirm Password (Jelszó megerősítése)

Ellenőrzésül adja meg az új jelszót

mégegyszer.

Kattintson az **APPLY** gombra a változtatás véglegesítéséhez. (NEM AZ **OK** GOMB)

Megjegyzés: Ez a jelszó a CMS programfelület védelmére szolgál. Nem azonos a DVR egységben beállított jelszóval.

• SOUND (Hang)

Hangos riasztás beállítása a CMS programban. Ezen a helyen lehet engedélyezni vagy tiltani a CMS programon belüli hangos riasztást.



• Connect (Csatlakozás): Hangjelzés a DVR csatlakozásakor.

- Disconect (Szétkapcsolás): Hangjelzés a DVR-rel való kapcsolat bontásakor.
- Alarm (Riasztás): Hangjelzés DVR-től érkező riasztás esetén.
- Motion (Mozgás): Hangjelzés DVR által érzékelt mozgás esetén.
- Video Loss (Videó jelvesztés): Hangjelzés videójel megszűnésekor.
- (5) Lejátszást vezérlő gombok
 - Az alábbi gombok csak lejátszás esetén működnek.



- 1. A visszafelé lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a visszafelé lejátszás gombot.
- 2. A visszajátszás leállításához nyomja meg a STOP (LEÁLLÍTÁS) gombot.
- 3. A visszajátszás elindításához nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot.
- 4. Az épp megtekintett félkép előtti félkép megtekintése.
- 5. Az épp megtekintett félkép utáni félkép megtekintése.
- 6. A visszajátszás sebességének beállítása helyi DVR üzemmódban.

2

3

4

(6) Pásztázás vezérlésére szolgáló gomb



a. Pásztázás

Jelzés	Lejátszódó művelet	Jelzés	Lejátszódó művelet
	Felfelé forgatás		Lefelé forgatás
	Balra forgatás		Jobbra forgatás
	Balra felfelé forgatás		Jobbra felfelé forgatás
	Balra lefelé forgatás		Balra lefelé forgatás

b. Fókusz

Jelzés	Lejátszódó művelet	
(+)	Fókusztávolság növelése	
	Fókusztávolság csökkentése	
A	Autofókusz	

c. Blende

Jelzés	Lejátszódó művelet
Ð	Blende nyitva
•	Blende zárva
	Blende vezérlése automatikus

d. Tour (Útvonal)

Jelzés	Lejátszódó művelet		
	Erre kattintva állítható be a Tour. A címek teljes száma a csatlakoztatott pásztázókamerák számától függ.		
K N K N	Tour címének törlése.		



e. Speciális funkcióbillentyűk



Az adott PTZ-kamerától függően különböző funkciók végrehajtására használható.

f. Automatikus oldalra fordulás

Jelzés	Lejátszódó művelet					
	Automatikus	oldalra	fordulás	bal	oldali	határának
	beállítása.					
	Automatikus	oldalra	fordulás	jobb	oldali	határának
	beállítása.					
AUTO PAN	Az automatik	us oldalra	a fordulás	funkci	ó aktivá	alása.

g. Automatikus le-föl forgatás

Jelzés	Lejátszódó művelet
	Automatikus le-föl forgatás felső határának beállítása.
	Automatikus le-föl forgatás alsó határának beállítása.
AUTO TILT	Az automatikus le-föl forgatás funkció aktiválása.

h. Pásztázás (oldalra fordulás és le-fel forgatás) bekapcsolása

POWER

A pásztázás leállítása, illetve a PTZ (pásztázó-zoom) kamera fényeinek ki-és bekapcsolása.

(6) HEALTH (ÁLLAPOT)

A legutolsó öt hibát vagy egyéb eseményt érzékelt DVR nevének megjelenítése. A gomb színe a DVR által jelentett hibáktól vagy eseményektől függően változik.



b. Sárga

A szín akkor változik pirosra, amikor a DVR kritikus funkciói szakadnak vagy hibásodnak meg: kapcsolat hibája, kapcsolati időtúllépés, kapcsolati áramellátás megszakadása, ventilátor elakadása, rendszerhiba, merevlemez-hiba, áramszünet utáni újraéledés, ventilátor elakadása utáni újraéledés, rendszerhiba

A szín rögzítési és riasztási eseményeket követően változik sárgára: videójel-kimaradás, videójel-kimaradás utáni újraéledés, riasztás érzékelése, mozgás érzékelése, rögzítés vége, időzítés vége biztonsági másolat készítésének vége



A szín kék marad, amíg a DVR a normál paraméterekkel működik. Ilyenkor csak a DVR-készülék neve látható, és a következő funkciók: rögzítés kezdete, biztonsági másolat készítésének kezdete időzítés bekancsolása

* Health Report (Állapotjelentés)

A Health Report (Állapotjelentés) menü segítségével a felhasználók gyorsan áttekinthetik a csatlakoztatott DVR-ek állapotát. A DVR-ek állapotára vonatkozó összesen 300 féle információ tekinthető át (pl. Failure – Meghibásodás, Event – Események, Recording Mode – Rögzítési üzemmód stb.)



Az állapotjelentés bármikor előhívható, ha a "HEALTH" ("ÁLLAPOT") gombra kattint. A részletes eseménynapló (log) úgy hívható le, ha az állapotjelentésen található Name (Név) mezőre, www.ablakban található ikonra kattint.

Négyzet színe	Jelentése		
PIROS	Esemény történt vagy hiba következett be.		
Villogó PIROS	Aktuális esemény vagy hiba.		
SÁRGA	A DVR aktuális állapota.		

<Megjegyzés> A számítógépes hálózati kapcsolat, illetve az áramellátás megszakadása esetén a DVR száma és neve pirosan villog.

- a. HDD FAIL (Merevlemez-hiba): Arról értesít, hogy a művelet közben merevlemez-hiba történt.
- b. FAN LOCK (HŰTŐVENTILÁTOR ELAKADÁSA)
 - a) SYS. FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): A DVR oldalán található ventilátor meghibásodását mutatja.
 - b) CPU FAN (CPU-VENTILÁTOR): a processzorhűtő ventilátor meghibásodását mutatja.
- c. ESEMÉNY:
 - a) AL: Alarm (Riasztás)
 - b) MO: Motion (Mozgás)
 - c) VL: Videójel kimaradása
- d. OVER TEMP (TÚLMELEGEDÉS):
 - a) SYS.: a DVR hőmérsékletének ellenőrzése
 - b) CPU: a processzor hőmérsékletének ellenőrzése
- e. REC OFF (RÖGZÍTÉS KI): a DVR-en található Rögzítés Ki/Be LED állapotát jelzi.
- f. SCHE. OFF (IDŐZ. KI): a DVR-en található Időzítés Ki/Be LED állapotát jelzi.
- g. BACKUP OFF (MÁSOLAT KI): a DVR által végzett másolatok állapotát jelzi.

** DVR Property (DVR tulajdonságai)

A DVR tulajdonságait mutató ablak akkor hívható elő, ha a "DVR NO" ("DVR SZÁMA") vagy a "DVR NAME" ("DVR NEVE") feliratra duplán kattint.

		OG LIST	_
* SET NAME : 00 * IP : 11 * PORT : 99 * DVR MODEL : U	0339B 92.168.0.52 999 NKNOWN		
INFORMATION * SYSTEM TIME * OPERATION TIME * RECORD * ALARM * MOTION * NO VIDEO * HDD SIZE * BACKUP SIZE * REC. REMAIN * HDD * SYSTEM FAN	: 01/01/1970 09:0 : 0 DAYS 00:00:0 :	0:00 - DISCONNECT	: UNKNOWN : UNKNOWN : UNKNOWN

A menüből a következő információk elérhetők:

a. DVR TÍPUSA

H16XX : 16 csatorna (Wavelet) H08XX: 8 csatorna (Wavelet) H04XX: 4 csatorna (Wavelet) M800 : 8 csatorna (MPEG) M1600 : 16 csatorna (MPEG)

- b. SYSTEM TIME (RENDSZERIDŐ): a DVR által mért aktuális időt és dátumot jelzi ki.
- c. RECORD (RÖGZÍTÉS): a normál rögzítéshez használt csatorna beállítása.
- d. ALARM (RIASZTÁS): a riasztáshoz használt csatorna beállítása.
- MOTION (MOZGÁS): a mozgás rögzítéséhez használt csatorna beállítása.
- f. VIDEO LOSS (VIDEÓJEL-KIMARADÁS): a videójel-kimaradással kapcsolatban használt csatorna beállítása.
- g. HDD SIZE (MEREVLEMEZ MÉRETE): a merevlemezen elérhető/teljes tárhelyet jelzi.
- h. BACKUP SIZE (MÁSOLAT MÉRETE): az elérhető/teljes USB-s/merevlemezes tárhelyet jelzi.
- i. REC. REMAIN (RÖGZ. FENNMARAD.): a rögzítéshez szükséges
megbecsült fennmaradó időt mutatja.

- j. HDD (MEREVLEMEZ): a merevlemez meghibásodását mutatja.
- k. SYSTEM FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): a ventilátor meghibásodását mutatja.

** CMS LOG LIST

СМЗ		
PROPERTY	CMSLOGUST	
FROTERT		
	DATE / TIME	MESSAGE
INFO	2004/08/17 19:19:29	Connect
INFO	2004/08/17 18:09:50	Connect
INFO	2004/08/17 18:02:41	Connect
INFO	2004/08/17 17:32:07	Connect
INFO	2004/08/17 12:27:42	Connect
INFO	2004/08/17 12:25:59	Connect
INFO	2004/08/16 10:11:29	Connect
INFO	2004/08/13 17:25:46	Record Start
INFO	2004/08/13 17:25:46	Connect
ERR	2004/08/13 17:24:25	Connection Time out
WARN	2004/08/13 17:23:48	Record Stop
INFO	2004/08/13 15:48:43	Record Start
INFO	2004/08/13 15:36:23	Connect
ERR	2004/08/13 15:35:44	Connection Time out
WARN	2004/08/13 15:35:16	Record Stop
INFO	2004/08/13 15:23:43	Connect
INFO	2004/08/13 14:45:27	Connect

A menüponttal a CMS működése közben készülő esménynapló (log) érhető el. Az egyes DVR-ekre vonatkozó részletesebb információkat a DVR-eseménynaplóban találhatja meg.

** DVR LOG LIST (DVR ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA)

Hasonló kilistázott naplót jelenít meg a DVR-re vonatkozóan. A listában minden olyan esemény látható, amely a DVR kezdeti bekapcsolása óta következett be.

PODEDT		BLOGUST
KOPEKI		
	DATE / TIME	MESSAGE
	Aug,17,2004, 20:36:11	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:34:02	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:32:03	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:31:55	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:08:14	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:08:08	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:07:52	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:07:16	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:46:48	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:46:48	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:25:29	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:15:52	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:13:54	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:13:34	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:12:59	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:12:41	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:12:34	NETWORK CONNECT

- Selected message or time will be play-back by double clicking.

3. DVR Készülék vezérlése

3.1. Készüléklista-kezelő

A Set List Manager (Készüléklista-kezelő) a DVR-ek a CMS-programhoz történő hozzáadására és eltávolítására használh A készüléklista-kezelőt a gombra kattintva indíthatja el.

	MANAGER	×
SET NAME IP PORT PASSWORD	HDEMO 211.109.52.246 9999 ******	APPLY
	DD TO LIST DEL FROM LIST	SETUP PROPERTY
		OK CANCEL

 (1) Auto Scan (Automatikus érzékelő)
 Automatikusan érzékeli a helyi hálózathoz csatlakoztatott DVR-eket, de átugorja azokat, amelyek már szerepelnek a listán. A DVR Host Name-et (DVR host nevét) a program automatikusan felveszi; az alapértelmezett felhasználói jelszó: "000000".

(2) Add to list (Felvétel a listára)

A DVR-nek a CMS-programhoz való hozzáadását az alábbiakban leírtak szerint végezze:

- Készülék neve: gépelje be a DVR nevét a Monitoring ablak, az állapotjelentés-ablak és a DVR-ablak megjelenítéséhez.
- IP: adja meg az IP-címet <pl: 192.168.0.52> vagy a DNS-nevet. <pl.: demo.dvrhost.com>
- 3) Port: 80 <alapértelmezés>
- 4) Password (Jelszó): A következő lehetőségek közül választhat:
 - User Password (Felhasználó jelszó): monitoring, távoli
- visszajátszás, keresés.
 - Aminisztrátori jelszó: minden funkció.
 - 5) Add to List (Hozzáadás a listához): az "Add to List" pont segítségével veheti fel a DVR-t a CMS-program listájára.
 - 6) Módosítások elmentése, és kilépés: "OK".
 - Ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson a "Cancel" ("Mégse") gombra.
 - APPLY (ALKALMAZ): a kiválasztott DVR konfigurációjának módosítására szolgál.
- (3) DEL FROM LIST (TÖRLÉS A LISTÁRÓL): törli a kiválasztott DVR-t a CMS listájáról.
- (4) SETUP (BEÁLLÍTÁSOK): a kiválasztott DVR beállításait tartalmazó menü megjelenítésére szolgál.
- (5) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): ebben a menüben a DVR nevével, IPcímével és az általa használt porttal, a szoftververzióval és a DVR fajtájával kapcsolatos információk jeleníthetők meg.



3.2. DVR állapota

The condition of DVR menu is provided so that users may quickly check the condition of each connected DVR. Each Icon means listed below.

A "condition of DVR" ("DVR állapota") menü segítségével a felhasználó gyorsan tájékozódhat az egyes csatlakoztatott DVR-ek állapotáról. Az egyes ikonok jelentése:

(1) Alapállapot

Ha a DVR kék színű, ez azt jelenti, hogy a DVR problémamentesen működik. Ha erre az ikonra kattint, a

(2) Hálózati csatlakozás folyamatban



Ha a DVR narancssárga, ez azt jelenti, hogy a CMS hálózati kapcsolatot próbál kiépíteni a DVR-rel. Ha erre az ikonra kattint, akkor a következő üzenet jelenik meg: <Connecting... Please stand by (Kapcsolódás... Kérem, várjon)>, két gombbal:

(3) Hálózati hiba / Szétkapcsolás

010

Ha a DVR rózsaszínű, az azt jelenti, hogy a DVR levált a hálózatról hálózati hiba vagy a jelszó érvénytelensége miatt. A CMS program ilyenkor 30 másodpercenként újra próbál csatlakozni a DVR-hez. Ha erre az ikonra kattint, a következő üzenetek jelenhetnek meg: <Network connection error (Hálózati hiba)> vagy <Invalid Password (Érvénytelen

(4) Hibás rendszerműködés



Ha a DVR narancsszínű, ez azt jelenti, hogy esemény történt, vagy rendszerhiba következett be. Ha erre az ikonra duplán kattint, a CMS eseménynaplója jelenik meg.



3.3. Kameraállapot jelzése

Az állapotjelentésen és a DVR-ablakban látható DVR-ikonok által szolgáltatott információn kívül a Kameraállapot-sávban az egyes kamerák állapota is megjelenik. A kamerák csatornánként jelennek meg.

(1) Kattintson a kívánt DVR-re.



(2) Ekkor megjelennek a kamerára vonatkozó információk.

0123476 0133961 0022649 0022649 003398	IRIS	

(3) Az egyes ikonok jelentése:

1) 1 (Kék) : A videóbemenet csatlakoztatva van, rögzítés nincs

folyamatban.

- 2) 💶 (Sötétkék) : Videójel kimaradása
- 3) (Piros) : az aktuális csatornán rögzítés van folyamatban.

3.4. Élőkép megjelenítése

- 1) Egyes DVR-ek megjelenítése
- Élőkép megjelenítéséhez kattintson d ikonra.
- A képernyőn megjelenő jelzések Négyféle jelzés látható a képernyőn. Az eredeti képernyő a CMS beállításai között választható ki.



- Camera Title (Kamera neve): a következő információkat jeleníti meg: Kamera száma – DVR neve vagy Host neve, Kamera neve
- 2) Time (idő) : Idő megjelenítése
- DVR Status (DVR állapota): a rögzítéssel, a hálózati kapcsolattal, a videójel-kimaradással, eseményekkel és a jelenlegi állapottal kapcsolatos információk megjelenítése.

Jelzés	Jelentése
REC (Rögz.)	Normál rögzítés
Wait	Kezdeti kapcsolatfelvétel folyamatban
(Várakozás)	
Loss	Videójel kimaradása
(Kimaradás)	
Close (Lezárva)	DVR-rel nincs kapcsolat
Alarm (Riasztás)	Rögzítés riasztás alapján
Motion	Mozgás rögzítése
(Mozgás)	

РВ	Visszajátszás a kiválasztott csatornán.
(Visszajátszás)	
Live (Élő)	Élőkép megjelenítése

- Félkép / másodperc: a hálózati átvitel sebessége A félkép-átviteli ráta eltér a DVR valóságos félkép-felvételi rátájától.
- 4) Osztott képernyő

Kattintson az egyedi osztott képernyős gor a gombnak megfelelő osztott képernyő megjelenítéséhez.

- Módosítsa a kamera pozícióját.
 Az egyes kamerákra kattintva közvetlenül a kívánt kamerára kapcsolhat.
- 6) Teljes képernyős megjelenítés

Kétféle teljes képernyős megjelenítés létezik.

- Bármelyik kamerát megjelenítheti teljes képernyős üzemmódban úgy, hogy a kívánt kamera ablakára duplán kattint. (Az előző élőképmegjelenítési nézethez újabb dupla kattintással térhet vissza.)
- Az egyes kamerák képének teljes képernyős megjelenítését a jobb egérgombbal kattintva is aktiválhatja.
- 7) Kettős képernyő (élőkép megtekintése és ezzel egyidejű visszajátszás) Kiválaszthatók a kívánt csatornák, és rajtuk távoli visszajátszás indítható el, miközben a többi csatorna élő megjelenítés üzemmódban marad. A kettős képernyő mind a valódi, mind a virtuális DVR-eknél alkalmazható.
 - Élőkép megtekintése közben jelölje ki a visszajátszani kívánt kamerát. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



2. Válassza ki a Search (Keresés) menüpontot. A képernyőn megjelenik a keresési menü, ahogyan az az ábrán látható.

	ARCH A
0339B 002D46 003F	
2. DATE 2004 - AUGUST SUM MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 189 19 20 21 22 3 24 25 26 27 28 29 30 31	2004/08/18 WED 02:- HOUR 0.1 2.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 4 0 50 60 MINUTE 10 10 20 30 40 50 60 60 01 10 10 10 10 10 10 60
ALARM MOTION NORMAL	09 10 12 12 13 13 15 16 DownLoad PLAY CANCEL

 Válassza ki a visszajátszáshoz a kívánt DVR-t, valamint a dátumot és az időt. A lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a "Play" (Lejátszás) gombot. (A részletekhez lásd a "Visszajátszás" című fejezetet.)



<Megjegyzés>: ha egy bizonyos időpontnál nem található adat, az azt jelenti, hogy a megadott kamera abban a pozícióban nem tartalmaz

REMOTE SE		×
1.DVR SET		
00339B 002D46 003F	E7 002BA9	
2.DATE	3. TIME 2004 / 08 / 18 WED 07 : -	04 00 00 04
2004 - AUGUST 3 SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	HOUR 0 1 2 3 4 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	60
ALARM	09 10 11 11 12 12 13 14 15 16	
	DOWNLOAD PLAY	CANCEL

A kiválasztott kamera élőkép megtekintése közben elkezdi a visszajátszást.



6) Ekkor megjelenik a helyi menü. Válassza a Live (Élő) pontot

3.5. Helyi menü

A helyi menük segítségével a csatornák, a DVR és a virtuális DVR almenüi jeleníthetők meg. Az almenük típusuktól függően különböző funkciók elérhetőségét biztosítják.

Élőkép megjelenítése közben háromféle helyi menü jeleníthető meg. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



- 1) SEARCH (KERESÉS): távoli keresés visszajátszás céljára.
- 2) FULL SCREEN (TELJES KÉPERNYŐ): teljes képernyős megjelenítés.
- (2) Visszajátszás és élőkép megjelenítése közben négyféle helyi menü jeleníthető meg. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



- SEARCH (KERESÉS): távoli keresés visszajátszás céljára. (Lásd a köv. oldalon.)
- LIVE (ÉLŐ): visszajátszás leállítása; vissza élőkép megjelenítése üzemmódba.
- 3) FULL SCREEN (TELJES KÉPERNYŐ): teljes képernyős megjelenítés.
- (3) Mindeny egyes DVR-hez hétféle helyi menü tartozik.



- 1) LIVE (ÉLŐ): élő megjelenítés a kiválasztott DVR-ek esetében.
- PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): a DVR-re vonatkozó információk. Lásd: 62. oldal
- CMS LOG LIST (CMS ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA): Lásd a megfelelő fejezetben.
- DVR LOG LIST (DVR ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA) Lásd a megfelelő fejezetben.
- 5) SETUP (BEÁLLÍTÁSOK): Lásd: DVR-beállítások menüje című

fejezet.

 REMOVE (ELTÁVOLÍTÁS): a kijelölt DVR eltávolítása a DVRablakból.

3.6. Visszajátszás

A CMS ablakába a DVR-készüléklista-kezelő segítségével felvett DVR-készülékekről lejátszani távoli lejátszás üzemmódban lehet; illetve a fájlok a távoli PC-re is letölthetők. Ilyenkor az élőkép-megjelenítési üzemmódtól eltérően egyszerre csak egy DVR érhető el.

- (1) A visszajátszás elindításához nyomja meg a visszajátszás gombot
- (2) A program visszajátszási üzemmódba kapcsol, ahogy ez alul látható.



(3) A **SEARCH** (KERESÉS) gomb megnyomására megjelenik a távoli keresés menüje.

			LOCAL	
2. DATE	-E7 UU2BA9 DR	_		
	0 1 2 3 4 5 6 7 HOUR	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22	23 2
SUN MON TUE WED THU FRI SAT	0 10 MINUTE	20 30	40 50	6
	01			
	02			
	04			
	06			
	08			
	10			
ALARM	12			
MOTION	13			
NORMAL	16			

- (4) Visszajátszáshoz a **REMOTE** vagy a **LOCAL** gombra kell kattintani.
 - 1) Távoli visszajátszás

A távoli visszajátszás esetén a felhasználó a CMS program segítségével közvetlenül játssza le az eszköz belső merevlemezén található videófájlt.

Válassza a REMOTE gombot és a kivánt DVR-t.

A távoli keresés ("Remote Search") funkcióban grafikusan tekinthető meg a DVR-en rögzített videófájlok időbeni eloszlása. Az eseményeket – jellegüknek megfelelően - eltérő színnel jelzi a program. A risztási eseményt (Alarm) piros, a mozgást (Motion) zöld, a normál esetet sárga szín jelzi.

() (DE	AR (SET	028	A9	003	39B 003CDA	-			RE	MOTE	LOCAL	
2	. D/	TE			15.0		3.TIME	200 3 4	14/09/ 5 6 7	09 THU 8 9 1	12:-	14 15 16 17 -	18 19 20 21 2	2 23 2
SIIN	200	4 - 5	WED	EMI	SER EDI	SAT	HOUR	10		20	30	40	50	6
301	mon	TUL	1	2	3	4	MINUTE			0		i i	9 9 9 9	
5	6	7	8	9	10	11	01							
12	13	14	15	16	17	18	03							
19	20	21	22	23	24	25	05							
	ALA MOT	RM TION RMA	L				00 08 09 10 11 12 13 14 15 16							

Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a (LEJÁTSZÁS) gombra a visszajátszás elindításához.



2) Távoli letöltés

A távoli letöltés (Remote Download) funkció lehetővé teszi a rögzített videófelvételek számítógépre mentését a CMS programon keresztül.

- Válassza ki a REMOTE gombot és a kivánt DVR berendezést.
- A távoli keresés funkcióban láthatók a DVR-en tárolt videófájlok miniatűr képei.

PLAY

	ARCH	PEM		×
	19B 003CDA			Ţ
2.DATE	3.TIME 2004/0	09 / 09 THU 12 : -		
2004 - SEPTEMBER SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4	0 1 2 3 4 5 6 HOUR 0 10 MINUTE 0 10 01 02 03 04 05 06 05	7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 40 50	60 60
ALARM MOTION NORMAL	08 09 10 11 12 13 14 15 16			
		DOWN		ANCEL

Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a **DOWNLOAD** (LETÖLTÉS) gombra az elmentés elindításához. A mentés a "C:\Program Files \DvrPlayer\Download" mappába történik. A letöltésre használt mappa a CMS-beállítások menüben módosítható.



- BEGIN END (KEZDETE VÉGE): a kiválasztott fájl indítási és befejezési idejét mutatja.
- CURRENT (JELENLEGI): a számítógépre épp beérkező fájl idejét mutatja.
- Letöltés törlése: kattints
 CANCEL
 (MÉGSE) gombra.
- Download Complete (Letöltés befejeződött): a letöltés befejezése után a videófájl aktuális ideje helyett a "Letöltés befejeződött" üzenet jelenik meg.

- Kattintson az
- 2) Helyi (LOCAL)

PLAY

A helyi beállítások menüjét elsősorban a DVR-ekről a CMS programmal letöltött adatok megtekintésére használhatja. Kattintson a (HELYI) gombra. A helyi keresés funkcióban láthatók a számítógépen tárolt videófájlok miniatűr képei.

KAL LOCAL SEA	RCH			-	r		_
1.DVR SET		_	_	RE	моте	LOCAL	
Q002BA9 Q003CDA HDE							
2.DATE	3.TIME	2004/1	1 / 26 FRI 1	1:30			
2004 - NOVEMBER D	0 1 2 HOUR	3456	78910	11 12 13	14 15 16 17 1	8 19 20 21 2	2 23 2
SUN MON TUE WED THU FRI SAT		10	20	30	40	50	6
1 2 3 4 5 6	01						-
7 8 9 10 11 12 13	02						
14 15 16 17 18 19 20	03						
21 22 23 24 25 20 27	05						
20 23 30	06						
الصلحنا بصلصا بسناسيا	08						
	09						
	10						
ALARM	12						
MOTION SAVE AS	13						
	15						
NORMAL OPEN FILE	16						
				_			_
				DOW	NLOAD	PLAY CI	ANCE

Válassza ki a kívánt DVR-t, adja meg a dátumot és időt, és kattintson a

(LEJÁTSZÁS) gombra a visszajátszás elindításához.

DELETE álasztott fájl törlése a számítógépről.

: a kiválosztott fájl mentése a számítógép egy másik mappájába vagy egy másik megnajtora.

OPEN FILE onsági másolat CD-jének megtekintése a készüléken keresztül.

3.7. DVR Beállítások

A DVR-beállítások menüjének segítségével a DVR különböző beállításai módosíthatók a CMS programon keresztül – úgy, mintha a DVR saját menüjén keresztül végezné el ezeket.

A beállítások megjelenítéséhez válassza ki bármelyik DVR-t. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



A képernyőn megjelenik a DVR-beállítások menüje, ahogyan az az ábrán látható. Megjelenítés



1. Display (Megjelenítési és képernyőbeállítások)

2. Sequential Mode (Léptetési üzemmód)

a) Status bar (Állapotsor): Show vagy Hide (Mutat vagy Elrejt)

b) Camera (Kamera): annak
 beállítása, milyen
 információk jelenjenek meg a
 képernyőn az adott
 kameránál.

c) Keret színének (Border Color) és háttér színének (Background Color)

DISPLAY	DISPLAY SETUP SEQUENTIAL MODE
CAMERA	* SEQUENTIAL INTERVAL 5 SEC
MOTION	* SEQUENTIAL MODE
RECORD	
ALARM	
SCHEDULE	
NETWORK	
SYSTEM	
	OK APPLY CANCEL

3. Kamerabeállítások

		X
DISPLAY		P
	CAMERA 01	٦
MOTION	*COVERT YES O NO	
RECORD	* BRIGHTNESS 50 %	
ALARM	* COLOR 50 %	
SCHEDULE	*TITLE DKSSUGDKGPTY	٦
NETWORK	*P/T/Z CONTROL None	
SYSTEM		
	OK APPLY CANC	EL

4. Mozgás rögzítésének beállítása

- a) Léptetési időintervallum: 1–30 mp.
- b) Léptetési üzemmód kiválasztása
- c) Teljes képenyős
 léptetéshez használni
 kívánt kamera beállítása.

- a) Kamera kiválasztása: 1–
 16
- b) Covert (Rejtett) üzemmód Be/Ki
- c) Fényerő-, a kontraszt- és színbeállítások: 0%–99%
- d) Camera Title (Kamera neve): legfeljebb 12 karakter.
- e) Pásztázó-zoom (PTZ) kamera kiválasztása.
- a) Record time (Rögzítés időtartama): eseményt követő rögzítés időtartamának beállítása
- b) Camera Select: Kamera kiválasztása
- c) Motion Level: Mozgásérzékenység beállítása (1–20 szint)
- d) Motion Grid: az aktiválni
 91 Te kívánt mozgásérzékelési
 blokkok megadása.



5. Rögzítés beállítása



- a) A rögzítéshez válassza az Enable vagy Disable (Bekapcsolva vagy Kikapcsolva) beállítást.
- b) Képminőség beállítása
- c) Sebesség beállítása, mozgásérzékelés és a riasztás ki-be kapcsolása
- d) Hangfelvétel On/OFF (Be/Ki)
- e) Mozgás rögzítése ON/OFF (BE/KI)

- 6. Rögzítés riasztás alapján
 - 1) Riasztás alapján történő rögzítés beállítása

ALF	RM
DISPLAY	RECORDISETUP ALARM SETUP
	CAMERA USE QUALITY FRAME AUDIO INPUT
MOTION	CAMERA1 ON VULTRA V 7 FPS V ON V N.O. V
RECORD	CAMERA2 ON Y ULTRA Y 7 FPS Y ON Y N.O. Y
ALARM	CAMERAS ON VULTRA V 7 FPS V OFF V N.O. V CAMERAS ON V HIGH V 7 FPS V OFF V N.O. V
SCHEDULE	CAMERA5 OFF HIGH Y 7 FPS OFF N.O. Y
NETWORK	CAMERAS OFF HIGH 7 FPS OFF N.O. C CAMERAT ON SUPER 7 FPS OFF N.O. C
SYSTEM	CAMERAB ON HIGH 7 FPS OFF N.O.
	OK APPLY CANCE

- a) Válassza az Enable vagy
 Disable (Bekapcsolva vagy
 Kikapcsolva) beállítást.
- b) Képminőség beállítása
- c) Sebesség beállítása, mozgásérzékelés és a riasztás ki-be kapcsolása
- d) Hangfelvétel On/OFF (Be/Ki)
- e) Válassza ki a riasztásbemeneti jel áramkörtípusát (Normally Close, Normally Open – Alapesetben zárva
- 2) Riasztás alapján történő rögzítés beállitasa.
 - a) Record Time: Eseményt
 követő rögzítés
 időtartamának beállítása
 - b) Record Camera (Rögzítő 93 Te kamera): Mind (All) vagy 1:1
 - c) Alarm Buzzer (Figyelmeztető hangjelzés): On/Off (Be/Ki)
 - d) Alarm Out (Riasztás Ki):

🔔		5
DISPLAY	RECORD SETUP	
CAMERA	* RECORD TIME	
MOTION		80 SEC
RECORD	* RECORD CAMERA ALL * ALARM BUZZER ON	O 1:1 O OFF
ALARM	* ALARM OUT1 ALARM IN01	ON V
SCHEDULE	* ALARM OUT2 ALARM IN03 * ALARM OUT3 ALARM IN02	
NETWORK	* ALARM OUT4 ALARM IN04	
SYSTEM		

7. Időzítés beállítása

A nap kiválasztása az időzítés keretében



Ekkor az alábbi, a kiválasztott napra vonatkozó ütemezéseket tartalmazó ablak nyílik fel.

Degin	end	MODE	CIECIN	end	MODE
19:00	23:59	MODE1 💌	:	:	•
00:00	07:00	MODE2 -	:	:	-
:			:	:	•
:	:		:	:	•
1	:	-		:	•

Adja meg a rögzítés kezdő és befejező időpontját, valamint a kívánt rögzítési üzemmódot.

Módosítások elmentése, és kilépés: "OK"; ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson a "Cancel" ("Mégse") gombra.



Adja meg a kívánt üzemmódokat.



8. Hálózati beállítások

Az ütemezési táblázat grafikusan mutatja be az 1–4 üzemmódban megadott rögzítési beállításokat: az időzített feladatok csak akkor láthatók, ha az időzítés menüben létezik megfelelő beállításokkal rendelkező ütemezés.



Adja meg a DVR által küldött figyelmeztető e-mailek legfeljebb 5 címzettjének e-mail címét.

- 9. Rendszer beállítása
- Általános 1) SYSTEM X DISPLAY GENERAL TIME PASSWORD CONTROL CAMERA а * SYSTEM ID * AUTO KEY LOCK ON ON O OFF b MOTION * KEY TONE O ON OFF c d * INTERNAL HDD O REPEAT RECORD MANUAL RECORD * EXTERNAL HDD O REPEAT RECORD MANUAL CAMERA & RECORD FPS ALARM 4 CH / MAX 30 FPS е SCHEDULE 8 CH / MAX 15 FPS O 16 CH / MAX 7 FPS NETWORK STEM APPLY CANCEL OK
 - a. System ID (Rendszer azonosítója): a készülékazonosító (ID) beállítása.
 - b. Auto Key Lock (Automatikus billentyűzár): ON/OFF (BE/KI)

- c. Key Tone (Gombok hangja): ON/OFF (BE/KI)
- d. Internal HDD / External HDD: Merevlemez újraírásának beállítása.
- e. Camera & Record Fps: maximális rögzítési képkockasebesség beállítása
- 2) Time (Idő)

	TEM	V
DISPLAY	GENERAL TIME PASSWORD	
		а
MOTION	TIME SERVER 192.158.000.041 ^ DATE 2004-10-21 0 20.3	b
RECORD	*TIME 19:4/117	С
ALARM		
SCHEDULE		
NETWORK		
SYSTEM		
	OK APPLY CAN	ICEL

- a. Time Sync (Idő szinkronizálása) Központi és alárendelt óra kiválasztása
- b. Időszerver beállítása
- Adja meg a dátumot és az időt.

3) Jelszó	
SYST	
DISPLAY	GENERAL TIME PASSWORD
	* USER1
MOTION	* USER2
RECORD	* USER4 * USER5
SCHEDULE	
NETWORK	
SYSTEM	
	OK APPLY CANCEL

Legfeljebb 5 felhasználó felhasználói jelszavának megváltoztatása.

4) Control (Vezérlés)

PPS +5	TEM
DISPLAY	GENERAL TIME PASSWORD CONTROL
MOTION	STOP RECORD SCHEDULE ON
RECORD	
ALARM	
SCHEDULE	
NETWORK	
SYSTEM	
	OK APPLY CANCEL

- a. Stop Recording (Rögzítés megállítása):
- b. Időzítés Be / Ki

4. Virtuális DVR

4.1. Mi is a Virtuális DVR?

A virtuális DVR nem igazi DVR-készülék, hanem több, a DVR-ablakban már szereplő DVR kombinációja vagy csoportja. Egyetlen virtuális DVR-készülékként akár 64 DVR is egybefogható – a megjelenítéshez minden DVR egy kamerával járul hozzá. A virtuális DVR ugyanúgy viselkedik, mint az igazi DVR-ek, leszámítva a figyelmeztető jelzéseket.

4.2. Virtuális készüléklista-kezelő

A Virtual Set List Managert (Készüléklista-kezelőt) virtuális DVR-ek a CMS programhoz történő hozzáadására és eltávolítására használhatja.



A készüléklista-kezelőt a gombra kattintva indíthatja el. A képernyőn felbukkan a lenti ábrán látható készüléklista-kezelő.



(1) Hozzáadás CMS listához: (ADD to CMS List)

Virtuális DVR létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

 Név (NAME): Adja meg a virtuális DVR megnevezését, ahogyan majd a CMS-ben megjelenik.

* Auto Arrange (Automatikus elrendezés) :

- Ebben az esetben a CMS fogja automatikusan elrendezni a kamerák jelét bármilyen – kamera által érzékelt esemény bekövetkeztekor. A kamerát az első szabad helyre sorolja, majd elrendezi a prioritásnak megfelelően.

* Auto Insert& Arrange (Automatikus beillesztés és elrendezés) :

- Ebben az esetben a CMS fogja automatikusan beilleszteni, priorizálni és elrendezni a kamerák jelét bármilyen – kamera által érzékelt esemény bekövetkeztekor.

* Alarm/ Motion/ Video Loss (Riasztás/Mozgás/Videójelvesztés):

 Itt adható meg a priorizálási szempontok, mely alapjána kamera jelét a CMS automatikusan beilleszti illetve priorizálja.

- Virtuális DVR hozzáadása (ADD VIRTUAL DVR): Kattintson az "Add Virtual Set" gombra új DVR létrehozásához.Kerülje az azonos nevek használatát egy DVR csoporton belül.
- 3) A változtatások mentéséhez és kilépéshez válassza az "OK" gombot.
- A változtatások elvetéséhez és kilépéshez válassza a "Cancel" gombot.
 - APPLY: A kiválasztott virtuális DVR átnevezésének megerősítésére szolgál.

(2) Virtuális DVR törlése (DEL VIRTUAL DVR): A kiválasztott virtuális DVR-t törli a CMS listából.

(3) Tulajdonságok (PROPERTY): Ebben a menüpontban talál olyan információt, mint a Virtuális csoport neve, a csatlakozott DVR-ek száma, kiválasztott kamerák száma, IP hálózati adatok.

DVR PROPERTY	×
TOTAL DVRS NUMBER : 4 SET	
TOTAL CAMS NUMBER : 14 CAMERAS	
IP INFORMATION	
002BA9 (192.168.0.85)	
DEMO (211.245.254.6)	
00339B (192.168.0.196)	
003CDA (192.168.0.193)	
	-
	CLOSE

4.3. Virtuális DVR beállítások módosítása (Editing Virtual DVR)

(1) Dupla kattintással válassza ki a megfelelő Virtuális DVR-t.



(2) A kiválasztott Virtuális DVR aktiválását a 🕑 szimbólum jelzi.

HEALTH	1 2 3 4 5 6 7 8	10 11 12 13 14 15 16	
00339B 002BA9	ОСНОВНИКА <		POWER-

- (3) Megjelenítéshez válassza ki valamelyik kameracsoportot.
- (4) Kameracsoporthoz két féle módon adhat kamerát: vagy egy teljes DVR-t ad a csoporthoz annak összes kamerájával vagy egy kiválasztott kamerát bármely DVR-től.

1) Kiválasztott DVR minden kamerájával.

Kattintson a kiválasztott DVR-re majd húzza az egérrel a kívánt csatornahelyre.

A kameraképek automatikusan, sorszám szerint rendezve bekerülnek a kiválasztott csatornahelytől kezdődően.

Az alábbi példa bemutatja a fent leírtakat 8 csatornás DVR esetén, a kameraképeket az 5. csatornától kezdődően beillesztve.



2) DVR tetszőleges kamerájának beillesztése.

Válasszon ki egy tetszőleges DVR-t.

A kamera-ikonok megjelenése után bármely kamera húzza az egérrel a kívánt csatornahelyre.

Az alábbi példában a 3. sz. DVR 1.sz. kameráját a 14.sz. csatornahelyre illesztjük be.



< Megjegyzés > Csatornaátfedés esetén az új kamerakiosztás felülírja a korábbi

(5) Kamera törlése.

Kamerát kétféle módon lehet a CMS-ből törölni.

- 1) A kamera képe felett az egér jobboldali gombjával kattintva a megjelenő menüben válassza ki az Eltávolítás (REMOVE) menüpontot.
- A kameraképet az egér baloldali gombjának folytonos lenyomása mellett – húzza a DVR vagy a Virtuális DVR ikonsávra.



4.4. Élőkép a Virtuális DVR-en

Azonos módon történik, mint az Aktuális DVR-nél.

1.sz. Melléklet: WEB CMS

A Web CMS egy, az Internet Explorerben futtatható CMS alkalmazás. Az alkalmazás használata rendkívül egyszerű, minthogy a felhasználónak nem szükséges egy meghatározott CMS programot telepítenie. Használat szempontjából teljesen megegyezik a CMS programmal, egyedül a letöltés funkciót nem támogatja. Tehát elsősorban élőkép megtekintésére illetve visszajátszásra szolgál.

1. Csatlakozás a berendezéshez INTERNET EXPLORER-en keresztül



Adja meg a berendezés IP címét az internet Explorer címsorában.

Példaként, adja meg a <u>http://192.168.0.250:7000</u> címet.

A fenti eset az mutatja, amikor az eszköz a 7000-es portot használja.

atter net	wurk Passwuru	
?	This secure Web Site (at 12.14.87.54) requires you to log on.	
8	Please type the User Name and Password that you use for Control	
	User Name	
	Password	
	\square Save this password in your password list	
	OK Cancel	
		-

Csatlakozhat akár adminisztrátorként, akár egyszerű felhasználóként. Következő lépésben adja meg a jelszót.



A DVR-hez történő kapcsolódáshoz kattintson a "Web CMS(Use overlay)" hivatkozásra.

File Edit View Favorites Tools Help	
🌀 Back 🔹 🕟 - 💌 😰 🏠 🔎 Search Favorites	🔗 · 🕹 🖂 · 🕉
Address 💩 http://192, 168, 0, 197:9000	
🜒 To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing	an ActiveY control on your comput
v	Install ActiveX Control
<u></u>	what's the Risk/

Az Internet Explorer bal felső sarkában egy kis ikon jelenik meg, mely jelzi a felhasználó számára a szükséges Active X vezérlő telepítését. A telepítés

megkezdéséhez válassza ki az "Install ActiveX Control" menüpontot.

o you v	want to install this softwa	re?	
	Name: pdvrati.cab Publisher: DVRHOST, L	<u>LC</u>	
× More	e options	Install	Don't Install

Kattintson az "Install" gombra.

Caler and ann - Marrowsk Salarnet Explorer		<u></u>
	MAGE LOADING	

Várjon, amíg a képernyőkép letöltése megtörténik "Image Loading".



Amikor a képernyőkép letöltése kész, a WEB CMS megjelenik a kijelzőn a DVR által vett videójelekkel együtt.

2.sz. Melléklet: CSAK BETEKINTÉS



Adja meg a berendezés IP címét az Internet Explorer címsorában.

Példaként: gépelje be a <u>http://192.168.0.250:7000</u> címet.

A fenti példa azt az esetet mutatja be, amikor a készülék a 7000-es porton kommunikál.

y Please type the User Name and Password that you use for			
	Please type the User Name and Password that you use for Control.		
User Name			
Password			
\Box Save this password in your password list			

Csatlakozhat akár adminisztrátorként, akár egyszerű felhasználóként. Következő lépésben adja meg a jelszót.



Amennyiben csak betekintésre akar a DVR-hez csatlakozni, kattintson a "Web Viewer" hivatkozásra.


Műszaki adatok		4 csatornás	8 csatornás	16 csatornás	
Video Bemenet		4	8	16	
Video Kimenet		Monitor, VGA, SPOT-OUT			
Tömörítés		MPEG 4			
Élőkép megjelenítési		NTSC 720*480 DAL 720*576			
felbontás		N13C 720 400, 1 AL 720 370			
Riasztás bemenet /					
kimenet (Relé)		4/1	8/2	162	
Operációs rendszer		beágyazott LINUX			
		Előlapi gombok, infra távvezérlő, számítógépes kliens			
Rendszervezérlés		program			
Előkép megjelenítési		4/8/16 csatornás valós idejű			
sebesség					
Maximális Rögzítési sebesség	NTSC	30 kép/mp. 720*480 ; 60 kép/mp. 720*240 ; 120 kép/mp			
		360*240			
	PAL	25 кер/пр. 720°576, 50 кер/пр. 720°288 ; 100 кер/mp. 360*288			
Hangcsatornák száma		1 bemenet, 1 kimenet 4 bemenet, 1 kimenet			
Tulajdonságo	ok				
Megjelenítés		Fényerő, Kontraszt, Szín telítettség – csatornánként állítható			
Kamera azonosító		12 karakter - csatornánként			
Felvétel indítása		Kézi / Időzített / Riasztásra / Mozgásra			
Rögzítési beállítások		5 szintű tömörítési mód / kép/mp. állítható			
Rögzítési időtartam		Riasztás előtt: 3 mp./ Riasztás után: 10 - 300 mp.			
Mozgásérzékelés		4x4 rács (készülék) / 28x24 rács (CMS)/ 20 érzékenységi			
csatornánként		szint			
Keresési mód		Dátum és idő, Kamera , Riasztás / Mozgás			
		Előre és vissza lejátszáskor: Pillanat állj, Képenként			
Visszajátszási módok		léptetés, Valós idejű lejátszás, 2X, 4X, 8X, 16X sebesség			
Párhuzamos		Egyidejű élőkép / Lejátszás, Rögzítés vagy biztonsági			
uzemmodok					
Watchdog		haiozatkimaradas: Automatikus ujrainditas/ Korabbi beállítások medtartásával			
Vízjel		Megadható			
Biztonsági mentés		Belső CD/DVD író , USB Flash Memoria kártva			
Csatlakozások		RS422, Ethernet(10/100 Base-T), USB 1.1			

HDD	1 belső hely + CD RW , DVD RW		
Hálkózat	LAN, WAN, Internet,		
Távoli kliens			
Software/Triplex	Multi-Site Client Software (CMS), IE		
Infra távvezérlő	Max. 99 DVR készülék		
Hálózati			
feszültségadatok			
Feszültség	DC 12V		
Üzemeltetési			
hőmérséklettartomány	0 – 40°C		
Méret / Súly	350(szélesség)*180(mélység)*82(magasság) / 3.5Kg		

WEEE Symbol Information



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates, that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. <Memo>