TechSon TC-DVR S10xx DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ

Felhasználói útmutató

4/8 csatorna

VER J1.2



- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt.
- A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Kérjük, hogy a használati útmutatót könnyen hozzáférhető helyen tárolja.
- Mielőtt harmadik fél által gyártott kamerát, monitort, riasztót/jelzőt és számítógépet csatlakoztatna és helyezne üzembe, kérjük, a megfelelő működés érdekében tanulmányozza át a vonatkozó használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. AZ ESZKÖZ JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERELŐKRE.





A egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő villám a felhasználót szigetelés nélküli nagyfeszültségű áram jelenlétére figyelmezteti. Ez az áramfeszültség olyan mértékű lehet, hogy a felhasználót áramütéssel veszélyeztetheti.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő felkiáltójel a felhasználót a kezelési útmutatóban megtalálható kiemelten fontos működtetési és karbantartási utasításokra figyelmezteti.

VIGYÁZAT:

TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	1
Tartalomjegyzék	2
Jognyilatkozat	4
Figyelmeztetés	4
Figyelem!	6
Üzemzavar megelőzése	6
A csomag tartalma	7
1. Részegységek leírása	. 8
(1) Előlap	8
(2) Hátlap	.11
(3) Távirányító	13
2. Üzembe helyezés	14
(1) Kamera csatlakoztatása	14
(2) Monitor csatlakoztatása	14
(3) Érzékelő (SZENZOR)	16
(4) RS-422-es csatlakozó	17
(5) Merevlemez csatlakoztatása	18
A készülék használata	19
1. Idő / Dátum beállítása	19
2. Képernyő helyének beállítása	19
4. Élőkép megjelenítése	22
(1) Élőkép-megjelenítési üzemmód bekapcsolása	22
(2) PIP (picture-in-picture, kép a képben)/SPOT Beállítás	22
(3) Automatikus léptető (Kamerák közötti átváltási időintervallum)	23
5. Display Setup (Képernyőbeállítás)	24
(1) Kamera neve	24
(2) PTZ (pásztázó-zoom) kamera kiválasztása	25
(3) Fényerő, kontraszt és szín beállítása	27
(4) Covert Mode (Rejtett üzemmód) – rejtettkamera-üzemmód BE vagy KI	.28
6. Alapértelmezett rögzítés (normál rögzítés)	29
7. Rögzítés esemény alapján – Rögzítés riasztás alapján	32
8. Rögzítés esemény alapján – Rögzítés mozgásérzékelés alapján	35
10. Visszajátszás	40
11. Keresés a felvétel ideje és dátuma alapján	42

12. Keresés esemény – riasztás/mozgásérzékelési lista – alapján	44
13. Rendszerbeállítás	45
(2) Merevlemez Formázása	46
(3) Auto Key Lock (Automatikus billentyűzár)	46
(4) Key Tone (Billentyűhang)	46
(5) DVR ID (DVR-azonosító) megadása	46
14. Hálózati beállítások	47
(1) Állandó IP	47
(2) Dinamikus IP	48
(3) Hálózati szolgáltatás portja	48
(4) E-MAIL	49
15. Információ- és eseménynapló	50
16. ZOOM	51
17. PAN/TILT/ZOOM (Pásztázó-zoom) kamera vezérlése	52
18. Backup (Biztonsági mentés)	55
Central Management Software	56
Telepítés	57
Szolgáltatások	60
A DVR irányítása	71
Virtuális DVR	88
Műszaki paraméterek	93

Jognyilatkozat

- A könyv kiadása idején a felhasználói útmutatóban található információk véleményünk szerint pontosak és megbízhatóak. A könyvben található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A könyv módosított vagy új kiadása tartalmazza ezeket a változtatásokat.
- Nem vállalunk felelőséget a digitális videórögzítő, a szoftver, a merevlemezek, a számítógép, a perifériák vagy a nem támogatott/jóváhagyott eszközök nem megfelelő működtetésének és meghibásodásának köszönhető adatmódosulásból és veszteségből eredő károkért.

Figyelmeztetés

- Ne takarja le a ventilátor nyílását a külső burkolaton. A készülék felmelegedésének megelőzése érdekében hagyjon legalább 5 cm távolságot a ventilátor és a nyílás körül.
- Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe a nyílásokon keresztül. Ez maradandóan károsíthatja a digitális videórögzítőt. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés forgalmazója által megbízott, szakképzett szerelővel.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket, és ne próbálja a készülék alkatrészeit megváltoztatni, hacsak a használati utasítás ezt nem jelzi. A készülék szétszerelése és módosítása nagyfeszültségű áramütést okozhat. A készülék belső vizsgálatát, módosítását és javítását a forgalmazó által megbízott szakképzett szerelők végezhetik el.
- A készülék működését azonnal állítsa le, ha az füstöt vagy ha ártalmas kigőzölgést bocsát ki. Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha mégis ez történik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a füst és a kigőzölgés megszűnt-e. Kérje a DVR (digitális videórögzítő) forgalmazójának segítségét.
- Állítsa le a készülék működését, ha nehéz tárgy esett rá vagy ha a burkolat sérült. Ne üsse meg vagy rázza meg a készüléket. Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.
- Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen vagy elmerüljön benne. Ne engedje, hogy víz érje a készülék belsejét. A DVR nem vízálló. Ha a készülék külső felülete folyadékkal vagy sós levegővel érintkezik, törölje szárazra puha, nedvszívó anyaggal. Ha víz vagy más idegen anyag kerülne a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék használatának folytatása tüzet vagy áramütést okozhat. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.

- A készülék tisztításához és karbantartásához ne használjon alkoholt, benzint, higítót vagy más gyúlékony anyagot tartalmazó szert. Ezen anyagok használata tüzet okozhat. Rendszeresen használjon száraz anyagot és távolítsa el a készüléken felgyülemlett port és szennyeződést. Poros, párás vagy olajos környezetben a ventilátor körül vagy a burkolat nyílásaiban hosszú idő alatt felgyülemlett szennyeződés megtarthatja a nedvességet és rövidzárlatot okozhat, ami tűz kialakulásához vezethet.
- A tápkábelt ne vágja el, ne tegyen benne kárt, ne módosítsa, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ha mégis így tesz, az elektromos rövidzárlatot okozhat, ami tüzet vagy áramütést idézhet elő.
- Ne kezelje a készüléket, illetve a tápkábelt nedves kézzel. Ha nedves kézzel nyúl hozzá, az áramütéshez vezethet. Mikor kihúzza a kábelt, ügyeljen, hogy a csatlakozódugónál fogva húzza meg. A kábel rugalmas részének feszítése megrongálhatja és veszélyeztetheti a kábelt és a szigetelés épségét, és lehetségessé válik tűz vagy elektromos áramütés kialakulása.
- Kizárólag az ajánlott műszaki kiegészítőket alkalmazza. A közvetlenül nem ajánlott áramforrások használata túlmelegedéshez, a készülék károsodásához vezethet, és tüzet, elektromos áramütést és más veszélyhelyzetet okozhat.
- A készülék elemét ne helyezze hőforás közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen hő vagy tűz hatásának. Szintén ne tegye vízbe. Ezek a hatások mind károsíthatják az elemet és maró folyadék szivárgását, tüzet, elektromos áramütést, robbanást vagy más komoly sérülést okozhatnak.
- Az elemet ne szedje szét, ne módosítsa, és ne tegye ki hő hatásának. A robbanás komoly veszélyt jelenthet. Azonnal öblítse bő vízzel a test bármely részét, beleértve a szemet és szájat, vagy a ruházatot, ami érintkezik az elem belső tartalmával. Ha a szem vagy száj érintkezik ezzel az anyaggal, azonnal öblítse bő vízzel, és kérjen orvosi segítséget.
- Kerülje el az elemek leejtését, és ne tegye ki őket erőteljes ütésnek, mert az kárt tehet a burkolatukban. Ha így tesz, az szivárgáshoz vezethet és sérülést okozhat.
- Óvja az elemek érintkezőit a fémtárgyak, például kulcstartó okozta rövidzárlattól. Ez túlmelegedéshez, égési és egyéb sérülésekhez vezethet.
- A készülékhez adott adapter és tápkábel kizárólag ehhez a digitális videórögzítőhöz készült. Ne használja őket más termékekkel vagy elemekkel együtt. Ha mégis így tesz, az tűzveszéllyel és egyéb veszélyhelyzetekkel járhat.

Figyelem!

 A készülék működtetése közben az előírt hőmérsékleti és nedvességi mutatókat, illetve az áramforrásra vonatkozó előírásokban előírt értékhatárokat ne lépje túl. Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom. A berendezést +0°C - +40°C (0,00°C - 104°F) közötti hőmérsékleten és 90 % alatti páratartalomnál használja. A készülék működtetéséhez szükséges áramforrás: 100V-240V AC 50/60Hz.

Üzemzavar megelőzése

- Ne használja a készüléket erőteljes mágneses mezők közelében. Soha ne helyezze a DVR-t elektromos motorok és egyéb, erős elektromágneses mezőt generáló készülékek közelébe. Ha a készüléket erőteljes mágneses mező hatásának teszi ki, az üzemzavart okozhat, és a képadatok megsérüléséhez vezethet.
- Kerülje párakicsapódás okozta meghibásodást. Hideg és meleg hőmérséklet gyors változása kondenzáció (párakicsapódást) létrejöttét okozhatja a készülék külső és belső felszínén. Elkerülheti mindezt, ha a készüléket légmentesen záródó, visszazárható műanyag táskába helyezi és mielőtt eltávolítaná a táskát, hagyja, hogy a készülék lassan átvegye a megváltozott hőmérsékletet.
- Ha a digitális videórögzítő belsejében pára csapódik ki, a párakicsapódás érzékelése után azonnal fejezze be a készülék használatát. Ha ilyenkor folytatja a készülék használatát, azt kárt tehet a készülékben. Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és mielőtt a készüléket újra használatba venné, várja meg, hogy a nedvesség teljesen elpárologjon belőle.

A CSOMAG TARTALMA

Kérjük, ellenőrizze a csomagot és tartalmát, található-e rajtuk látható sérülés. Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, ne próbálja meg a készüléket használni, hanem azonnal keresse fel a szállítót. A készülék cserére csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.

Tartalom	mennyiség	Megjegyzés
DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ	1 db	
Kliens szoftver CD	1	
Távvezérlő	1	
Elem (AAA méret)	2	
Tápkábel	1	
8 csatornás loop out kábel	1	csak 8
		csatornánál
Felhasználói kézikönyv	1	

1. Részegységek leírása

(1) Előlap



- 3) ELTÁVOLÍTHATÓ MEREVLEMEZ-MEGHAJTÓ NYÍLÁSA
- 4) PLAY / STOP / FAST REWIND / FAST FORWARD / RECORD / POWER (LEJÁTSZÁS / LEÁLLÍTÁS / GYORS VISSZATEKERÉS / GYORS ELŐRETEKERÉS / RÖGZÍTÉS / BEKAPCSOLÁS)

Balról jobbra

PLAY/REVERSE (LE- ÉS VISSZAJÁTSZÁS) gomb

Ez a gombo a felvett adat lejátszását indítja el. Alapértelmezésként a visszajátszás a tároló eszközön található legkorábbi felvételt indítja el.

• STOP (LEÁLLÍTÁS)

Ez a gomb leállítja a felvételt, illetve a visszajátszást.

• FAST REWIND / LOCK (GYORS VISSZATEKERCSELÉS / LEZÁRÁS)

Ezt a gombot visszajátszás alatt a gyors visszatekerésre használhatja. A gomb a digitális videórögzítő minden gombját blokkolja a távirányítóval együtt. Ha ez a funkció életbe lép, a "LOCK LED" felirat jelenik meg. A billentyűzárat fel tudjuk oldani, ha újra megnyomjuk a "LOCK" gombot és beírjuk a kért jelszót. A DVR-t (digitális videórögzítő készüléket) visszajátszási üzemmódban nem lehet lezárni.

 FAST FORWARD / SWAP / PTZ (GYORS ELŐRETEKERCSELÉS / CSERE / PÁSZTÁZÁS-ZOOM)

Ezt a gombot a visszajátszás alatti gyors előretekerésre használhatja. Élőkép-megjelenítési üzemmódban ezt a gombot használhatja a kamera pásztázásához és a zoomhoz. A merevlemez-cserélési üzemmód aktiválásához nyomja meg a gombot és tartsa hosszan lenyomva.

• RECORD (RÖGZÍTÉS)

Ez a gomb indítja a rögzítést.

• POWER (BEKAPCSOLÁS)

A digitális videórögzítő be- és kikapcsoló gombja.

5) STATUS INDICATOR (ÁLLAPOTJELZŐ)

Öt LED jelzi a digitális videórögzítő állapotát. Ezek balról a következők: Power (piros), Felvétel (piros), Programozott rögzítés (zöld), Billentyűzár (zöld) és Hálózat.

6) INFRAVÖRÖS "SZEM"

Az infravörös vevőt (szemet) ne takarja el, mivel a távirányítónak rá kell látnia erre.

7) Menü beállítása/keresés

• ENTER (BEVITEL) / +10

Ez a gomb kiválasztja és jóváhagyja a menü és az almenü képernyőjén megjelenő konfigurációs változtatásokat. Ezt a gombot kell használnia akkor is, ha számbevitelnél 10nél nagyobb számot akar megadni.

• DISPLAY / UP (MEGJELENÍTÉS / FEL)

Ez a gomb vált a négyszeres nézet és a képernyő picture-in-picture üzemmódja között. Néhány menüpontban is ezzel a gombbal tudunk felfelé navigálni.

• CANCEL/OSD OFF (MÉGSEM / OSD KI)

Ezzel a gombbal törölhetjük az almenüben történt kijelöléseket. Nagyítás (zoom) üzemmódban ez a gomb visszatér az eredeti képernyőhöz (ODS, Original Display Screen). Az alapképernyőnél ezt a gombot használhatja az képernyőn látható (OSD) információk, például idő-, dátum- és csatornaikonok elrejtésére. Ez a gomb törli a képernyő jobb felső sarkában lévő figyelmeztető ikonokat (AL, VL és PL) is. Ez a gomb kapcsolja ki a figyelmeztető hangjelzéseket is.

• ZOOM/LEFT (ZOOM / BAL)

A ZOOM/LEFT gomb digitálisan nagyítja ki az élőkép-megjelenítési üzemmódban és a visszajátszás módban megadott területet. Nyomja meg a gombot a nagyítandó terület keretének megjelenítéséhez, és használja a nyilakat a keret mozgatásához. Az ENTER gomb újra megnyomásával kinagyíthatja a kiválasztott területet. Néhány menüpontban is ezzel a gombbal tudunk balra navigálni.

MENÜ

Ezzel a gombbal jutunk a főmenübe. Ez a gomb szolgál a mentésre és bármelyik menüképernyő megjelenítésére is.

• INFO/RIGHT (INFO / JOBB)

Ez a gomb a rendszerinformációs képernyőt jeleníti meg: USB-eszköz, belső HDD mérete, Boot-Rom verzió, Alkalmazás verziószáma, host neve és az IP-cím. Nyomja meg ezt a gombot még egyszer a rendszernaplóba (logba) való belépéshez.

• TIME SEARCH (KERESÉS A FELVÉTEL IDEJÉNEK ALAPJÁN)

Ezzel a gombbal tudunk belépni a keresés a felvétel idejének alapján menüpontba. Használja a iránygombokat a dátum és idő kiválasztásához. Még egyszer nyomja meg ezt a gombot, hogy elkezdje a kiválasztott felvétel visszajátszását.

• BACKUP/DOWN (MÁSOLAT / LE)

A gomb segítségével a videófelvételekről USB 1.1 kompatíbilis memóriakártyára készíthető biztonsági másolat. Amikor nincs biztonsági másolat készítésére szolgáló (backup) eszköz, ez a gomb automatikusan nem elérhető.

• ALARM SEARCH (KERESÉS RIASZTÁS ALAPJÁN)

Ezzel a gombbal tudunk belépni a keresés riasztás alapján menüpontba. Használja a iránygombokat a dátum és idő kiválasztásához. Még egyszer nyomja meg ezt a gombot, hogy elkezdje a kiválasztott felvétel visszajátszását.

8) USB-PORT

Az USB-kompatíbilis csatlakozó a videófelvételek biztonsági másolatának memóriakártyára történő mentését teszi lehetővé.

9) NUMERIKUS GOMBOK (1-9, 10/0)

Ezeknek a gomboknak számos funkciója van; elsősorban adatbevitelre és menüpontok kiválasztására szolgálnak. Számadatok bevitelére használhatja ezeket a gombokat a jelszavak beírásánál, csatorna és kamera kiválasztásánál, valamint a nap kiválasztására az időzítés funkción belül. Az egyes csatornák elnevezésénél a betűk beviteléhez is ezeket a gombokat használhatja.

(2) Hátlap

a. 4 csatornás kivitel



Digitális videórögzítő

- 20) Hálózati (váltóáramú) tápkábel-csatlakozóaljzat
- 21) VGA-kimenet
- 22) RS-232C
- 23) HÁLÓZAT (TCP/IP)

Digitális videórögzítő

(3) Távirányító



2. Üzembe helyezés

(1) Kamera csatlakoztatása







15

1



AC 100-240

Digitális videórögzítő

16

(4) RS-422-es csatlakozó

- 1) TX + : Csatlakozás a PTZ (pásztázó-zoom) kamerához
- 2) RX + : Csatlakozás a vezérlő egységhez



(5) Merevlemez csatlakoztatása

Ügyeljen, hogy a merevlemez szilárdan csatlakozzon a rackbe.



A merevlemez jumperét állítsa "Master"re. A merevlemez jumperbeállításainak részleteiről a merevlemez kezelési útmutatójából tájékozódhat. A merevlemezt szilárdan csatlakoztassa a rackbe.

A merevlemezt rögzítse a csomagban található csavarokkal. A csavarokat a belső tálca külső borításán keresztül vezesse keresztül. Ügyeljen, hogy a merevlemez beszereléséhez mind a négy csavart használja fel.

Helyezze be a kulcsot és fordítsa balra a zár rögzítéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Swap / Csere] gombot. Ezzel aktiválja a merevlemezt a merevlemez cseréje után. Ne cseréljen merevlemezt, ha a Felvétel/Visszajátszás üzemmód aktív.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Idő / Dátum beállítása

- 1) Amikor a DVR-t bekapcsolja, a TIME/DATE SETUP (Idő/Dátum beállítása) menü jelenik meg inicializálás után.
- Ezután adja meg az időt és dátumot a numerikus gombok (0-9) használatával.
- Ezután nyomja meg a "Menu" (menü) gombot. Ezzel aktiválja a beállítást és kilép.

TIME/DATE SETUP -:: HH:MM:SS	//2005 M0/DY/YEAR	
♦ MOVE 8-9	SET 🔲 EXIT	

 Megjegyzés: az idő és dátum beállítása után megjelenik a jelszó prompt. A gyárilag beállított jelszó: "000000". A DVR-készülék összeszerelése során ajánlott a jelszó megváltoztatása.

2. Képernyő helyének beállítása

Élő megjelenítés, illetve visszajátszás esetén, nyomja meg a iránygombokat

(▲▼◆) a távirányítón.

- A képernyő lefelé mozog.
- ▲: A képernyő felfelé mozog.
- ◀: A képernyő balra mozog.
- ►: A képernyő jobbra mozog.

3. FŐKÉPERNYŐ



- 1. DVR STATUS ICON (ÁLLAPOTJELZŐ IKON) A felvételi és a visszajátszási üzemmód ikonjait jelzi ki.
- 2. AUDIO PLAYBACK ICON (HANG VISSZAJÁTSZÁSA IKON)
- 3. QUAD MODE ICON (NÉGY KÉPELEMES MEGJELENÍTÉSI ÜZEMMÓD IKONJA)

A négy képelemes megjelenítési üzemmódban való felvételt jelzi.

4. BACKUP IN PROGRESS ICON (BIZTONSÁGI MENTÉS FOLYAMATBAN IKON)

A folyamatban lévő biztonsági mentésnél jelenik meg.

 LOCK ICON (LEZÁRÁSI IKON) Akkor jelenik meg, ha a DVR-t a "lock" (lezárás) gombbal lezárjuk. 6. NETWORK CONNECTIVITY STATUS ICON (HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS ÁLLAPOTJELZŐ IKONJA)

Jelzi a DVR-hez csatlakozó kliensek számát.

- 7. USB DEVICE STATUS ICON (USB-ESZKÖZ ÁLLAPOTJELZŐ IKONJA) Jelzi, amikor memóriakártya van a USB 1.1-es portban.
- 8. POWER LOSS ALERT (ÁRAMINGADOZÁS-JELZŐ) Az áramellátás megszakadása/ingadozása után jelenik meg. Az áramellátás megszakadását jelző ikon az áramellátás helyreállása után jelenik meg. Ha a hálózatbeállítási menüben e-mail címet is megadott, a rendszer küld egy emailt, amikor az áramellátás helyreállt.
- 9. VIDEO LOSS ALERT (VIDEÓJELKIMARADÁS-JELZŐ) Jelzi, amikor a DVR felől érkező videó-jel bármilyen oknál fogva megszakad. Ha a hálózat-beállítás menüben e-mail címet is megadott, a rendszer küld egy e-mailt minden ilyen esemény után. A DVR a felvétel gomb megnyomásakor és a rögzítési üzemmód ideje alatt folyamatosan ellenőrzi a videójel épségét.
- ALARM ALERT (RIASZTÁS-JELZŐ)
 Riasztás esetén jelenik meg. Ha a hálózat-beállítás menüben e-mail címet is megadott, a rendszer küld egy e-mailt minden ilyen esemény után.
- 11. MOTION RECORDING (MOZGÁS RÖGZÍTÉSE) Mozgásérzékelésre történő rögzítés esetén jelenik meg.
- 12. CHANNEL ICONS (CSATORNAIKONOK)

Az egyes csatornák pillanatnyi állapotát jelenítik meg:

- 1) Amikor a csatorna épp rögzít, a csatorna ikon pirosra vált.
- 2) Amikor mozgást érzékel a kamera, a csatorna ikonja villog.
- 3) Amikor a csatorna nem rögzít, a csatorna ikonja fekete marad.
- 13. DATE (DÁTUM)

Az aktuális dátumot jelzi hó/nap/év formátumban.

14. DAY (NAP)

Az aktuális napot jeleníti meg.

15. TIME (IDŐ)

Az aktuális időt mutatja nap/óra/perc/mperc 24 órás formátumban

16. REMAINING HARD DRIVE SPACE (SZABAD MEREVLEMEZ-TÁRHELY) A merevlemezen fennmaradó szabad tárhely nagyságát jelzi gigabyte-ban. Ha a merevlemez felülírásos üzemmódja aktív, a számláló folyamatosan 0-n áll; ilyenkor a DVR a merevlemez elejétől fogva folytatja az adatok írását. A számláló 0-n marad mindaddig, amíg a merevlemez még tele van a korábban felvett adatokkal; formázás után az ikon az eredeti méretet fogja mutatni.

4. Élőkép megjelenítése

(1) Élőkép-megjelenítési üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg a 'QUAD' gombot a kijelzési üzemmód kiváltoztatásához. Quad \rightarrow Sequence \rightarrow PIP \rightarrow Quad (Négy képelem \rightarrow Léptetés \rightarrow Kép a képben \rightarrow Négy képelem)

(2) PIP (picture-in-picture, kép a képben)/SPOT Beállítás

A "**FŐMENÜ**"-be való belépéshez nyomja meg a "**MENU**" (Menü) gombot. Amíg a "DISPLAY SETUP" (KÉPERNYŐBEÁLLÍTÁS) felirat villog, a "▶" gomb megnyomásával beléphet beállítások közé.



1) PIP Set UP (PIP - kép a képben üzemmód - beállítása)



--- Főképernyő / PIP-képernyő:

Használja a "▶" gombot a kameraszám kiválasztásához, és a "▼▲" gombokat a kurzor mozgatásához.

- PIP SIZE (PIP MÉRETE): SMALL (KICSI) ← → LARGE (NAGY)
- PIP POSITION (PIP POZÍCIÓJA): (DOWN RIGHT) (JOBB ALSÓ) ←→
 (UP LEFT) (BAL FELSŐ) ←→ (UP RIGHT) (JOBB FELSŐ) ←→
 (DOWN LEFT) (BAL ALSÓ)

2) SPOT MONITORKIMENET



Válasszon, hogy minden kamera megjelenjene sorban, vagy csak bizonyos kamerák.

(3) Automatikus léptető (Kamerák közötti átváltási időintervallum)

MAIN MENU	DISPLAY SETUP
DISPLAY SETUP	PIP/SPOT SETUR
RECORD SETUP	AUTO SEQ. MODE OFF
EVENT SETUP	SED_INTERVAL 01SEC
SCHEDULE SETUP	CAMERA SELECI CAMERA 1
TIME/DATE SETUP	CAMERA TITLE CAMERA 1
SYSTEM SETUP	-EQUENCE BYPASS OFF
NETWORK SETUP	PTZ CHANNEL 01
	PTZ CAMERA MODEL 06.EXTRA PTZ
	BRIGHTNESS 50%
	CONTRAST 50%
	COLOR 50%
	COVERT MODE OFF
★ MOVE → SELECT ■ EXIT	🕈 MOVE 🔶 SELECT 🔳 OK 🗵 CANCEL

- Automatikus léptetés üzemmód használata esetén nyomja meg a "MENU" (Menü) gombot a főmenü eléréséhez.
- b) Amíg a "DISPLAY SETUP" (KÉPERNYŐBEÁLLÍTÁS) felirat villog, a ▶ gomb megnyomásával beléphet beállítások közé.
- c) Használja a "▼" gombot a kurzor léptetéséhez, az "AUTO SEQ" eléréséhez. "MODE" és válassza az "ON" jelet a bekapcsoláshoz.
- d) Ezután nyomja meg a ► gombot a az átváltási időintervallum kiválasztásához.
- e) 01 SEC (MP) (alapértelmezés) ←→ 02 SEC ←→ 03 SEC ←→ 04 SEC ←→ 05 SEC
- f) SEQ. BYPASS (Kamera kihagyása) : ON (BE) vagy OFF (KI)
 - Ha a SEQ BYPASS üzemmód aktív, akkor a készülék kiválasztott kamerát nem jeleníti meg a léptetés során.

5. Display Setup (Képernyőbeállítás)

DISPLAY SETUP	
PIP/SPOT SETUP	•
AUTO SEQ. MODE	OFF
SEQ. INTERVAL	01SEC
CAMERA SELECT	CAMERA 1
CAMERA TITLE	CAMERA 1
SEQUENCE BYPASS	OFF
PTZ CHANNEL	01
PTZ CAMERA MODEL	06.EXTRA PTZ
BRIGHTNESS	50%
CONTRAST	50%
COLOR	50%
COVERT MODE	OFF
🗧 MUVE 🖤 SELECI 🛄	UK 🛛 CHNCEL

Kamera kiválasztása:

A felhasználó itt kiválaszthat egy kamerát, és a következő módosításokat végezheti el. A bal és jobb iránygombokkal jelölheti ki az egyes kamerákat. A numerikus gombokkal közvetlenül a kívánt kamerára ugorhat.

(1) Kamera neve

DISPLAY SETUP	
PIP/SPOT SETUP	•
AUTO SEQ. MODE	OFF
SEQ. INTERVAL	Ø1SEC
COMERN SELECT	CHMERG 1
CAMERA TITLE	CAMERA_1
SEQUENCE BYPASS	OFF
PTZ CHANNEL	01
PTZ CAMERA MODEL	06.EXTRA PTZ
BRIGHTNESS	50%
CONTRAST	50%
COLOR	50%
COVERT MODE	OFF
⇒ MUVE ◆ SELECT	UK 🛛 CHNCEL

A kamerák elnevezése nyolcjegyű szám- és betűkombináció megadásával lehetséges. Használja a megfelelő **numerikus gombokat** a kamera elnevezéséhez. Legfeljebb 8 karakter adható meg.

	1	-	-	-
	2	A	В	С
	3	D	E	F
	4	G	Н	
4	5	J	К	L
	6	М	N	0
	7	Р	Q	R
	8	S	Т	U
	9	V	W	Х
	0/10	Y	Z	@

(2) PTZ (pásztázó-zoom) kamera kiválasztása

DISPLAY SETUP	
PIP/SPOT SETUP	▶ 0FF
SEQ. INTERVAL	01SEC
CAMERA SELECT Camera title	CAMERA 1 CAMERA 1
SEQUENCE BYPASS PTZ CHANNEL	OFF 01
PTZ CAMERA MODEL	06.EXTRA PTZ
	50%
COVERT MODE	OFF
🔶 MOVE 🕂 SELECT 🔳	OK 🛛 CANCEL

Válassza ki a megfelelő csatornát a PTZ-kamerához.

ELEM	ALAPÉR- TELMEZÉS	BEÁLLÍTÁS
PTZ-csatorna	01	 – a PTZ csatornát a ◄ ► gombok (1–99) használatával lehet váltani.
PTZ-kamera típusa	00	 – a PTZ-kamera típusa a ◀► gombokkal váltható. Lásd a következő oldalon található PTZ-listát .

PTZ-kameratípus – Pásztázó-zoom kamerák listája

Kérjük, hogy a jumperek helyes beállításához olvassa el a PTZ-kamera gyártója által kiadott felhasználói útmutatót. A kamera ily módon feleltethető meg a DVR által használt protokolloknak.

Szám	Gyártó	Típus neve	Sebesség	Leál-	Paritás	Késlel-
				lás		tetés
00	C&B Tech	CNB-PTZ102	9600bps	1	0	0
01	Merit Lilin Ent	PIH-7000/7600		1	0	0
02	VCL	Orbiter Microsphere	9600bps	2	0	0
03	SAMSUNG	SCC641	9600bps	1	0	0
04	NEC	NC-21D	9600bps	1	0	0
05	SUNKWANG	SK2107	9600bps	1	0	0
06						
07	D-MAX(Dong Yang)	PT-101/ DSC230	9600bps	1	0	0
08	LG	LPT-A100L P/T/Z	9600bps	1	0	0
09	HONEYWELL	GC-655N	9600bps	1	0	0
10	D-MAX(Dong Yang)	DOH240	9600bps	1	0	0
11	PELCO	D-PROTOCAL	2400 bps	1	0	0
12	PELCO	D-PROTOCAL	4800 bps	1	0	0
13	PELCO	D-PROTOCAL	9600 bps	1	0	0
14						
15	CANON	VC-C4	9600bps	1	0	0
16	PELCO	P-PROTOCOL	2400 bps	1	0	0
17	PELCO	P-PROTOCOL	4800 bps	1	0	0
18	PELCO	P-PROTOCOL	9600 bps	1	0	0
19		Expended PELCO	2400 bps	1	0	0
20		Expended PELCO	4800 bps	1	0	0
21		Expended PELCO	9600 bps	1	0	0
22	Panasonic	WV-CS/W85x, VCS86x	9600bps	1	0	0
23	HONEYWELL	HSDN-251N/P	9600bps	1	0	0
24	Kalatel	Cyber Dome SEries	9600bps	1	0	0

Vevői igény esetén egyéb típusok is; a kameratípust és a protokollt a készülék valószínűleg támogatja.

(3) Fényerő, kontraszt és szín beállítása

DISPLAY SETUP	
PIP/SPOT SETUP	b
AUTO SEQ. MODE	OFF
SEQ. INTERVAL	Ø1SEC
CAMERA SELECT	CAMERA 1
CAMERA TITLE	CAMERA 1
SEQUENCE BYPASS	OFF
PTZ CHANNEL	01
PTZ CHMERA MODEL	06.EXTRA PTZ
BRIGHTNESS	50%
CONTRAST	50%
COLOR	50%
COVERT MODE	9FF
♦ MOVE ♦ SELECT	OK 🛛 CANCEL

ELEM	ALAPÉR-	BEÁLLÍTÁS
	TELMEZÉS	
BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)	50%	CAMERAL BRIGHTHESS 50
	4	 A kameraszámot a numerikus gombokkal lehet váltani.
		– Az egyes kamerák fényerejét a ◀ ► gombokkal állíthatja
		be.
CONTRAST (KONTRASZT)	50%	CAMERA1 CONTRAST 50 1-3 CAMERA ◆ SET EXIT - A kameraszámot a numerikus gombokkal lehet váltani. - Az egyes kamerák kontrasztját a < ▶ gombokkal állíthatja
	500/	
COLOR (SZIN)	50%	CAMERA1 COLOR 50 1-8 CAMERA ◆ SET EXIT - A kameraszámot a numerikus gombokkal lehet váltani. - Az egyes kamerák színét a < > gombokkal állíthatja be.

(4) Covert Mode (Rejtett üzemmód) – rejtettkamera-üzemmód BE vagy KI.

DISPLAY SETUP	
PIP/SPOT SETUP	•
AUTO SEQ. MODE	OFF
SEQ. INTERVAL	01SEC
CAMERA SELECT	CAMERA 1
CAMERA TITLE	CAMERA 1
SEQUENCE BYPASS	OFF
PTZ CHANNEL	01
PTZ CAMERA MODEL	06.EXTRA PTZ
BRIGHTNESS	50%
CONTRAST	50%
COLOR	50%
COVERT MODE	OFF
💠 MOVE 🐠 SELECT 🔳	I OK 🗵 CANCEL

Válasszon a rejtett (ON / BE) és az alapüzemmód (OFF / KI) között. Ha a rejtett üzemmód aktív, akkor a készülék kiválasztott kamerát nem mutatja felvétel közben élőkép megjelenítése, illetve lejátszási üzemmódban. Válassza az "Off" ("Ki") beállítást, ha az élő megjelenítést és a visszajátszást minden kameránál engedélyezni kívánja.

Megjegyzés: a rejtett üzemmód beállításai a négy képelemes rögzítés üzemmódot nem érintik.

6. Alapértelmezett rögzítés (normál rögzítés)

A DVR-készülék a gyárból bizonyos előre megadott beállításokkal kerül ki. Ezért aztán a DVR üzembe helyezése után a felvétel gombok segítségével azonnal lehetséges a felvétel elindítása. Alapértelmezés szerint a hangjelzéssel való riasztás és a mozgás rögzítése ki van kapcsolva.



(1) Record Mode (Rögzítési üzemmód)

A rögzítési üzemmód beállításánál négy rögzítési üzemmód közül választhat:

- Normal (Alap): Folyamatos rögzítés
- Event (Esemény): Rögzítés riasztás vagy mozgás alapján.
- Schedule (Időzítés): időzített rögzítés.

(2) HDD Overwrite (Merevlemez felülírása)

Ez a beállítás azt határozza meg, felülírja-e a DVR a régi fájlokat, amikor a merevlemez megtelik.

(3) Define Group (Csoport megadása)

Esemény alapján történő vagy időzített rögzítés céljából 4 különféle rögzítési üzemmód (csoport) állítható be.



1) Picture Quality (Képminőség)

A bal és jobb nyílgombok segítségével négyféle képminőség közül választhat: Super (Kiváló) ←→High (Jó) ←→ Middle (Közepes) ←→ Low (Gyenge)

* A létrehozott fájlok mérete megközelítőleg:

	GYENGE	KÖZEPES	JÓ	KIVÁLÓ	MÉRTÉK-
					EGYSEG
NTSC	9–12	13–17	11–15	17–25	KB
PAL	10–13	14–19	12–17	18–28	

2) Audio Record (Audiófelvétel)

Végezze el a hangrögzítés beállításait. Alapértelmezés szerint kikapcsolva.

3) Rögzítés típusa

Kétféle rögzítési üzemmód használható: a félkép-üzemmód és a négykép-üzemmód.

- a. Field (Félkép): A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti, majd több csatornán továbbítja őket. Minden csatorna a félkép (látómező) felbontásán rögzít:: 720*240(720*288).
- b. Quad (Négy kép; csak 4 csatornánál): A készülék minden kamera képét egyetlen képben rögzíti. Más szavakban: a félkép (látómező) felbontású képek mind a négy kameráról kapott képet tartalmazzák. A négy képelemes rögzítés olyan, mintha egy csatornán négy kamera 360*120-as felbontású képét egyetlen 720*240(PAL 720*288) felbontású képben egyesítené.
- c. CIF (csak 8 csatorna, 60F): A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti 360*240(360*288)-os felbontáson. A CIF üzemmód nyolc kamerát négy csatorna között elosztva végzi a rögzítést.

4) Rögzítés sebessége

A DVR rögzítési sebessége csak átfogóan változtatható. A DVR a félképrátát kizárólag az éppen csatlakoztatott kamerák között osztja szét. Ha például a rögzítési sebesség 60 félkép/másodpercre van állítva négy aktív csatorna esetén, akkor a rögzítést minden csatorna 15 félkép/másodperc sebességgel végzi. Ha két kamera van csatlakoztatva, akkor a rögzítést minden csatorna 30 félkép/másodperc sebességgel végzi.

A félkép-ráta kamerák közti szétosztásának részletes magyarázatát a következő táblázatban találja.

a) Felosztás félkép-rögzítés esetén: minden csatorna felbontása 720x240 pixel.
 PI. 4 csatornánál:

Rögzítés/csatorna	1. csatorna	2. csatorna	3. csatorna	4. csatorna
sebessége				
60 félkép / mp	15	15	15	15
30 félkép / mp	7,5	7,5	7,5	7,5
15 félkép / mp	3,75	3,75	3,75	3,75
10 félkép / mp	2,5	2,5	2,5	2,5
5 félkép / mp	1,25	1,25	1,25	1,25
3 félkép / mp	0,75	0,75	0,75	0,75
2 félkép / mp	0,5	0,5	0,5	0,5
1 félkép / mp	0,25	0,25	0,25	0,25
30 félkép / mp	7,5	7,5	7,5	7,5
20 félkép / mp	5	5	5	5
12 félkép / mp	3	3	3	3

b) Felosztás négy képelemes rögzítés esetén: minden csatorna felbontása
 360x120 pixel.

Pl. 4 csatornánál:

Rögzítés/csatorna	1. csatorna	2. csatorna	3. csatorna	4. csatorna
sebessége				
60 félkép / mp	60	60	60	60
30 félkép / mp	30	30	30	30
15 félkép / mp	15	15	15	15
10 félkép / mp	10	10	10	10
5 félkép / mp	5	5	5	5
3 félkép / mp	3	3	3	3
2 félkép / mp	2	0,5	0,5	0,5
1 félkép / mp	1	0,25	0,25	0,25
30 félkép / mp	30	30	30	30
20 félkép / mp	20	20	20	20
12 félkép / mp	12	12	12	12

7. Rögzítés esemény alapján – Rögzítés riasztás alapján



- 1) A főmenübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" (Menü) gombot.
- A "←" gomb segítségével vigye a kurzort az "EVENT SETUP" (ESEMÉNY BEÁLLÍTÁSA) ponthoz.
- Amíg az "ENVENT SETUP" (ESEMÉNY BEÁLLÍTÁSA) felirat villog, a "▶" gomb megnyomásával beléphet beállítások közé.
- 4) Beállítások

ELEM	ALAPÉRTELMEZÉS	BEÁLLÍTÁS
Event Record	1. Csoport	Azt választja meg, melyik rögzítési csoportot használja
(Rögzítés		a készülék rögzítés esemény alapján üzemmódban.
esemény alapján)		
Record Duration	20 mp	Azt szabályozza, mennyi ideig tart a rögzítés a riasztás
(Rögzítés		aktiválódása után. (20, 40, 60, 80, 100, 120, 240
időtartama)		másodperc)
Alarm Buzzer	ON (BE)	ON (BE): Figyelmeztető jelzés hallható a rögzítés ideje
(Figyelmeztető		alatt, ha a riasztó aktív.
hangjelzés)		OFF (KI): Kikapcsolja a figyelmeztető hangjelzés
		funkciót.
		<u><megjegyzés>:</megjegyzés></u> A figyelmeztető hangjelzések a
		CANCEL (MÉGSE) gomb segítségével kapcsolhatók ki.
		A figyelmeztető jelzés a következő riasztáskor kapcsol
		be újra. A figyelmeztető jelzések kikapcsolása a riasztás
		alapján történő rögzítést nem állítja le.
Relay Out (Relé	OFF (KI)	A relékimeneti beállítás segítségével a felhasználó
kimenet)		eldöntheti, milyen eseményt köt össze a relékimenettel.

		 Alarm (Riasztás)
		 AL+ MO (Riasztás + Mozgás)
		 AL+ VL (Riasztás + Videójel-kimaradás)
		• ALL (MIND)
Relay Type (Relé	OFF (KI)	NC (Normally Closed, Alapesetben lezárva): A riasztási
típusa)		jelzéseket nyitott állapotban fogadja.
		NO (Normally Open, Alapesetben nyitva): A riasztási
		jelzéseket zárt állapotban fogadja.

A beállítás aktiválásához és a kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

5) Ezután lépjen be a "RECORD SETUP" (RÖGZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA) menüpontba, és a rögzítési üzemmódnál válassza az "EVENT" ("ESEMÉNY") beállítást.

MAIN MENU Display setup		RECORD SETUP	NORMAL
RECORD SETUP EVENT SETUP SCHEDULE SETUP		HDU UVERWRITE DEFINE GROUP PICTURE QUALITY AUDIO RECORD	UN GROUP 1 SUPER OFF
SYSTEM SETUP Network Setup		RECORD TYPE RECORD SPEED RECORD CAMERA	FIELD 60F/S
			7.6744
💠 MOVE 🕨 SELECT	EXIT	🔶 MOVE 🚸 SELECT	OK 🛛 CANCEL

6) Vigye le a kurzort a Record Camera (Rögzítő kamera) pontra.

RECORD SETUP RECORD MODE HDD OVERWRITE DEFINE GROUP PICTURE QUALITY AUDIO RECORD RECORD TYPE	NORMAL ON Group 1 Super Off Etel D	RECORD CAMERA Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4	GROUP 1 AL AL HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO
RECORD SPEED		10.0000	i an
🔶 MOVE 🚸 SELECT	OK 🛛 CANCEL	♦ MOVE 1-4 SET	🖩 OK 🗵 CANCEL

7) Válassza ki a riasztás alapján történő rögzítéshez használni kívánt kamerát.

- 8) Nyomja meg a "riasztás alapján történő rögzítés" során használni kívánt csatornákhoz tartozó gomb(ok)at.
- A beállítás aktiválásához és a kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.
- 10) Nyomja meg a REC (RÖGZÍTÉS) gombot. Ha az ALARM IN (RIASZTÁS BEMENET) terminál valamelyik riasztásérzékelőtől jelet kap, akkor a készülék rögzítés megadott időtartamára elindítja a riasztás alapján történő rögzítést.



* Bármely csatornán érkezik be riasztás, minden csatorna elindítja a rögzítést.

8. Rögzítés esemény alapján – Rögzítés mozgásérzékelés alapján



- 1) A főmenübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" (Menü) gombot.
- A "
 " gomb segítségével vigye a kurzort az "EVENT SETUP" (ESEMÉNY BEÁLLÍTÁSA) ponthoz.
- Amíg az "EVENT SETUP" (ESEMÉNY BEÁLLÍTÁSA) felirat villog, a "▶" gomb megnyomásával beléphet beállítások közé.
- 4) Beállítások

ELEM	ALAPÉRTELMEZÉS	BEÁLLÍTÁS					
Event Record	1. Csoport	Azt választja meg, melyik rögzítési csoportot használja					
(Rögzítés		a készülék rögzítés esemény alapján üzemmódban.					
esemény alapján)							
Record Duration	20 mp	Azt szabályozza, mennyi ideig tart a rögzítés a mozgás					
(Rögzítés		érzékelése után. (20, 40, 60, 80, 100, 120, 240					
időtartama)		másodperc)					
Camera Select	1. kamera	A mozgásérzékelés kiválasztható pontjainak rácsozatát					
(Kamera		állítja be – a készülék ennek alapján érzékeli a					
kiválasztása)		mozgást.					
Motion Grid	OFF (KI)	A numerikus gombok segítségével végezheti el az					
(Mozgásérzékelés		egyes területek kijelölését, illetve a kijelölés					
kiválasztható	*	megszüntetését.					
pontjainak							
rácsozata)							
		1	2	3	4		
------------------	----	-----------	------------	----------------------	------------	--------	--------------
		5	6 4 LEU	7 JEL 87 ▶	8		
		9	10	m	12		
		13	14	15	16		
		• F	F : MINE	DENt kije	löl	-	
		• F	R : MINI	DENt tör	öl		
Motion Level	07	1. szint:	alacsony	y érzéke	enység –	15. s	zint: magas
(Mozgás szintje)		érzékenys	ég.				
		A mozgá	sérzékei	nység a	az ellenői	rzésre	kiválasztott
		képkockál	< számát	ól is függ] .		

A beállítás aktiválásához és a kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

5) Ezután lépjen be a "RECORD SETUP" (RÖGZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA) menüpontba, és a rögzítési üzemmódnál válassza az "EVENT" ("ESEMÉNY") beállítást.

MAIN MENU	RECORD SETUR	
DISDLAY SETUD	DECORD MODE	NORHAL
RECORD SETUP	HDD OVERWRITE	ON
FUENT SETUR	DEFINE GROUP	GROUP 1
SCHEDULE SETUP	PICTURE QUALITY	SUPER
TIME/DATE SETUP	AUDIO RECORD	OFF
SYSTEM SETUP	RECORD TYPE	FIELD
NETWORK SETUP	RECORD SPEED	60F/S
	RECORD CAMERA	Þ
	1. 1 CL 200 DA	Alternation
🖨 MOUF 🕨 SFLECT 🔲 FXIT	🗧 🍦 MOVE 🐠 SELECT	🔲 OK 🖾 CANCEL

6) Vigye le a kurzort a Record Camera (Rögzítő kamera) pontra.

→	RECORD SETUP RECORD MODE HDD OVERWRITE DEFINE GROUP PICTURE QUALITY AUDIO RECORD RECORD TYPE RECORD SPEED	NORMAL ON GROUP 1 SUPER OFF FIELD 60F/S	RECORD CAMERA Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4	GROUP 1 AL MO AL MO
	RECURU CAMERA			
	💠 MOVE 🚸 SELECT	OK I CANCEL	♦ MOVE 1-4 SET	OK 🛛 CANCEL

- 7) Válassza ki a mozgás alapján történő rögzítéshez használni kívánt kamerát.
- 8) Nyomja meg a "mozgás alapján történő rögzítés" során használni kívánt csatornákhoz tartozó gomb(ok)at.
- 9) A beállítás aktiválásához és a kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.
- 10) Nyomja meg a **REC** (**RÖGZÍTÉS**) gombot. A készülék mozgás érzékelésekor a rögzítés megadott időtartamára elindítja a mozgás rögzítését.

		EVE N1	
IICAMERA 1 Istermera 3	ZERMERA Z Germera 4		H 2CAHERA 2 CAHERA 4 H
MAY.03.2005 TUE	0000:00 13:56:08 10000C	HRV. 03. 2005 TUE	0051:12 14:51:03 ±0006

Bármely csatornán érkezik be mozgásérzékelés, minden csatorna elindítja a rögzítést.

9. Rögzítés időzítése

MATH MENIL	SCHEDULE SETUP 16:13:01 PAGE 01
DISPLAY SETUP	D/W START END GROUP
RECORD SETUP FIJENT SETUP	::
	::
SYSTEM SETUP	::
NETWORK SETUP	→
nerwork seror	;;
the second se	
	SUN-SAT:1-7, ALL:8, GROUP1-4:1-4
♦ MOVE ► SELECT ■ EXIT	1¢ MOVE 0-9 SET ■ OK ⊠ CANCEL

- 1) A főmenübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" (Menü) gombot.
- A "

 ~ " gomb segítségével vigye a kurzort a "SCHEDULE SETUP" ("Időzítés beállítása") ponthoz.
- Amíg a "SCHEDULE SETUP" ("IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA") felirat villog, a "▶" gomb megnyomásával beléphet beállítások közé.
- 4) A nap, idő és csoport beállítását a numerikus gombokkal végezze.
- 5) A kurzort a ◀ ► gombokkal léptetheti jobbra és balra.
- 6) A kurzort a ▲ ▼ gombokkal léptetheti fölfelé és lefelé.
- 7) Beállítások:

ELEM	BEÁLLÍTÁS
D/W (Day of	Beállítását a numerikus gombok megnyomásával végezze.
Week, A hét napja)	1. Sunday (Vasárnap), 2. Monday (Hétfő), 3. Tuesday (Kedd), 4.
	Wednesday (Szerda), 5. Thursday (Csütörtök), 6. Friday (Péntek), 7.
	Saturday (Szombat), 8. ALL (Mindennap).
Start (Indítás)	A rögzítés elindításának ideje.
End (Befejezés)	A rögzítés befejezésének ideje. A befejezés ideje nem lehet az
	indítás idejénél korábbi, illetve vele azonos időpont. A befejezés
	idejének az indítás ideje utáni időpontnak kell lennie.
Group (Csoport)	Használja az 1–4 numerikus gombokat a megfelelő csoport
	kiválasztásához. Az 5-tel egy csoportot sem választ ki, a 6-os törli az
	időzítést.

MAIN MENU			RECORD SETUP	
DISPENT SETUP Record Setup Event Setup Schedule Setup Time/Date Setup System Setup Network Setup		→	HECORD HOUE HOD OVERWRITE DEFINE CROOF PLOTURE QUALITY AUDIO RECORD RECORD TYPE RECORD SPEED NECORD CAMERA	UN CROUP 1 SUPER OFF FIELD 60F/S
+ MOVE + SELECT	EXIT		→ MOVE ◆ SELECT	OK ICANCEL

* Kérjük, ügyeljen, hogy ha a "**RECORD SETUP**" (**RÖGZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA**) menüponton belül a "**SCHEDULE" ("IDŐZÍTÉS")** pontot aktiválja, akkor a rögzítési csoportok beállítását is végezze el.

Megjegyzés >: a rögzítés ideje 24 órás ciklusokban állítható be (00:00 - 23.59). Ha a eállítás egy napnál hosszabb időtartamra terjed ki, 2 napot kell beállítania.					
HÉT NAPJA	INDÍTÁS	BEFEJEZÉS	ÜZEMMÓD		
MINDEGYIK	18:01	23:59	3. CSOPORT		
MINDEGYIK 00:00 08:59 1. CSOPORT					
Megjegyzés>: a rögzítés nem indul el, ha a befejezés ideje megelőzl az indítás idejét.					

A beállítás aktiválásához és a kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot.

10. VISSZAJÁTSZÁS

1) Alapértelmezett visszajátszás

a) Nyomja meg a **PLAY** (**LEJÁTSZÁS**) rögzítés közben, illetve leállított üzemmódban.

Ha bekapcsolás után először nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot, akkor a DVR a merevlemezen található legkorábbi rögzített fájlt játssza le.

Az **PLAY** gomb első megnyomását követő újabb lenyomására a készülék mindig a legutolsó leállítás helyétől folytatja a lejátszást.



- b) A kamera átváltásához visszajátszás közben nyomja le a kívánt kamerához tartozó numerikus gombot.
- c) Amikor a készülék eléri a merevlemez végét, a visszajátszást a merevlemez elejéről folytatja.
- d) A STOP (LEÁLLÍTÁS) gomb segítségével leállíthatja a visszajátszást. Ha az egység visszajátszás közben rögzítést végez, akkor a STOP gomb egyszeri megnyomása csak a visszajátszást állítja le. A STOP gomb másodszori lenyomása leállítja a felvételt.

2) Lejátszás irányának megfordítása

a) Lejátszás alatt nyomja meg a PLAY gombot, és a lejátszás iránya megfordul.



b) A lejátszás iránya a PLAY gomb ismételt megnyomásával fordítható meg újra.

3) Field by field (Still field) Playback (Félképenkénti (állókép-) lejátszás)

Lejátszás vagy állókép üzemmódban nyomja meg a távirányítón lévő előreléptetés (▶) gombot a félképenkénti (látómezőnkénti, képenkénti) előreléptetéshez.

A félképenkénti (látómezőnkénti, képenkénti) visszafelé lépkedéshez nyomja meg a visszafelé léptetés gombot (



4) Audiólejátszás (Audio PB)

- a) A képadatokkal ellentétben, amelyeket valós időn kívül más üzemmódokban is lehet rögzíteni, az audió-adatokat mindig valós időben rögzíti a készülék. Az audió- és videó-adat között kismértékű időbeni késleltetés lehet.
- b) Az audió-üzemmód némítását a távirányítón lévő Audio-PB (au diólejátszás) gomb megnyomásával érheti el. Az ikon színe feketére vált. A gomb ismételt megnyomásával feloldhatja a némítás üzemmódot.







Némítás

11. KERESÉS A FELVÉTEL IDEJE ALAPJÁN – Keresés felvétel ideje és dátuma alapján

 TIME SEARCH (KERESÉS FELVÉTEL IDEJE ALAPJÁN) gomb megnyomásával jelenítse meg a TIME SEARCH (KERESÉS FELVÉTEL IDEJE ALAPJÁN) menüt.



- 1) 24 órás üzemmód (0 24)
- 2) A rögzített adatfájl készítésének hónapja és napja.
- 3) A színes sáv rögzített adatot jelent.
- A fekete/üres sáv azt jelenti, hogy azon a helyen nem található rögzített adat.
- A ◀, ► gombok segítségével mozgathatja a kurzort a keresett időintervallum kijelöléséhez.
- A ▲, ▼ gombok használatával tudja a kurzort a keresett hónap és nap kijelöléséhez mozgatni.
- Minden egyes oldal maximum 10 napot jelenít meg. Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez a ▲, ▼ gombokat használhatja.
- Nyomja meg a TIME SEARCH (KERESÉS FELVÉTEL IDEJE ALAPJÁN) gombot újra a kereséshez, amíg a kurzor el nem éri a keresett időt és dátumot.

<u><Megjegyzés></u> Az idő alapján történő keresés nem aktiválódik, ha a kurzor a fekete területen található.

4) Ezután a következő képernyőn megtalálja az időfájlok listáját percenkénti lebontásban.



12. KERESÉS ESEMÉNY – RIASZTÁS/MOZGÁSÉRZÉKELÉSI LISTA – ALAPJÁN

 Az ALARM SEARCH (KERESÉS RIASZTÁS ALAPJÁN) gombbal jeleníthető meg a riasztás alapján készített felvételek listája. [<u>"AL" = Alarm (riasztás) és</u> <u>"MO" = Motion (Mozgás)</u>].

ALARM SEARCH	PAGE- 001/197	
AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005 AUG.01.2005	23:29:56 AL 1 23:29:46 M04 23:29:30 M04 23:29:20 M04 23:28:58 M04 23:28:48 M04 23:28:37 M04 23:28:23 M04 23:28:01 M04 23:27:59 AL 1 23:27:59 ML 1 23:27:09 M04 23:27:09 M04	
+ MOVE SEARC	CH () PAGE () EXIT	

- Az iránygombok használatával keresheti a kívánt eseményt és mozoghat az oldalak között.
- A kiválasztott eseményfájlba való belépéshez és a lejátszás elindításához nyomja meg még egyszer a keresés esemény alapján gombot.

13. RENDSZERBEÁLLÍTÁS

MAIN MENU DISPLAY SET Record Setu Event Setup Schedule Se Time/date S System Setu Network Set	UP P TUP ETUP P UP		SYSTEM SETUP USER PASSWORD Admin Password Format HDD Auto Key Lock Key Tone Select Dur ID Language	► ► ON ON 02 ENGLISH	
💠 MOVE	SELECT	EXIT	💠 MOVE 🔶 SELECT	OK CANCEL	
(1) Jelszó					
ELEM	ALAPÉR-		BEÁLLÍTÁS		
	TELMEZÉS				
		- Jelszó megvál	toztatása		
USER PASSWORD (FELHASZNÁLÓI JELSZÓ)	000000	a) Nyomja meg jobbra, amíg a jelszóbeállítás.	a ▶ gombot vagy fordíts JELSZÓ felirat villog. Ez Írja be a jelenlegi jelszót	sa a FORGATHATÓ gyű után megjelenik a jelenk a numerikus gombok (0	rűt ∋gi) –

ADMIN PASSWORD (ADMINISZTRÁ-TORI JELSZÓ)

CURRENT PASSWORD: * * * * *

Írja be az új jelszót a numerikus gombok (0 – 9) használatával.

HEW PASSWORD :

c) Írja be az új jelszót megerősítés céljából. Ezáltal megváltoztatta a jelszót.

CONFIRM PASSWORD: . * * * *

<Megjegyzés>

9) használatával.

- 1) FELHASZNÁLÓI jelszó: lásd az automatikus billentyűzárról szóló oldalon.
- 2) ADMINISZTRÁTORI jelszó: menübeállítások, rögzítés leállítása, billentyűzár be- és kikapcsolása.
- * Visszavonás a CLEAR (TÖRLÉS) gombbal.

(2) Merevlemez Formázása

 Nyomja meg a ► gombot, amíg a Disk Format (Lemezformázás) felirat villog. Ezután megjelenik a "DO YOU REALLY WANT TO FORMAT?" (VALÓBAN FORMÁZNI AKARJA A LEMEZT?) üzenet.

DO YOU REALLY WANT TO CONTINUE?

A MENU (MENÜ) gomb használatával indítja el a lemez formázását.
 A formázás a CLEAR (TÖRLÉS) gombbal állítható le.

(3) Auto Key Lock (Automatikus billentyűzár)

```
Ha a DVR-t három percig nem használja, a billentyűzár automatikusan aktiválódik. A billentyűket a felhasználói jelszó beírásával lehet feloldani.
```

(4) Key Tone (Billentyűhang)

Alapértelmezés szerint a DVR minden gombnyomásnál csipogó hangot ad ki. A billentyűhangot állítsa off (nem aktív) módba a csipogás némításához.

(5) DVR ID (DVR-azonosító) megadása



A DVR ID (DVR-azonosító) gomb hosszan tartó lenyomásával kiválaszthatja, melyik DVR-t kívánja a távirányítóval vezérelni.

A DVR ID gomb lenyomása közben nyomja meg a megfelelő DVRazonosító számát.

Azaz adjon meg 05-öt a 05-ös DVR ID, 43-at a 43-as DVR ID esetében stb.

14. HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

Az állandó hálózati szolgáltatás olyan IP-címet jelent, amely az internetszolgáltatás szerződésének teljes ideje alatt állandó. Ezzel ellentétben a dinamikus hálózati szolgáltatás olyan IP-cím, amely az adott modem minden új csatlakozásakor vagy meghatározott időközönként változik. Bár a legtöbb internetszolgáltató mindkét szolgáltatást elérhetővé teszi, a jelen használati utasítás a DVR hálózati csatlakozási konfigurálását a leggyakrabban rendelkezésre álló szolgáltatási típus alapján mutatja be.



- a) A DVR konfigurálását a MENU (MENÜ) gomb megnyomásával érheti el. Ezután a nyíl használatával lépjen a Network SETUP (hálózati beállítás) menüpontra az internetszolgáltató által nyújtott adatok alapján történő beállítás céljából. A jobbra mutató iránygombbal tud belépni a Network Settings (Hálózati beállítások) menüpontba.
- b) Az IP setup (IP-beállítás) almenüpontba való belépéshez mozgassa a nyilat lefelé az IP Setup (IP-beállítás) pontra, és nyomja meg a jobbra mutató iránygombot.
- c) Írja be a DVR-hez rendelt IP-címet, majd adja meg az internetszolgáltató által használt alhálózati maszkot (subnet mask) és átjárót (gateway).

IP SETUP	
IP ADDRESS Netmask Gateway	192.168.0.191 255.255.255.0 192.168.0.1
(⇔ MOVE 0-9 SET	🔲 OK 🗵 CANCEL

(2) Dinamikus IP



- a) Válassza ki a "Dynamic" ("Dinamikus") pontot.
- b) A főablakba való visszalépéshez nyomja meg kétszer a Menu (Menü) gombot . Ezután rendszerinformáció megjelenítéséhez nyomja meg az Info (Információ) gombot. A DVR hostneve egyedi, és a megjelenítési formátuma ilyen: J20002F. Az IP-cím a gyártó által megadott alapértelmezett címet mutatja (192.168.0.85), mivel más cím még nincs kiosztva.



c) J20001B.dvrhost.com

(3) Hálózati szolgáltatás portja

A DVR-készülék hálózati szolgáltató portját át lehet állítani abban az esetben, ha az alapértelmezett 80-as port blokkolva lenne. Az internetszolgáltatók gyakran blokkolják az alapértelmezett 80-as hálózati szolgáltató portot, és ezzel megakadályozzák a vállalati és lakossági internetszolgáltatás bármilyen hálózati szerveren keresztül való futtatását. Ebben az esetben megváltoztathatjuk a DVR szolgáltató portot, hogy a távoli kliens programon keresztül a csatlakozást lehetővé tegyük.

CONFIG IP SETUP SERVICE PORT E-MAIL	STATIC∕DSL ↓ 0080
+ MOVE • SELECT	OK CANCE

Válassza ki a szolgáltató portot, azután használja a numerikus gombokat az alternatív port beírásához. Legtöbb esetben az 1000-es körüli portokat nem használják és nincsenek letiltva. A szolgáltató portot konfigurálja bármilyes tetszőleges számra.

(4) E-MAIL

NETWORK SETUP Config IP Setup Service Port E-Mril	STATIC∕DSL } 0080
	OK CANCEL

- A DVR tájékoztató e-mailt küld egy megadott e-mail címre a következő események esetén:
 - Riasztás észlelése
 - Videójel kimaradása
 - Áramkimaradás

Használja a megfelelő numerikus gombot az e-mail cím beírásához..

Az SMTP-szervert nem kell beállítania.



15. Információ- és eseménynapló

(1) Információ

Az információs képernyő a DVR alapvető adatait mutatja meg. Az információs képernyőhöz való belépéshez nyomja meg az info (információ) gombot.

INFORMATION HDD SIZE USB DEVICE BOOT-ROM VER. APPLICATION VER. HOST NAME IP	0000∕0080G No Connect 0.4 0.6 J20001B 192.168.0.85	
INFO:LOG LIST	EXIT	

(2) Log (eseménynapló)

Miután az info (információ) gombot újra megnyomta, vagy miután a Menu (Menü) gomb segítségével kilépett a fő képernyőhöz, nyomja meg a log gombot a DVR-eseménynaplóba való belépéshez. A logok listája (eseménynapló) 12 logot jelenít meg oldalanként, és legfeljebb 2046 logot tárol. A DVR az eseményeket a bekapcsolástól számítva rögzíti. A következő ábra azt mutatja, hogy a rögzítések listája, a rögzítés dátuma és ideje milyen formátumban jelenik meg.

LOG LIST		PA	IGE- Ø	01/	004	
MAY. 02. 2005	22:45	:57	RECOR	D S	ТОР	
MAY.02,2005	22:14	:03	RECOR	DS	TART	
MAY.02.2005	22:12	:33	RECOR	DS	TOP	
MAY.02,2005	22:10	:11	SEARC	H		
MAY.02,2005	21:53	:13	SEARC	H		
MAY.02,2005	21:39	:33	MENU	SET		
MAY.02,2005	21:38	:50	MENU	SET		
MAY.02.2005	21:35	:21	RECOR	DS	TART	
MAY.02.2005	21:35	:18	MENU	SET		
MAY.02,2005	21:34	:15	MENU	SET		
MAY.02,2005	21:29	:39	RECOR	D S	TOP	
MAY.02,2005	21:29	:30	RECOR	DS	TART	
🔶 PAGE					EXIT	1

16. ZOOM

1) Ha megnyomja a **ZOOM (NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS)** gombot, megjelenik a zoomolni kívánt terület kerete.



- 2) A kívánt terület kijelöléséhez Mozgassa a keretet a ▲, ▼, ◀ és ► gombokkal..
- 3) Nyomja meg a ZOOM (NAGYÍTÁS) gombot a kívánt terület kinagyításához.
- 4) A CLEAR (TÖRLÉS) gombbal lehet a funkcióból kilépni.

<<u>Megjegyzés</u>>: a ZOOM gomb nem elérhető akkor, ha a képernyőn éppen egy menü látható, illetve osztott képernyő üzemmódban.

17. PAN/TILT/ZOOM (Pásztázó-zoom) kamera vezérlése

** Kérjük, a PTZ-kamera használatba vételét megelőzően ellenőrizze a következőket:

- 1. RS 232/485-csatlakozás, kamera jumpereinek beállítása stb.
- 2. Állítsa be a PTZ-kamera azonosítóját és típusszámát (Camera ID & MODEL NO) a Display (Képernyő) menüpontban.
- 3. Kérjük, hogy a megfelelő PTZ-kamera funkciók beállításához a IR távoli vagy kliensprogramot használja.

ELEM	BEÁLLÍTÁS
Pan/Tilt	A PTZ (pásztázó-zoom) kamera csatlakoztatása után nyomja meg az előlapon vagy
(Pásztázási)	a távirányítón lévő P/T/Z /Focus (Pásztázó-zoom/Fókusz) gombot. Ezután
oldal	megjelenik a pásztázó-zoom vezérlési üzemmód, amely az alábbi ábrán látható.
	◆ PAH
	a. PAN (FORGATÁS) vezérlése: Használja az előlapon és a távirányítón lévő ◀ , ►
	vagy a strant vitáshoz.
	b. TILT (Le-föl forgatás) vezérlése: Használia az előlapon és a táviránvítón lévő ^. v
	vagy a sign gombokat az iranyitasnoz.
Focus (Fokusz)	A PAN/TILT (Pásztázás) funkciót az ezen az oldalon található \blacktriangle , \blacktriangledown , \triangleleft , \blacktriangleright
oldal	gombok használatával lehet vezérelni.
	FUEUS HEHR FFHR HULU WPPHSE
	a. ◀ , ▶ : fókusztávolság növelése/csökkentése
	b. T-search (Keresés felvétel ideje alapján): automatikus fókusz ON
	(BEKAPCSOLÁS)
	c. CANCEL (MÉGSE): automatikus fókusz OFF (KIKAPCSOLÁS)
Zoom oldal	A PAN/TILT (Pásztázás) funkciót az ezen az oldalon található 🔺 🔍 🛋 🕨
20011 01001	\mathbf{x}
	✓ Z00M- > Z00M+ <
	 kicsinvítés/nagyítás

ELEM	BEÁLLÍTÁS			
	A RAN/TILT (Rácztázác) funkciát az ozon az oldalon található 🔺 🗶 🚽 N			
	A FARVITET (Faszlazas) tutikolut az ezen az oluaiott talalitatu \blacktriangle , \checkmark , \neg ,			
oldal				
	a. <, />, /> . Dienue zarva/nynva			
	D. T-search (Releses leivelei ideje alapjan). automatikus biende ON			
	(BERAPUSULVA)			
Automatikus	A PAN/IILI (Pasztazas) funkciót az ezen az oldalon talalnato \blacktriangle , \checkmark , \triangleleft , \blacktriangleright			
(Pasztazo-	TOUR PRESET 000 COTO 000			
Zoom) vezeries				
	(ID) MOVE S, ZDOM & OH B OFF (I MPAGE			
	- Views a lournant a kivient nantra - Auto Dan Tilt/Dan Tilt Tour, (Automatikus			
	a. Vigye a kurzort a kívánt pontra – Auto Pan/Tilt/PanTilt, Tour (Automatikus			
	oldaliranyu lorgatas/Le-lor lorgatas/Pasztazas/Tour), majo nasznalja a PTZ vagy a			
	CANCEL (MEGSE) gombol a be- es kikapcsolashoz.			
	 D. Elobeallitas megadasa (a) Helvezza e komerát e kívánt pozíciáho e Den (Oldelizánskí ferretás)/Titult. 			
	(a) helyezze a kanerat a kivant pozicioba a han (Oldanianyu lorgatas)/ hit (Le-			
	(b) Views a kurzert a Preset (Előbeéllítés) sestra			
	 (b) vigye a kuizon a Preset (Elobealinas) pontra. (c) Nyomia mag a PTZ combot: a szám villogni kozd. 			
	 (c) inyoinja mey a Fiz goinbol, a szam vilogni kezü. (d) Válassza ki az előbeállítás számát a ▲ ▼ ▲ ► combokkal 			
	(e) Nyomia meg a PTZ (Pásztázás-Zoom) gombot			
	(e) Nyonja meg a r rz (r asztazas-zooni) gombot.			
	c. Menjen a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS) menüpontra.			
 (a) Helyezze a kurzort a GOTO (UGRÁS) pontra. (b) Nyomia meg a PTZ gombot → a szám villogni kezd. 				
			(c) Válassza ki az előbeállítás számát a ▲, ▼, ◄, ► gombokkal.	
	(d) Nyomja meg a PTZ (Pásztázás-Zoom) gombot.			
	d. A TOUR funkció megfelelő beállításához javasolt előzetes beállításként egymást			
	követő számokat megadni.			

EGYÉB	▶ FUHC2 SET▲ FUHC3 SET SET SET		
	IIII MOUE		
	A kamera mozgásának határait a SET▲, SET▼, SET◀, S	ET►	gombok
	segítségével állíthatja be.		

18. BACKUP (BIZTONSÁGI MENTÉS)

A DVR által tárolt adatokról egyedül USB 1.1 kompatíbilis memóriakártyával készíthető biztonsági mentés.



1) Amikor a memóriakártyát az USB porton keresztül csatlakoztatja, megjelenik a backup (biztonsági mentés) ikon, ahogyan azt a bal oldali ábra mutatja.

2) Miután a backup (biztonsági mentés) ikon megjelent, nyomja meg a backup (biztonsági mentés) gombot. Ekkor a backup időbeállítása képernyő jelenik meg; itt meg kell adnia az elmenteni kívánt időintervallumot.

BACKUP	TIME	SET	
START			//2005
END			//2005
		HHITHH	HO DY YEAR

3) Írja be a kívánt időintervallum értékét 24 órás formátumban, majd nyomja meg az Enter gombot. Ekkor elindul a biztonsági mentés. Ügyeljen, hogy a befejezés időpontja ne előzze meg a biztonsági mentés kezdetének időpontját.



4) Ekkor egy kazettát ábrázoló ikon jelenik meg a biztonsági mentés ikontól balra, és sárgán villog, ezzel jelezvén, hogy a biztonsági mentés folyamatban van. Amikor a mentés befejeződött, az ikon nem villog tovább, majd eltűnik.



Central Management Software

TELEPÍTÉS

1. Számítógépes rendszerkövetelmények

	Minimális követelmények	Ajánlott	
Operációs	Windows 98SE, 2000, ME,	Windows XP	
rendszer	XP		
CPU	Pentium II Celeron 333	Pentium IV 2.8 G	
RAM	128MB	512MB RAM	
Videókártya	16MB	64MB	
Szabad tárhely a	20MB	2.GB	
merevlemezen			
Felbontás	1024*768	1024*768	
Egyéb	DirectX 6.0 vagy újabb verzió	DirectX 8.0 vagy újabb verzió	
		Overlay YUY2 felület	
		támogatása	

Ha a számítógép nem felel meg a minimális rendszerigénynek, akkor elképzelhető, hogy a CMS program nem fog megfelelően működni.

A CMS részprogramjait további feladatok futtatása nélkül teszteltük. Ezért több program egyidejű futtatása (multitasking) esetén váratlan hibák merülhetnek fel.

A program működésében akkor is zavarok állhatnak be, ha a számítógépre nem a megfelelő kodekek vannak telepítve.

A CMS nem fut, ha a számítógépre DirectX 6.0 vagy régebbi verzió van telepítve. Kérjük, töltse le a Microsofttól a legújabb **DirectX**-et.

2. TELEPÍTÉS MÓDJA

(1) Helyezze a "Client Install CD"-t ("Kliens telepítése CD") a számítógépe CDmeghajtójába, keresse meg a "DvrPlayerinstaller.exe", fájlt, és kattintson duplán a

következőre:

(2) Kattintson a lent található NEXT (TOVÁBB) gombra.

\mu CMS Setup: Installatio	on Options		
This will install the less s optional things you wan	imple DvrPlayer on your computer. Se t installed.	elect which	
Select components to install:	DvrPlayer (required) Start Menu Shortcuts Desktop Shortcuts		
Space required: 17.0MB			
Cancel Nullsoft Instal	System v2.0rc1	Next >	

(3) Kattintson az **Install** (**Telepítés**) gombra. Ha kívánja, adja meg a könyvtárat, amelybe a programot telepíteni akarja, majd ez után kattintson az "Install" gombra.



(4) A lenti kép megjelenése után kattintson a Close (Bezárás) gombra.

🔐 CMS Setup: Completed	
Show details	
Cancel Nullsoft Install System v2.0rc1	< Back Qose

- (5) A CMS ikonja Megjelenik az Ön asztalán.
- (6) A program indításához kattintson duplán a ikonra. A hozzáféréshez meg kell adnia a jelszót.



 * Alapértelmezett jelszóként írjon be "0"-t. A jelszó megváltoztatásának részleteit a CMS Setup (CMS-beállítások) című részben találja.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. A CMS áttekintése



(2) Idő és Dátum megjelenítése

Élőkép üzemmódban az aktuális időt, visszajátszás közben a visszajátszás idejét mutatja.



- (3) Élőkép/visszajátszási üzemmód közti váltókapcsoló
 - a. ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE
 - PB Távoli visszajátszás vagy Letöltött fájl visszajátszása.
- (4) Gyorsbillentyűk

b.



A CMS beállításai

Általános beállítások

GENERAL PASSWORD POS
OSD SETUP
TIME SET NAME
CAMERA NUMBER SCAMERA NAME
FRAME RATE
OVERLAY USE OVERLAY VIDEO MODE O NTSC PAL
DOWNLOAD FOLDER: C:#Program Files#DvrPlayer#Download
VERSION: 2, 0, 1, 4, Jul 29 2005 17:01:32
OK APPLY CANCEL

a) OSD BEÁLLÍTÁSA

- b) Kameránként beállíthatja, mely információk legyenek láthatók a képernyőn (On-Screen-Display): idő, DVR neve, Kamera száma és Képkocka-ismétlés.
- c) OVERLAY (Átfedés; alapértelmezés)
- d) Az átvitel sebességének gyorsítására ajánlott ÁTFEDÉSt használni. Ha hibás illesztőprogram miatt az átfedés torzult képernyőhöz vezet, törölje a funkciót. Ha a megjelenítéssel még mindig gond van, csökkentse a hardvergyorsítást.
- e) Videó üzemmód
- f) NTSD vagy PAL
- g) DOWNLOAD (LETÖLTÉS)Jelöljön ki egy könyvtárat a letöltés céljára.

< C.F> Hardvergyorsítás beállítása Számítógépén a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson az Advanced (Speciális) gombra. Válassza a "Troubleshoot" ("Hibaelhárítás") fület, és csökkentse a hardvergyorsítás mértékét. **Display Properties** Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce2 MX/MX 4... 🛜 🔀 ? × Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings General Adapter Monitor Troubleshoot Color Management Are you having problems with your graphics hardware? These settings can help you troubleshoot display-related problems. Hardware acceleration Manually control the level of acceleration and performance supplied by your graphic ande Full are acceleration: None J All accelerations are enabled. Use this setting if your computer has no problems. (Recommended) отырау. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce2 МХ/МХ 400 (Microsoft Corporation) Enable write combining Color quality Less More 0-Highest (32 bit) 1280 by 960 pixels . Advanced Troublesho OK Cancel 1. Oł Cancel 2.

Jelszó

SETUP	
GENERAL PASSWORD POS OLD PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PASSWORD	
OK APPLY CANCEL	

– Jelszó megváltoztatása

- a) Régi jelszó : Adja meg a jelenlegi jelszavát.
- b) Új jelszó: Adja meg az új jelszót.
- c) Erősítse meg a jelszót: Megerősítésképpen adja meg ismételten az új jelszót.
- A jelszó megváltoztatásának végrehajtásához nyomja meg az APPLY (ALKALMAZ) gombot. (Ne az OK gombot)

< Megjegyzés>: ez a jelszó a CMS elindításakor látható védelmi képernyőhöz szükséges. A jelszó nem azonos az Ön DVR-jelszavával.

- (5) Visszajátszás beállítására szolgáló gombok
 - Ezek a gombok csak letöltött fájlok visszajátszása során működnek.



- 1. A visszafelé lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a visszafelé lejátszás gombot.
- 2. A visszajátszás leállításához nyomja meg a STOP (LEÁLLÍTÁS) gombot.
- 3. A visszajátszás elindításához nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot.
- 4. Az épp megtekintett félkép előtti félkép megtekintése.
- 5. Az épp megtekintett félkép utáni félkép megtekintése.
- 6. A visszajátszás sebességének beállítása helyi DVR üzemmódban.

(6) Pásztázás vezérlésére szolgáló gomb



a. Pásztázás

Jelzés	Lejátszódó művelet	Jelzés	Lejátszódó művelet
	Felfelé forgatás		Lefelé forgatás
	Balra fordítás		Jobbra fordítás
	Balra felfelé forgatás		Jobbra felfelé forgatás
A.	Balra lefelé forgatás	-1	Balra lefelé forgatás

b. Fókusz

b. Fókusz		
Jelzés	Lejátszódó művelet	
[+]	Fókusztávolság növelése	
6	Fókusztávolság csökkentése	
	Autofókusz	

c. Blende

Jelzés	Lejátszódó művelet
•	Blende nyitva
Ð	Blende zárva
	Blende vezérlése automatikus

d. Tour

Jelzés	Lejátszódó művelet
[o]	Erre kattintva állítható be a Tour. A címek teljes száma a csatlakoztatott
	pásztázókamerák számától függ.
5. A 6. N	Tour címének törlése.
^R A ^R _H	Tour futtatása.

e. Speciális funkcióbillentyűk



Az adott PTZ-kamerától függően különböző funkciók

végrehajtására használhatók.

f. Automatikus oldalra fordulás

Jelzés	Lejátszódó művelet
R	Automatikus oldalra fordulás bal oldali határának beállítása.
	Automatikus oldalra fordulás jobb oldali határának beállítása.
AUTO PAN	Az automatikus oldalra fordulás funkció aktiválása.

g. Automatikus le-föl forgatás

POWER

Jelzés	Lejátszódó művelet
	Automatikus le-föl forgatás felső határának beállítása.
	Automatikus le-föl forgatás alsó határának beállítása.
AUTO TILT	Az automatikus le-föl forgatás funkció aktiválása.

h. Pásztázás (oldalirányba forgatás és föl-le forgatás) bekapcsolása

A pásztázás leállítása, illetve a PTZ (pásztázó-zoom) kamera fényeinek ki-és bekapcsolása.

(7) HEALTH (ÁLLAPOTJELENTÉS)

A legutolsó öt hibát vagy egyéb eseményt érzékelt DVR nevének megjelenítése. A gomb színe a DVR által jelentett hibáktól vagy eseményektől függően változik.

Piros



A szín akkor változik pirosra, amikor a DVR kritikus funkciói szakadnak vagy hibásodnak meg: kapcsolat hibája, kapcsolati időtúllépés, kapcsolati áramellátás megszakadása, ventilátor elakadása, rendszerhiba, merevlemezhiba, áramszünet utáni újraéledés, ventilátor elakadása utáni újraéledés, rendszerhiba utáni újraéledés, merevlemez-hiba utáni újraéledés.

Sárga



A szín rögzítési és riasztási eseményeket követően változik sárgára: videójelkimaradás, videójel-kimaradás utáni újraéledés, riasztás érzékelése, mozgás érzékelése, rögzítés vége, időzítés vége, biztonsági másolat készítésének vége.

Kék



A szín kék marad, amíg a DVR a normál paraméterekkel működik. Ilyenkor csak a DVR-készülék neve látható, és a következő funkciók: rögzítés kezdete, biztonsági másolat készítésének kezdete, időzítés bekapcsolása.

* Health Report (Állapotjelentés)

A Health Report (Állapotjelentés) menü segítségével a felhasználók gyorsan áttekinthetik a csatlakoztatott DVR-ek állapotát. A DVR-ek állapotára vonatkozó összesen 300 féle információ tekinthető át (pl. Failure – Meghibásodás, Event – Események, Recording Mode – Rögzítési üzemmód stb.)

		HDD	FAN	LOCK		EVENT		OVER	TEMP.	REC.	SCHE.	BACKU
NO	NAME	FAIL	SYS.	CPU	AL	MO	VL	SYS.	CPU	OFF	OFF	OFF
1	00339B											
2	002D46											
3	003FE7											
4	002BA9											
5	DR											

Az állapotjelentés bármikor előhívható, ha a "HEALTH" ("ÁLLAPOT") gombra kattint. A részletes eseménynapló (log) úgy hívható le, ha az állapotjelentésen található Name (Név) mezőre, vagy a DVR-ablakban található

Négyzet színe	Jelentése
PIROS	Esemény történt vagy hiba következett be.
Villogó PIROS	Aktuális esemény vagy hiba.
SÁRGA	A DVR aktuális állapota.

<Megjegyzés>: A számítógépes hálózati kapcsolat, illetve az áramellátás megszakadása esetén a DVR száma és neve pirosan villog.

- a. HDD FAIL (Merevlemez-hiba): Arról értesít, hogy a művelet közben merevlemez-hiba történt.
- b. FAN LOCK (HŰTŐVENTILÁTOR ELAKADÁSA)
 - a) SYS. FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): a DVR oldalán található ventilátor meghibásodását mutatja.
 - b) CPU. FAN (CPU-VENTILÁTOR): a modell ezt a funkciót nem támogatja.
- c. ESEMÉNY:
 - a) AL: Riasztás
 - b) MO: Mozgás
 - c) VL: Videójel kimaradása
- d. OVER TEMP (TÚLMELEGEDÉS): a modell ezt a funkciót nem támogatja.
- e. REC OFF (RÖGZÍTÉS KI): a DVR-en található Rögzítés KI/BE LED állapotát jelzi.
- f. SCHE. OFF (IDŐZ. KI): a DVR-en található Időzítés Ki/Be LED állapotát jelzi.
- g. BACKUP OFF (MÁSOLAT KI): a DVR által végzett másolatok állapotát jelzi.

** DVR Property (DVR tulajdonságai)

A DVR tulajdonságait mutató ablak akkor hívható elő, ha a "DVR NO" ("DVR SZÁMA") vagy a "DVR NAME" ("DVR NEVE") feliratra duplán kattint.

PROPERTY				
* SET NAME : O * IP : 1 * PORT : 9 * DVR MODEL : U	DG LIST DVR L 0339B 92.168.0.52 999 JNKNOWN	OGLIST		
INFORMATION * SYSTEM TIME * OPERATION TIME * RECORD * ALARM * MOTION * NO VIDEO * HDD SIZE * BACKUP SIZE * REC. REMAIN * HDD * SYSTEM FAN	: 01/01/1970 09:00 : 0 DAYS 00:00:00 :	* RECORD ON/OFF * SCHEDULE ON/OFF * BACKUP ON/OFF	: UNKNOWN : UNKNOWN : UNKNOWN	

A menüben a lent részletezett információk elérhetők.

- a. DVR MODEL (DVR TÍPUSA)
 - H16XX : 16 csatorna (Wavelet)

H08XX: 8 csatorna (Wavelet)

H04XX: 4 csatorna (Wavelet)

M800 : 8 csatorna (MPEG)

M1600 : 16 csatorna (MPEG)

- b. SYSTEM TIME (RENDSZERIDŐ): a DVR által mért aktuális időt és dátumot jelzi ki.
- c. RECORD (RÖGZÍTÉS): a normál üzemmódban rögzítő csatorna beállítása.
- d. ALARM (RIASZTÁS): a riasztást rögzítő csatorna beállítása.
- e. MOTION (MOZGÁS): a mozgást rögzítő csatorna beállítása.

- f. VIDEO LOSS (VIDEÓJEL-KIMARADÁS): a videójel-kimaradást szenvedett csatorna beállítása.
- g. HDD SIZE (MEREVLEMEZ MÉRETE): a merevlemezen elérhető/teljes tárhelyet jelzi.
- h. BACKUP SIZE (MÁSOLAT MÉRETE): az elérhető/teljes USB-tárhelyet jelzi.
- REC. REMAIN (RÖGZ. FENNMARAD.): a rögzítéshez szükséges megbecsült fennmaradó időt mutatja.
- j. HDD (MEREVLEMEZ): a merevlemez meghibásodását mutatja.
- k. SYSTEM FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): a ventilátor meghibásodását mutatja. A modell ezt a funkciót nem támogatja.

СМЗ		×
PROPERTY		RLOGLIST
	DATE / TIME	MESSAGE
INFO	2004/08/17 19:19:29	Connect
INFO	2004/08/17 18:09:50	Connect
INFO	2004/08/17 18:02:41	Connect
INFO	2004/08/17 17:32:07	Connect
INFO	2004/08/17 12:27:42	Connect
INFO	2004/08/17 12:25:59	Connect
INFO	2004/08/16 10:11:29	Connect
INFO	2004/08/13 17:25:46	Record Start
INFO	2004/08/13 17:25:46	Connect
ERR	2004/08/13 17:24:25	Connection Time out
WARN	2004/08/13 17:23:48	Record Stop
INFO	2004/08/13 15:48:43	Record Start
INFO	2004/08/13 15:36:23	Connect
ERR	2004/08/13 15:35:44	Connection Time out
WARN	2004/08/13 15:35:16	Record Stop
INFO	2004/08/13 15:23:43	Connect
INFO	2004/08/13 14:45:27	Connect

** CMS LOG LIST (CMS ESEMÉNYNAPLÓJÁNAK KILISTÁZÁSA)

A menüponttal a CMS program működése közben készülő esménynapló (log) érhető el. Az egyes DVR-ekre vonatkozó részletesebb információkat a DVR-eseménynaplóban találhatja meg.

** DVR LOG LIST (DVR ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA)

 Az előzőhöz asonló kilistázott naplót jelenít meg a DVR-re vonatkozóan. A listában minden olyan esemény látható, amely a DVR kezdeti bekapcsolása óta következett be.

OPERTY		RLOGLIST
	DATE / TIME	MESSAGE
	Aug.17.2004, 20:36:11	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:34:02	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:32:03	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:31:55	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:08:14	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:08:08	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:07:52	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 20:07:16	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:46:48	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:46:48	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 19:25:29	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:15:52	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:13:54	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:13:34	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:12:59	NETWORK CONNECT
	Aug,17,2004, 18:12:41	NETWORK CONNECT
	Aug.17.2004, 18:12:34	NETWORK CONNECT

A DVR irányítása

1. Készüléklista-kezelő

A Set List Manager (Készüléklista-kezelő) a DVR-ek a CMS-programhoz történő hozzáadására és eltávolítására használható. A készüléklista-kezelőt a gombra kattintva indíthatja el.

	SET LIST M SET NAME IP PORT	IANAGER 002D46 192.168.0.62 9999	APPLY
	AUMIN PASSWORD AUTO SCAN ADD TO LIST DEL FROM LIST SETUP PROPERTY 002D46 003CDA		
			OK CANCEL

(1) Auto Scan (Automatikus érzékelő)

Automatikusan érzékeli a helyi hálózathoz csatlakoztatott DVR-eket, de átugorja azokat, amelyek már szerepelnek a listán. A DVR Host Name-et (DVR host nevét) a program
automatikusan felveszi; az alapértelmezett jelszó "000000"

(2) Felvétel a listára

A kívánt DVR-eknek a CMS-programhoz való hozzáadását az alábbiakban leírtak szerint végezze:

- Készülék neve: gépelje be a DVR nevét a Monitoring ablak, az állapotjelentés-ablak és a DVR-ablak megjelenítéséhez.
- IP: adja meg az IP-címet <pl: 192.168.0.52> vagy a DNS-nevet. <pl.: demo.dvrhost.com>
- 3) Port: 80 <alapértelmezés>
- 4) Admin Password (Adminisztrátori jelszó): adja meg a DVR adminisztrátori jelszavát.
- Add to List (Hozzáadás a listához): az "Add to List" pont segítségével veheti fel a DVR-t a CMS-program listájára.
- 6) Módosítások elmentése, és kilépés: "OK".
- Ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson a "Cancel" ("Mégse") gombra.
 - APPLY (ALKALMAZ): a kiválasztott DVR konfigurációjának módosítására szolgál.
- (3) DEL FROM LIST (TÖRLÉS A LISTÁRÓL): törli a kiválasztott DVR-t a CMS listájáról.
- (4) SETUP (BEÁLLÍTÁSOK): a kiválasztott DVR beállításait tartalmazó menü megjelenítésére szolgál.
- (5) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): ebben a menüben a DVR nevével, IP-címével és az általa használt porttal, a szoftververzióval és a DVR fajtájával kapcsolatos információk jeleníthetők meg.

• SET NAME : TEST2
• IP : 192 168 0 85
PORT 9999
INFORMATION
DVR MODEL : H16xx
CPU VERSION : CPU/5.11
MICOM VERSION : Unknown
CAMERA COUNT : 16
REMARK : Wavelet 16 channel DVR

2. DVR állapota

A "condition of DVR" ("DVR állapota") menü segítségével a felhasználó röviden tájékozódhat az egyes csatlakoztatott DVR-ek állapotáról. Az egyes ikonok jelentése:

(1) Alapállapot



Ha a DVR kék színű, ez azt jelenti, hogy a DVR problémamentesen működik. Ha erre az ikonra kattint, a pillanatnyi élőkép jelenik meg.

(2) Hálózati csatlakozás folyamatban



Ha a DVR narancssárga, ez azt jelenti, hogy a CMS hálózati kapcsolatot próbál kiépíteni a DVR-rel. Ha erre az ikonra kattint, akkor a következő üzenet jelenik meg: <Connecting... Please stand by (Kapcsolódás... Kérem, várjon)>, két gombbal: "try again" és "cancel" (Újrapróbál és Mégse).

(3) Hálózati hiba / Szétkapcsolás



Ha a DVR rózsaszínű, az azt jelenti, hogy a DVR levált a hálózatról hálózati hiba vagy a jelszó érvénytelensége miatt. A CMS program ilyenkor 30 másodpercenként újra próbál csatlakozni a DVR-hez. Ha erre az ikonra kattint, a következő üzenetek jelenhetnek meg: <Network connection error (Hálózati hiba)> vagy <Invalid Password (Érvénytelen jelszó)>. Ha a jelszó érvénytelen, módosítsa a jelszót a készüléklista-kezelőben.

(4) Hibás rendszerműködés

Ha a DVR narancsszínű, ez azt jelenti, hogy esemény történt, vagy rendszerhiba következett be. Ha erre az ikonra duplán kattint, a CMS eseménynaplója jelenik meg.



3. Kameraállapot kijelzése

Az állapotjelentésen és a DVR-ablakban látható DVR-ikonok által szolgáltatott információn kívül a Kameraállapot-sávban az egyes kamerák állapota is megjelenik. A kamerák csatornánként jelennek meg.

(1) Kattintson a kívánt DVR-re.

HEALTH 1224/28 18345 183598 182845 182845 182845 182845 182845 1828	
(2) Ekkor megjelennek a kamerára vonatkozó információk.	
HEALTH 1 2 3 4 5 6 7 8	Ner:
(3) Az egyes ikonok jelentése:	
 1) (Kék): a videóbemenet csatlakoztatva van, rögzítés n folyamatban. 2) (Sötétkék): videójel kimaradása 	incs
3) 💶 (Piros): az aktuális csatornán rögzítés van folyamatban.	

4. Élőkép megjelenítése

1) Egyes DVR-ek megjelenítése



2) A képernyőn megjelenő jelzések Négyféle jelzés látható a képernyőn. A képernyőn látható jelzések a CMS beállításai között kapcsolhatók ki, illetve be.



1) Kamera neve: a következőket tartalmazza:

Kamera száma – DVR neve vagy Host neve – Kamera neve

- 2) Time (idő): Idő megjelenítése
- 3) DVR Status (DVR állapota): a rögzítéssel, hálózati kapcsolattal, а а videójelkimaradással, eseményekkel és a jelenlegi állapottal kapcsolatos információk megjelenítése.

Jelzés	Jelentése		
REC (Rögz.)	Normál rögzítés		
Wait (Várakozás)	Kezdeti kapcsolatfelvétel folyamatban vagy videójel-		
	kimaradás		
Close (Lezárva)	DVR-rel nincs kapcsolat		
Alarm (Riasztás)	Rögzítés riasztás alapján		
Motion (Mozgás)	Mozgás rögzítése		
Élő (Live)	Élőkép megjelenítése		

- Félkép / másodperc: a hálózati átvitel sebessége A félkép-átviteli ráta eltér a DVR valóságos félkép-felvételi rátájától.
- 3) Osztott képernyő

Kattintson az egyedi osztott képernyős gombokra a gombnak megfelelő osztott képernyő megjelenítéséhez.

- Módosítsa a kamera pozícióját.
 Az egyes kamerákra kattintva közvetlenül a kívánt kamerára kapcsolhat.
- Teljes képernyős megjelenítés Kétféle teljes képernyős megjelenítés létezik.

1) Bármelyik kamerát megjelenítheti teljes képernyős üzemmódban úgy, hogy a kívánt kamera ablakára duplán kattint. (Az előző élőkép-megjelenítési nézethez újabb dupla kattintással térhet vissza.)

Az egyes kamerák képének teljes képernyős megjelenítését a jobb egérgombbal kattintva is aktiválhatja.

5. Helyi menü

A helyi menük segítségével a csatornák, a DVR és a virtuális DVR almenüi jeleníthetők meg. Az almenük típusuktól függően különböző funkciók elérhetőségét biztosítják.

1) Élőkép megjelenítése közben háromféle helyi menü jeleníthető meg. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



- 1) SEARCH (KERESÉS): távoli keresés visszajátszás céljára.
- 2) FULL SCREEN (TELJES KÉPERNYŐ): teljes képernyős megjelenítés.

<**Megjegyzés>:** minél magasabb képminőséget választ, annál lassabb lesz a megjelenítési ráta.

2) Minden egyes DVR-hez tartozik egy-egy helyi menü.

	PROPERTY CMS LOG LIST	
HEALTH	DVR LOG LIST	
002D46		

6. Visszajátszás

A CMS ablakába a DVR készüléklista-kezelő segítségével felvett DVR-készülékekről a lejátszás távoli lejátszás üzemmódban történhet, illetve a fájlok a távoli PC-re is letölthetők. Az élőkép-megjelenítési üzemmódtól eltérően egyszerre csak egy DVR érhető el.

(1) A visszajátszás elindításához nyomja meg a visszajátszás gombot:



(2) A program visszajátszási üzemmódba kapcsol, ahogy ez alul látható.



(3) A SEARCH (KERESÉS) gomb megnyomására megjelenik a távoli keresés menüje.

1. DVR SET			REMOTE	LOCAL
00339B 002D46 00	3FE7 002BA9 DR			D
2. DATE	3. TIME)	
	0 1 2 3 4 HOUR	5 6 7 8 9 10 11 12 1	3 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 2
SUN MON THE WED THU FRI SAT	0 10 MINUTE	20 30	40	50 6
	01			
	02			
	04			
	05			
	07 08			
	09			
ALADM	11			
	12		a a a	
MOTION	14			
	16			

(4) Válassza a [REMOTE] (TÁVOLI) gombot, illetve visszajátszás céljára a



(HELYI) gombot.

1) Távoli visszajátszás

A távoli visszajátszás esetén a felhasználó a CMS program segítségével közvetlenül játssza le az eszköz belső merevlemezén található videófájlt.

- ① Válassza a [REMOTE] (TÁVOLI) gombot és jelölje ki a kívánt DVR-t.
- 2 A távoli keresés funkcióban láthatók a DVR-en tárolt videófájlok miniatűr képei. A különböző adatokat a program színekkel különbözteti meg: Riasztás (piros) - Mozgás (zöld) - Alap (sárga).



Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a 3 (LEJÁTSZÁS) gombra a visszajátszás elindításához.

PLAY



2) Remote Download (Távoli letöltés)

A távoli letöltés segítségével a felhasználók a CMS program segítségével a számítógépre végezhetnek mentést.

- ① Válassza a (TÁVOLI) gombot és jelölje ki a kívánt DVR-t.
- ② A távoli keresés funkcióban láthatók a DVR-en tárolt videófájlok miniatűr képei.

3.TIME 200	14 / 09 / 09 THU 12 : -		
0 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 2	0 21 22 23 24
	20 30	40 5	0 60
01			
02			
04			
05			
07			
09 10			
11 12			
13			
	3 ° TIME 200 HOUR 0 1 2 3 4 MINUTE 0 10 01 02 03 04 04 05 06 06 07 08 09 09 11 12 13	3. TIME 2004/09/09 THU 12:- HOUR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 HOUR 0 10 20 80 MINUTE 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 01 0 10 20 80 02 0 10 20 80 03 0 10 20 80 04 0 10 11 12 18 05 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3. TIME 2004 / 09 / 09 THU 12 :- HOUR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 MINUTE 0 01 20 03.0 TIME 0 01.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 01.0 20 30 01.0 20 30 01.0 20 30 01.0 20 30 02 30 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 09 0 10 10 11 12 13 13

③ Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a (LETÖLTÉS) gombra az elmentés elindításához. A mentés a "C:\Program Files\DvrPlayer\Download" mappába történik. A letöltésre használt mappa a CMS-beállítások menüben módosítható.



- a. BEGIN END (KEZDETE VÉGE): a kiválasztott fájl indítási és befejezési idejét mutatja.
- b. CURRENT (AKTUÁLIS): a számítógépre érkező fájl aktuális idejét mutatja.

c.	Letöltés törlése: kattintson a CANCEL (MÉGSE) gombra
d.	Download Complete (Letöltés befejeződött): a letöltés
	befejezése után a videófájl aktuális ideje helyett a
	"Letöltés befejeződött" üzenet jelenik meg.
e.	Kattintson az ok gombra.
	NLOAD
BEGIN :	2004/08/17 18:50:00
END :	2004/08/17 18:54:59
CURRENT:	DOWNLOAD COMPLETE

2) HELYI (LOCAL)

A helyi beállítások menüjét elsősorban a DVR-ekről a CMS programmal letöltött adatok megtekintésére használhatja.

Kattintson a LOCAL (HELYI) gombra.

A helyi keresés funkcióban láthatók a számítógépen tárolt videófájlok miniatűr

кереі.		
	K LOCAL SEA	RCH
\wedge		REMOTE LOCAL
	2. DATE 2. 004 - AUGUST SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ALARM DELETE MOTION SAVE AS NORMAL	S. TIME 2004 / 06 / 11 WED 11 : 25 10 2 01 2 01 2 02 30 04 50 03 40 04 50 05 50 06 50 07 50 08 50 09 50 01 20 02 30 03 40 04 50 05 50 06 50 07 50 08 50 09 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50
		DOWNLOAD PLAY CANCEL

Válassza ki a kívánt DVR-t, adja meg a dátumot és időt, és kattintson a



(LEJÁTSZÁS) gombra a visszajátszás elindításához.

DELETE : a kiválasztott fájl törlése a számítógépről.

SAVE AS : a kiválasztott fájl mentése a számítógép egy másik mappájába.

7. DVR-beállítások menüje

A DVR Menu Setup (DVR-beállítások menüje) segítségével a DVR különböző beállításai módosíthatók a CMS programon keresztül – úgy, mintha a DVR saját menüjén keresztül végezné el ezeket.

A beállítások megjelenítéséhez válassza ki bármelyik DVR-t. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez.



A képernyőn megjelenik a DVR-beállítások menüje, ahogyan az az ábrán látható.



- 1) Display Setup (Képernyőbeállítás)
- Kapcsolja ki vagy be a csatornák automatikus léptetési üzemmódját és állítsa be az átváltási időintervallumot.
- b. Végezze el a kép a képben (Picture-in-Picture) funkció beállításait.
- c. Válassza ki a spot monitor kimenetét.

2) Kamerabeállítások



- a. Válassza ki a beállítani kívánt kamerát.
- Állítsa be a rejtett üzemmódot a kiválasztott kameránál.
- c. Végezze el a fényerő-, a kontraszt- és színbeállításokat.
- Válassza ki a PTZ (pásztázó-zoom) csatornát és a PTZ-kamera típusát.
- 3) Rögzítési beállítások Általános

HDD OVERWRITE

MOTION

INERAL GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3

0 01

OK APPLY CANCEL





Állítsa be a négy rögzítési csoportot.

- a. Válassza ki a kívánt képminőséget, hangrögzítési beállításokat, a rögzítési üzemmódot és a rögzítés sebességét.
- Végezze el az esemény alapján történő rögzítés beállítását minden egyes kamera esetében.

5) Események beállítása



- Válassza ki az esemény alapján történő rögzítés számára használni kívánt rögzítési csoportot.
- b. Válassza ki a rögzítést követő időintervallum hosszát.
- Kapcsolja a figyelmeztető hangjelzést be vagy ki.
- d. Állítsa be a relé kimeneti feltételeit.
- e. Állítsa be a relékimenet típusát.
- f. Válassza ki a kamerát, amelynél a riasztásbemeneti áramkör típusát be kívánja állítani.
- g. Válassza ki a riasztásbemeneti áramkör típusát.



- a. Válassza ki a kamerát, amelynél a mozgásérzékenység szintjét és az érzékelési rácsot be kívánja állítani.
- b. Adja meg a mozgásérzékenység szintjét.
- c. Állítsa be a kívánt érzékelési rácspontokat.

7) Időzítés

Az időzítés beállítása hasonlóképpen történik, mintha az időzítést a DVR időzítési menüjéből állítaná be.



BEGIN	end	MODE	Beein	end	MODE
þ9:18	11:50	GROUP1 🔽	:	:	-
11:55	16:40	GROUP2 💌	:	:	
17:00	22:00	GROUP3 🔽	:	:	-
22:01	23:59	GROUP4 🔽	:		-
:	:	-		:	

Válassza ki a napot, amelyen belül az időzítés időkeretét beállítja majd.

A bal oldali mintapéldában szerda van kiválasztva időzítés rögzítés céljából.

Adja meg a rögzítés kezdő és befejező idejét 24 órás formátumban. Ügyeljen, hogy a megadott idők nem lehetnek egymással átfedésben.

Válassza ki az időzített rögzítés során használni kívánt rögzítési kameracsoportot.

Az **OK** gombra kattintva elmentheti a megadott időzítési beállításokat, és visszatérhet az időzítés főablakához.



A készülék ekkor az időzített rögzítési csoportok szerinti bontásban megjeleníti a megadott időkereteket.

8) Rendszer beállítása



- a. Adja meg a DVR azonosítóját (DVR ID).
- Kapcsolja ki vagy be az automatikus billentyűzárat (Auto Key Lock).
- c. Kapcsolja a gombok hangját (Key Tone) be vagy ki.
- d. Válassza ki a DVR nyelvét.



- a. Az aktuális DVR-hálózati beállítások.
- b. Az aktuális hálózati beállítások.

c.

- Kliensprogram csatlakozásához használt port.
- d. Értesítő e-mailek címzettjének e-mail címe.

9) Hálózati beállítások

OK APPLY CANCEL

VIRTUÁLIS DVR

1. A virtuális DVR fogalma

A virtuális DVR nem igazi DVR, hanem több a DVR-ablakban már szereplő DVR kombinációja vagy csoportja. Egyetlen virtuális DVR-készülékként akár 64 DVR is egybefogható – a megjelenítéshez minden DVR egy kamerával járul hozzá. A virtuális DVR ugyanúgy viselkedik, mint az igazi DVR-ek, leszámítva a figyelmeztető jelzéseket.

2. Virtuális készüléklista-kezelő

A Virtual Set List Manager (Készüléklista-kezelő) virtuális DVR-ek a CMS programhoz történő hozzáadására és eltávolítására használhatja.



A készüléklista-kezelőt a ábrán látható készüléklista-kezelő.

gombra kattintva indíthatja el. A képernyőn felbukkan a lenti

	DEMO GE	AUTO NSERT & ARRANGE
ALARM	MOTION	VIDEO LOSS
2 ADD VIR	TUAL SET DEL VIRT	UAL SET PROPERTY
DEMO		

(1) ADD (HOZZÁADÁS) a CMS-listához.

Kérjük, virtuális DVR létrehozásához kövesse a lenti lépéseket.

- 1) NAME (NÉV): adja meg a virtuális DVR-nek a CMS ablakában megjelenő nevét.
 - * Auto Arrange (Automatikus elrendezés):

 Az opció kiválasztása esetén a virtuális DVR-hez tartozó, eseményeket jelző kamerák elrendezését a CMS program végzi. Az eseményeket jelző kamerákat a program automatikusan az 1. csatornára mozgatja, majd prioritási sorrendbe állítja.

* Auto Insert & Arrange (Automatikus beillesztés és elrendezés):

 Kiválasztása esetén a CMS elvégzi a virtuális DVR-hez tartozó, eseményeket jelző kamerák felvételét, elrendezését és prioritás szerinti sorba rendezését is.

* Alarm/ Motion/ Video Loss (Riasztás/Mozgás/Videójel-kimaradás):

 Bejelölésével a program automatikusan prioritás szerint sorba rendezi és elrendezi a riasztást/mozgásérzékelést vagy videójel-kimaradást jelző kamerákat mind automatikus elrendezés, mind automatikus beillesztés és elrendezés üzemmódban.

- ADD VIRTUAL DVR (VIRTUÁLIS DVR HOZZÁADÁSA): kattintson az "Add Virtual Set" ("Virtuális készülék hozzáadása") gombra a virtuális DVR létrehozásához. Az egyes készülékeknek ne adjon azonos nevet.
- 3) Módosítások elmentése, és kilépés: "OK".
- Ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson a "Cancel" ("Mégse") gombra.
 - APPLY (ALKALMAZ): a virtuális DVR nevének módosítására szolgál.
- (2) DEL VIRTUAL DVR (VIRTUÁLIS DVR TÖRLÉSE): törli a virtuális DVR-t a CMS listájáról.
- (3) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): ebben a menüpontban különböző információkat érhet el: Virtual Set Name (virtuális készülék neve), Total number of connected DVR (csatlakoztatott DVR-ek teljes száma), Total number of selected Cameras (kijelölt kamerák teljes száma), valamint a csatlakoztatott DVR-ekre vonatkozó IP-információ.

DVR PROPERTY	×
VIRTUAL SET NAME : IRIS	
TOTAL DVRS NUMBER : 4 SET	
TOTAL CAMS NUMBER : 14 CAMERAS	
IP INFORMATION	
002BA9 (192.168.0.85)	
DEMO (211.245.254.6)	
00339B (192.168.0.196)	
003CDA (192.168.0.193)	
	CLOSE

3. Virtuális DVR-ek beállítása

(1) Kattintson duplán a kívánt virtuális DVR-re.



(2) A kiválasztott virtuális DVR-t a program aktiválja és kiemeli.



(3) Válassza ki a megjeleníteni kívánt osztott képernyőt.

(4) Kétféleképpen vehet föl kamerát: vagy a teljes DVR-t veszi fel, vagy az egyes DVR-eken külön választja ki a kamerákat.

A kívánt DVR összes kamerája:
 A kívánt csatornához való hozzáadáshoz kattintson a kívánt DVR-re.
 A kamerát a program a kiválasztott csatornától kezdve számsorrendben, a DVR-hez csatlakoztatott kamerák számától függően veszi fel.

A következő példában egy 8 csatornás DVR-t húzunk át az 5. csatornára.



 A DVR-hez tartozó egyes kamerák. Kattintson a DVR-ablakban látható bármelyik DVR-re, miközben a virtuális DVR aktív.

A kameraikonok megjelenítése után bármely, a DVR-hez tartozó kamera egyenesen áthúzható a kívánt csatornára.

A következő példákban a 3. DVR-hez tartozó 1. kamerát húzzuk át a 14. csatornára.



< Megjegyzés >: Ha ugyanazon a csatornán átfedés fordul elő, akkor az új kamera felváltja a régit.

(5) Kamera törlése

A CMS-ből kétféleképpen törölhető kamera.

 Élőkép megtekintése közben jelölje ki a törölni kívánt kamerát. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez. Válassza a "REMOVE" ("ELTÁVOLÍTÁS") pontot. Válassza ki a törölni kívánt kamerát, és közvetlenül húzza be a DVR-ablakba vagy a virtuális DVR ablakába.





4. Élőkép megjelenítése virtuális DVR-en

Ugyanúgy történik, mint valóságos DVR esetében.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Műszaki paraméterek	4 csatorna	8 Csatorna		
Videóbemenet / Loop kimenet	4/4 (NTSC/PAL)	8/8 (NTSC/PAL)		
Videókimenet	1 Monitor, 1 S-Video, 1 Spot mo	onitor kimenet, 1 VGA (opcionális)		
Tömörítés	ADVANCE	ED M-JPEG		
Élőkép felbontása	NTSC 720*48	0, PAL 720*576		
Dögzítási ráta	NTSC 720*240(60 fps), 360*240(Quad:120fps)			
	PAL 720*288(60 fps),	360*288 (Quad:120fps)		
Riasztás bemenet / Relé	4/1	8/1		
kimenet				
Operációs rendszer	EMBEDDED LINUX			
Rendszer vezérlése	Gombok, infravörös távirá	ányító, távoli kliensprogram		
Élőkép-megjelenítés	NTSC 120 fps PAL 100 fps	NTSC 240 fps PAL 200 fps		
sebessége	1100 120 190, 11 12 100 190			
Hangfelvétel	1 csatorna			
Jellemzők	4 csatorna	8 csatorna		
Megjelenítés	Fényerő, kontraszt és szín beállítása csatornánként			
Kamera neve	8 karakter csatornánként			
Rögzítési üzemmód	Kézi, időzített, riasztásra, mozgásra			
Rögzítés módja	8 tömörítési szint / képkocka-sebesség beállítása			
Rögzítési beállítások	Riasztás előtt: 30 kocka / Riasztás után: 20 mp – 240 mp			
Mozgásérzékelés	16 rácskocka / 15 érzékenységi szint			
csatornánként				
Keresési üzemmód	Dátum és idő, kamera,	riasztás / mozgás szerint		
Visszajátszási üzemmódok	Előre / Hátra, Pillanatmegállítás	s, képkockánként, 2x, 4x, 8x, 16x		
Biztonsági funkciók	Áramszünet utáni újraindulás: automatikus reboot / korábbi rögzítési beállítások			
	megőrzése			
Rendszerkezelés	2 szintű jelszóvédel	em / automatikus zár		
Biztonsági másolat	Ethernet, távoli PC, küls	ső rögzítőeszközök, VCR		
Külső rögzítőeszközök	Flash me	móriakártya		
Interface	USB1.1, RS-232	, RS-422, Ethernet		
Merevlemez	1 belső merevlemez + 1 cserél	lhető merevlemez: max. 800 GB		
Hálózat	LAN, WAN, Inte	rnet, PSTN-vonal		
Távoli kliensprogram	Central Manag	jement Software		

Általános	
Áramforrás	AC100 – 230VAC (50/60Hz)/ Free voltage
Áramfogyasztás	40.5W (220V), 39.5W(110V)
Működési hőmérséklet	0–40 ℃
Méret / Súly	335(szélesség) x 370(mélység) x 70(magasság) / 4 Kg